



SIP レルムの設定

SIP トランクにダイジェスト認証を設定すると、Cisco Unified CallManager は、トランクが Cisco Unified CallManager に SIP 要求を送信するたびに、トランクに接続する SIP ユーザ エージェントのアイデンティティを確認します。また、SIP ユーザ エージェントは、Cisco Unified CallManager のアイデンティティを確認できます。Cisco Unified CallManager が SIP ユーザ エージェントに応答するようになるには、Cisco Unified CallManager に SIP レルムを設定する必要があります。

Cisco Unified CallManager に SIP レルムを設定する方法については、『*Cisco Unified CallManager セキュリティガイド*』を参照してください。

