



## INDEX

### A

- A Cisco DB Replicator サービス 9-12
- A Cisco DB サービス 9-11
- Alert Summary レポート 10-15

### C

- Call Activities レポート 10-11
- CallManager Alarm Catalog 5-4
- CDR 一般パラメータ 13-4
- Cisco AMC Service 9-10
- Cisco AXL Web Service 9-2
- Cisco Bulk Provisioning Service 9-2
- Cisco CallManager Admin サービス 9-14
- Cisco CallManager Attendant Console Server サービス 9-5
- Cisco CallManager Cisco IP Phone Service 9-13
- Cisco CallManager Personal Directory サービス 9-13
- Cisco CallManager Serviceability サービス 9-10
- Cisco CallManager サービス 9-3
- Cisco CAR Scheduler サービス 9-14
- Cisco CAR Web Service 9-6
- Cisco CDP Agent サービス 9-12
- Cisco CDP サービス 9-10
- Cisco CDR Agent サービス 9-14
- Cisco Certificate Authority Proxy Function (CAPF) サービス 9-7
- Cisco Certificate Expiry Monitor サービス 9-12
- Cisco CTIManager サービス 9-5
- Cisco CTL Provider サービス 9-7
- Cisco Database Layer Monitor サービス 9-13
- Cisco DB Replicator サービス 9-12
- Cisco DB サービス 9-11
- Cisco DHCP Monitor Service 9-5
- Cisco Dialer Analyzer サービス 9-5
- Cisco DirSync サービス 9-7
- Cisco DRF Local 9-10
- Cisco DRF Master 9-10
- Cisco Electronic Notification サービス 9-12

- Cisco Extended Functions サービス 9-8
- Cisco Extension Mobility Application 9-13
- Cisco Extension Mobility サービス 9-5
- Cisco IP Manager Assistant サービス 9-6
- Cisco IP Voice Media Streaming App サービス 9-5
- Cisco License Manager サービス 9-12
- Cisco Log Partition Monitoring Tool サービス 9-9
- Cisco Messaging Interface サービス 9-4
- Cisco RIS Data Collector サービス 9-10
- Cisco RTMT Reporter Servlet 9-9
- Cisco Serviceability Reporter サービス 9-3
- Cisco SOAP - CDRonDemand Service 9-6
- Cisco SOAP-Log Collection API 9-13
- Cisco SOAP-Performance Monitoring API サービス 9-13
- Cisco SOAP-Real-Time Service API サービス 9-13
- Cisco Syslog Agent サービス 9-12
- Cisco TFTP サービス 9-4
- Cisco Tomcat Stats Servlet 9-9
- Cisco Tomcat サービス 9-11
- Cisco Trace Collection Service 9-11
- Cisco Trace Collection Servlet 9-11
- Cisco Unified Mobile Voice Access Service 9-4
- Cisco WebDialer Web サービス 9-6
- CISCO-CCM-MIB 14-8
- Cisco-CDP-MIB 14-7
- CISCO-SYSLOG-MIB 14-8
- CLI
  - サービスの開始 11-8
  - サービスの停止 11-8
- Control Center
  - 概要 9-15
  - 機能サービス 9-15
  - サービスの開始 9-15, 11-6
  - サービスの状況の表示 9-15
  - サービスの停止 9-15, 11-6
  - 状況の表示 11-6
  - ネットワーク サービス 9-15

- D**
- Device Statistics レポート 10-3
  - Disk Allocation 13-4
- H**
- Host Resources Agent サービス 9-11
  - HOST-RESOURCES MIB 14-8
  - HTTPS
    - 概要 (IE と Netscape) 2-4
    - 信頼できるフォルダへの証明書の保存 (IE) 2-5
    - 信頼できるフォルダへの証明書の保存 (Netscape) 2-6
- M**
- MIB2 Agent サービス 9-11
  - MIB2 システム グループ
    - 設定 17-1
  - MIB-II 14-7
- N**
- Network Agent Adaptor サービス 9-12
  - NT イベント ビューア 4-5
- P**
- Performance Protection レポート 10-17
- R**
- Real-Time Monitoring Tool
    - Alert Summary レポート 10-15
    - Call Activities レポート 10-11
    - Device Statistics レポート 10-3
    - Performance Protection レポート 10-17
    - Server Statistics レポート 10-6
    - Service Statistics レポート 10-8
    - Serviceability Reports Archive
      - サービス パラメータ 10-2
    - サービス
      - Cisco AMC Service 9-10
      - Cisco CallManager Serviceability RTMT 9-9
      - Cisco Log Partition Monitoring Tool 9-9
      - Cisco RIS Data Collector 9-10
      - Cisco RTMT Reporter Servlet 9-9
      - Cisco Tomcat Stats Servlet 9-9
- S**
- SDL 設定
    - 特性
      - Cisco CallManager サービス 7-12
      - Cisco CTIManager サービス 7-13
    - フィルタ設定値
      - Cisco CallManager サービス 7-11
      - Cisco CTIManager 7-13
  - Server Statistics レポート 10-6
  - Service Statistics レポート 10-8
  - Serviceability Reports Archive 10-1, 10-11
    - Alert Summary レポート 10-15
    - Device Statistics レポート 10-3
    - Performance Protection レポート 10-17
    - Server Statistics レポート 10-6
    - Service Statistics レポート 10-8
      - サービス パラメータ 10-2
      - 設定 12-1
      - 設定チェックリスト 10-18
  - servlet
    - デバッグ トレース レベル 7-8
  - SNMP
    - MIB 14-7
    - MIB2 システム グループ
      - 設定 17-1
    - SNMPv1 14-3
    - SNMPv2 14-3
    - SNMPv3 14-3
      - 概要 14-2
      - 基本 14-2
      - コミュニティ スtringing 14-4
        - 検索 15-2
        - 削除 15-6
        - 設定 15-3
        - 設定値 15-4
    - サービス
      - Cisco CCM SNMP Service 9-3
      - Cisco CDP Agent 9-12
      - Cisco Syslog Agent 9-12
      - Host Resources Agent 9-11

- MIB2 Agent 9-11
- Network Agent Adaptor 9-12
- SNMP Master Agent 9-11
- System Application Agent 9-12
- 設定チェックリスト 14-12
- 通知
  - 概要 14-4
  - 検索 15-8, 16-7
  - 削除 15-11, 16-10
  - 設定 15-9, 16-8
  - 設定値 15-10, 16-9
  - 設定パラメータ 14-5
- 通知先 (V1/V2)
  - 検索 15-8
  - 削除 15-11
  - 設定 15-9
  - 設定値 15-10
- 通知先 (V3)
  - 検索 16-7
  - 削除 16-10
  - 設定 16-8
  - 設定値 16-9
- トラップ
  - 概要 14-4
  - 検索 15-8, 16-7
  - 削除 15-11, 16-10
  - 設定 15-9, 16-8
  - 設定値 15-10, 16-9
  - 設定パラメータ 14-5
- トラブルシューティング 14-13
- トレースの設定 14-12
- ユーザ 14-4
  - 検索 16-2
  - 削除 16-6
  - 設定 16-3
  - 設定値 16-4
- ～を使用したリモート モニタリング 14-2
- SNMP Master Agent サービス 9-11
- SOAP
  - サービス
    - Cisco SOAP - CDRonDemand Service 9-6
    - Cisco SOAP-Log Collection API 9-13
    - Cisco SOAP-Performance Monitoring API 9-13
    - Cisco SOAP-Real-Time Service API 9-13
- SYSAPPL-MIB 14-7
- System Alarm Catalog 5-3
- System Application Agent サービス 9-12
- あ
  - アクセシビリティ機能 2-8
  - アクセス
    - CAR 2-7
    - Dialed Number Analyzer 2-7
    - Web インターフェイス 2-2
    - オンライン ヘルプ 2-7
  - アラーム
    - CallManager Alarm Catalog 5-4
    - NT イベント ビューア 4-5
    - SDI トレース ライブラリ 4-5
    - SDL トレース ライブラリ 4-5
    - Syslog 4-5
    - System Alarm Catalog 5-3
    - 宛先 4-5
    - イベント ビューア 4-5
    - イベント レベルの設定 4-5
    - 概要 3-1, 3-2
    - 更新 4-1
    - 情報の表示 3-4
    - 設定 4-1
    - 設定値 4-5
    - 設定チェックリスト 3-4
    - 設定の概要 3-2
    - 定義 3-3
    - ～のサービス グループ 4-4
  - アラーム情報の表示 3-4
  - アラーム定義 3-3
    - CallManager Alarm Catalog 5-4
    - System Alarm Catalog 5-3
    - 概要 3-3
    - 検索と表示 5-2
    - ～のユーザ定義テキストの作成 5-2
  - アラームのイベント レベル 4-5
- い
  - 一般パラメータの設定値 13-4
  - インターフェイスからのログアウト 2-7

- か
- 概要
- CAR 1-3
  - CAR へのアクセス 2-7
  - Cisco Unified Serviceability 1-1
  - Dialed Number Analyzer 1-3
  - Dialed Number Analyzer へのアクセス 2-7
  - HTTPS 2-4
  - MIB 14-7
  - RTMT 1-3
  - Serviceability Reports Archive 10-1
  - Serviceability アーカイブ レポート 10-1
  - SNMP 14-2
  - Web インターフェイスへのアクセス 2-2
  - アクセシビリティ機能 2-8
  - アラーム 3-1, 3-2
  - アラーム定義 3-3
  - インターフェイスからのログアウト 2-7
  - オンライン ヘルプへのアクセス 2-7
  - 機能サービス 9-2
  - 通知 14-4
  - トラップ 14-4
  - トラブルシューティング トレース設定 6-3
  - トレース 6-2
  - トレース収集 6-4
  - ネットワーク サービス 9-9
  - バージョンの確認 2-7
  - ブラウザのサポート 1-5
  - 他の Web インターフェイスへの移動 2-7
  - リモート サービスアビリティ 1-4
- 管理情報ベース (MIB) 14-7
- CISCO-CCM-MIB 14-8
  - Cisco-CDP-MIB 14-7
  - CISCO-SYSLOG-MIB 14-8
  - HOST-RESOURCES MIB 14-8
  - MIB-II 14-7
  - SYSAPPL-MIB 14-7
- き
- 機能サービス
- アクティブ化 9-2, 11-2
  - 開始 9-2, 11-6
  - 概要 9-2
  - 状況の表示 9-2, 11-6
  - 設定チェックリスト 9-16
  - 停止 9-2, 11-6
  - 非アクティブ化 11-2
- く
- クラスタ
- サービス アクティベーションに関する推奨事項 11-3
- こ
- コミュニティ ストリング 14-4
- 検索 15-2
  - 削除 15-6
  - 設定 15-3
  - 設定値 15-4
- さ
- サービス
- A Cisco DB 9-11
  - A Cisco DB Replicator 9-12
  - Cisco AMC Service 9-10
  - Cisco AXL Web Service 9-2
  - Cisco Bulk Provisioning Service 9-2
  - Cisco CallManager 9-3
  - Cisco CallManager Admin 9-14
  - Cisco CallManager Attendant Console Server 9-5
  - Cisco CallManager Cisco IP Phone Service 9-13
  - Cisco CallManager Personal Directory 9-13
  - Cisco CallManager Serviceability 9-10
  - Cisco CallManager Serviceability RTMT 9-9
  - Cisco CAR Scheduler 9-14
  - Cisco CAR Web Service 9-6
  - Cisco CCM SNMP Service 9-3
  - Cisco CDP 9-10
  - Cisco CDP Agent 9-12
  - Cisco CDR Agent 9-14
  - Cisco Certificate Authority Proxy Function (CAPF) 9-7
  - Cisco Certificate Expiry Monitor 9-12
  - Cisco CTIManager 9-5
  - Cisco CTL Provider 9-7
  - Cisco Database Layer Monitor 9-13
  - Cisco DHCP Monitor Service 9-5

- Cisco Dialed Number Analyzer 9-5
  - Cisco DirSync 9-7
  - Cisco DRF Local 9-10
  - Cisco DRF Master 9-10
  - Cisco Electronic Notification 9-12
  - Cisco Extended Functions 9-8
  - Cisco Extension Mobility 9-5
  - Cisco Extension Mobility Application 9-13
  - Cisco IP Manager Assistant 9-6
  - Cisco IP Voice Media Streaming Application 9-5
  - Cisco License Manager 9-12
  - Cisco Log Partition Monitoring Tool 9-9
  - Cisco Messaging Interface 9-4
  - Cisco RIS Data Collector 9-10
  - Cisco RTMT Reporter Servlet 9-9
  - Cisco Serviceability Reporter 9-3
  - Cisco SOAP - CDRonDemand Service 9-6
  - Cisco SOAP-Log Collection API 9-13
  - Cisco SOAP-Performance Monitoring API 9-13
  - Cisco SOAP-Real-Time Service API 9-13
  - Cisco Syslog Agent 9-12
  - Cisco TFTP 9-4
  - Cisco Tomcat 9-11
  - Cisco Tomcat Stats Servlet 9-9
  - Cisco Trace Collection Service 9-11
  - Cisco Trace Collection Servlet 9-11
  - Cisco Unified Mobile Voice Access Service 9-4
  - Cisco WebDialer Web サービス 9-6
  - Control Center の概要 9-15
  - Host Resources Agent 9-11
  - MIB2 Agent 9-11
  - Native Agent Adaptor 9-12
  - SNMP Master Agent 9-11
  - System Application Agent 9-12
    - アクティブ化 11-2
    - 開始 11-6
    - 機能サービス 9-2
    - サービスの開始 9-15
    - サービスの状況の表示 9-15
    - サービスの停止 9-15
    - 状況の表示 11-6
    - 設定チェックリスト 9-16
    - 停止 11-6
    - デバッグ トレース レベル 7-8
    - トレース フィールドの説明 7-9
    - トレースのアクティブ化 7-2
      - ～に対するアラームの設定 4-1
      - ネットワーク サービス 9-9
        - 非アクティブ化 11-2
      - サービス アクティベーション
        - アクティブ化 11-2
        - クラスタの推奨事項 11-3
        - 非アクティブ化 11-2
      - サービス グループ 4-4, 7-5
        - アラーム 4-4
        - トレース用 7-5
- せ
  - 製品のセキュリティの概要 xiv
  - セキュリティ
    - IE での HTTPS 2-5
    - Netscape での HTTPS 2-6
- つ
  - 通知
    - 概要 14-4
    - 検索 15-8, 16-7
    - 削除 15-11, 16-10
    - 設定 15-9, 16-8
    - 設定値 15-10, 16-9
    - 設定パラメータ 14-5
  - 通知先 (V1/V2)
    - 検索 15-8
    - 削除 15-11
    - 設定 15-9
    - 設定値 15-10
  - 通知先 (V3)
    - 検索 16-7
    - 削除 16-10
    - 設定 16-8
    - 設定値 16-9
- て
  - デバイス名に基づくトレース モニタリング 7-2
  - デバッグ トレース レベル 7-8
    - Cisco CallManager
      - SDI フィールド 7-9
      - SDL フィールド 7-11, 7-12

- Cisco CallManager Attendant Console Server のフィールド 7-12
  - Cisco CTIManager
    - SDI フィールド 7-13
    - SDL フィールド 7-13
  - Cisco Extended Functions のフィールド 7-14
  - Cisco Extension Mobility のフィールド 7-15
  - Cisco IP Manager Assistant のフィールド 7-15
  - Cisco IP Voice Media Streaming Application のフィールド 7-16
  - Cisco WebDialer Web Service フィールド 7-17
  - Database Layer Monitor のフィールド 7-14
  - RIS Data Collector のフィールド 7-16
  - TFTP のフィールド 7-17
  - トレース フィールド 7-16
  - Cisco TFTP サービス
    - トレース フィールド 7-17
  - Cisco WebDialer Web Service
    - トレース フィールド 7-17
  - servlet のデバッグ トレース レベル 7-8
  - SNMP の推奨事項 14-12
  - 概要 6-2
  - サービスのデバッグ トレース レベル 7-8
  - 収集 6-4
  - 出力設定値 7-18
  - 設定 7-2
  - 設定および収集チェックリスト 6-5
  - 設定の概要 6-2
  - デバイス名に基づくトレース モニタリング 7-2
  - トラブルシューティング トレース設定 6-3
  - トラブルシューティング トレース設定値 8-1
  - トレース フィールドの説明 7-9
  - トレースとログ集中管理 6-4
  - ～のサービス グループ 7-5
  - トレース収集 6-4
  - トレース出力設定値 7-18
- と
- トラップ
    - 概要 14-4
    - 検索 15-8, 16-7
    - 削除 15-11, 16-10
    - 設定 15-9, 16-8
    - 設定値 15-10, 16-9
    - 設定パラメータ 14-5
  - トラブルシューティング トレース設定 6-3
  - トラブルシューティング トレース設定値 8-1
  - トレース
    - Cisco CallManager Attendant Console Server サービス
      - トレース フィールド 7-12
    - Cisco CallManager サービス
      - SDI トレース フィールド 7-9
      - SDL トレース フィールド 7-11, 7-12
    - Cisco CTIManager サービス
      - SDI トレース フィールド 7-13
      - SDL トレース フィールド 7-13
    - Cisco Database Layer Monitor サービス
      - トレース フィールド 7-14
    - Cisco Extended Functions サービス
      - トレース フィールド 7-14
    - Cisco Extension Mobility サービス
      - トレース フィールド 7-15
    - Cisco IP Manager Assistant サービス
      - トレース フィールド 7-15
    - Cisco IP Voice Media Streaming App サービス
      - トレース フィールド 7-16
    - Cisco RIS Data Collector サービス
- ね
- ネットワーク サービス
    - Control Center 9-9
    - 開始 9-9, 11-6
    - 概要 9-9
    - 状況の表示 9-9, 11-6
    - 停止 9-9, 11-6
- ふ
- ブラウザのサポート 1-5
- ほ
- 他の Web インターフェイスへの移動 2-7
- ま
- マニュアル
    - 製品のセキュリティの概要 xiv

## ゆ

ユーザ (SNMP)	14-4
検索	16-2
削除	16-6
設定	16-3
設定値	16-4
ユーザ指定のアラーム記述	5-2

## り

リモート サービスアビリティ	1-4
----------------	-----

## れ

## レポート

Alert Summary	10-15
Call Activities	10-11
Device Statistics	10-3
Performance Protection	10-17
Server Statistics	10-6
Service Statistics	10-8
レポート作成ツール	1-3
概要	1-3