



CHAPTER 46

インターコムパーティションの設定

インターコムパーティションには、Directory Number (DN; 電話番号) およびルートパターンが登録されているルートパターンのリストが含まれています。パーティションは、編成、ロケーション、およびコールタイプに基づいて、ルートプランを複数の論理サブセットに分割することにより、コールルーティングを容易にするものです。パーティションの詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager システムガイド*』の「[パーティションおよびコーリングサーチスペース](#)」を参照してください。

インターコムパーティションの詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービスガイド*』の「[インターコム](#)」を参照してください。

