



ライセンス ユニット レポート

ライセンス ユニット レポートは、使用可能なライセンスの合計数、および使用中のライセンスの数を表示するために使用します。このツールを実行すると、使用可能なライセンスの合計数を示したレポートが生成されます。ライセンス ユニット レポートには、Cisco Unified Communications Manager サーバにインストールされたソフトウェア ライセンス バージョンも表示されます。



(注)

ライセンスの要求の詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager システム ガイド*』を参照してください。

Cisco Unity Connection のライセンス情報については、『*Cisco Unity Connection システム アドミニストレーション ガイド*』を参照してください。

ライセンス ユニット レポートの生成

ユニット ライセンスとは、各電話機タイプに対応した一定数のデバイス ライセンス ユニットのこ
とです。たとえば、Cisco Unified IP Wireless 7920 の場合は 4 デバイス ライセンス ユニット、Cisco
Unified IP Phone 7970 の場合は 5 デバイス ライセンス ユニットが必要です。4 台の 7920 電話機と 4
台の 7970 電話機をプロビジョニングする場合は、36 の電話機ライセンス ユニットが必要です。

ライセンス ファイルに含まれているライセンス取得済みユニットの数は、購入したすべての電話機
タイプのユニット ライセンスの数に対応しています。



(注)

各デバイスで必要となるライセンス ユニットの数を調べるには、[システム] > [ライセンス] > [ラ
イセンスユニット計算] の順に選択します。このウィンドウには、各デバイス タイプで必要とな
るライセンス ユニットの数が表示されます。

使用可能なライセンスの数についてレポートを生成する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 [システム] > [ライセンス] > [ライセンスユニットレポート] の順に選択します。

ステップ 2 [ライセンスユニットレポート (License Unit Report)] ウィンドウが表示されます。このウィンドウ
には、電話機ライセンスとノード ライセンスの数、およびソフトウェア ライセンスのバージョン
が表示されます。使用可能な電話機ライセンスとノード ライセンスは、次の項目別に表示されます。

- [認証済ユニット数 (Units Authorized)]
- [使用済ユニット数 (Units Used)]
- [残りユニット数 (Units Remaining)]

ソフトウェア ライセンス バージョンには、次の項目が表示されます。

- [ライセンスサーバ (License Server)]
- [SW バージョン (SW Version)]

追加情報

P.26-2 の「関連項目」を参照してください。

関連項目

- [ライセンス ユニット レポート \(P.26-1\)](#)
- [ライセンス ユニット レポートの生成 \(P.26-2\)](#)
- [ライセンス ユニット計算 \(P.27-1\)](#)
- [ライセンス ファイルのアップロード \(P.28-1\)](#)
- *Cisco Unity Connection システム アドミニストレーション ガイド*