



## モビリティ設定

---

モバイルコネクトを使用すると、1つの電話番号でビジネスコールを管理し、進行中のコールをデスクトップ電話機と携帯電話で受けることができます。[モビリティの設定 (Mobility Configuration)] ウィンドウには、ユーザのデスクトップ電話機と携帯電話の間でコールを転送するための、デュアルモード電話機のハンドオフ設定があります。

モバイルコネクトの詳細、およびデュアルモード電話機のモビリティ設定の設定方法については、『Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービスガイド』の「モバイルコネクトとモバイルボイスアクセス」を参照してください。

