



共通電話プロファイルの設定

共通電話プロファイルは、Cisco TFTP が必要とするデータを提供します。共通電話プロファイルの設定後、[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウを使用して、SCCP 電話機または SIP 電話機を共通電話プロファイルに関連付けます。

共通電話プロファイルの検索と設定をするには、次のトピックを参照してください。

- [共通電話プロファイルの検索 \(P.95-1\)](#)
- [共通電話プロファイルの設定 \(P.95-3\)](#)
- [共通電話プロファイルの設定値 \(P.95-4\)](#)
- [共通電話プロファイルの削除 \(P.95-5\)](#)
- [関連項目 \(P.95-6\)](#)

共通電話プロファイルの検索

[共通の電話プロファイルの検索と一覧表示 (Find and List Common Phone Profiles)] ウィンドウを使用して、共通電話プロファイルを検索する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 [デバイス] > [デバイスの設定] > [共通の電話プロファイル] の順に選択します。

[共通の電話プロファイルの検索と一覧表示 (Find and List Common Phone Profiles)] ウィンドウが表示されます。アクティブな (前回の) クエリーのレコードも、ウィンドウに表示されることがあります。

ステップ 2 データベース内のすべてのレコードを検索するには、ダイアログボックスが空であることを確認し、[ステップ 3](#)に進んでください。

レコードをフィルタリングまたは検索する手順は、次のとおりです。

- 最初のドロップダウンリストボックスから、検索パラメータを選択します。
- 2 番目のドロップダウンリストボックスから、検索パターンを選択します。
- 必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。



(注) 検索条件を追加するには、[+] ボタンをクリックします。条件を追加すると、指定したすべての条件に一致するレコードが検索されます。条件を削除するには、[-] ボタンをクリックして最後に追加した条件を削除するか、[フィルタのクリア] ボタンをクリックして、追加したすべての検索条件を削除してください。

ステップ 3 [検索] をクリックします。

一致するすべてのレコードが表示されます。[ページあたりの行数] ドロップダウンリストボックスから別の値を選択して、各ページに表示する項目の数を変更できます。



(注) 該当するレコードの横にあるチェックボックスをオンにして [選択項目の削除] をクリックすると、複数のレコードをデータベースから削除できます。[すべてを選択] をクリックして [選択項目の削除] をクリックすると、この選択対象として設定可能なすべてのレコードを削除できます。

ステップ 4 表示されたレコードのリストで、表示するレコードのリンクをクリックします。



(注) リストのヘッダーに上矢印または下矢印がある場合、その矢印をクリックして、ソート順序を逆にします。

選択した項目がウィンドウに表示されます。

追加情報

P.95-6 の「[関連項目](#)」を参照してください。

共通電話プロフィールの設定

共通電話プロフィールを追加、コピー、または更新する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 [デバイス] > [デバイスの設定] > [共通の電話プロフィール] の順に選択します。

[共通の電話プロフィールの検索と一覧表示 (Find and List Common Phone Profiles)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 次のいずれかの作業を行います。

- 既存の共通電話プロフィールをコピーする場合は、適切な共通電話プロフィールを見つけ (P.95-1 の「共通電話プロフィールの検索」を参照)、コピーする共通電話プロフィールの横にある [コピー (Copy)] ボタンをクリックして、**ステップ 3** に進みます。
- 新しい共通電話プロフィールを追加する場合は、[新規追加] ボタンをクリックし、**ステップ 3** に進みます。
- 既存の共通電話プロフィールを更新する場合は、適切な共通電話プロフィールを見つけ (P.95-1 の「共通電話プロフィールの検索」を参照)、**ステップ 3** に進みます。

ステップ 3 適切な設定値を入力します (表 95-1 を参照)。

ステップ 4 [保存] をクリックします。

追加情報

P.95-6 の「関連項目」を参照してください。

共通電話プロフィールの設定値

表 95-1 では、[共通の電話プロフィールの設定 (Common Phone Profile Configuration)] ウィンドウ内で使用可能な設定値について説明します。関連する手順の詳細については、P.95-6 の「関連項目」を参照してください。

表 95-1 共通電話プロフィールの設定値

フィールド	説明
[共通の電話プロフィール情報 (Common Phone Profile Information)]	
[名前]	共通電話プロフィールを識別する名前を入力します (たとえば「CPP_7905」)。この値には、1 ~ 50 文字 (英数字、ドット、ダッシュ、または下線を含む) を指定できます。
[説明]	共通電話プロフィールの目的を指定します (たとえば「common phone profile for model 7905」)。
[電話ロック解除パスワード (Local Phone Unlock Password)]	ローカル電話機のロック解除に使用するパスワードを入力します。1 ~ 15 文字を指定できます。
[DND オプション (DND Option)]	電話機で Do Not Disturb (DND; サイレント) を有効にしたときに、呼び出し音をオフにするには、[呼出音オフ] を選択します。
[DND 着信呼警告 (DND Incoming Call Alert)]	次のいずれかのオプションを選択して、DND の [呼出音オフ] オプションを有効にしたときに電話機でコールを表示する方法を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> [無効]: このオプションは、コールを通知するビープ音とフラッシュの両方を無効にしますが、着信コール情報は表示しません。 [フラッシュのみ]: このオプションは、着信コールがあると、電話機のフラッシュアラートだけを表示します。 [ビープ音のみ]: このオプションは、着信コールがあると、電話機のビープ音だけを再生します。
[電話機のパーソナライゼーション (Phone Personalization)]	ドロップダウン リストボックスを使用して、このデバイスの Cisco Unified Phone Application Suite 機能を有効または無効にします。[デフォルト] を選択すると、共通電話プロフィールで設定された電話機の個別設定が使用されます。 <ul style="list-style-type: none"> [無効]: Cisco Unified Phone Application Suite 機能はどれもアクティブになりません。 [有効]: この設定は、個別に設定された背景イメージファイル (電話機の画面に使用)、一時的な表示に使用するプレビューイメージファイル、および個別に設定されたトーンファイル (デフォルトの呼び出し音を個別に設定可能) を許可します。 [デフォルト]: 共通電話プロフィールの電話機の個別設定を使用します。
[背景イメージ設定へのアクセスの有効化 (Enable End User Access to Phone Background Image Setting)]	この共通電話プロフィールを使用する電話機のバックグラウンドイメージをエンドユーザが変更できるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。

共通電話プロフィールの削除

共通電話プロフィールを削除する手順は、次のとおりです。

始める前に

共通電話プロフィールを使用しているデバイスを検索するには、[共通の電話プロフィールの設定 (Common Phone Profile Configuration)] ウィンドウの [関連リンク] ドロップダウン リスト ボックスから [依存関係レコード] リンクを選択します。依存関係レコードがシステムに対して使用可能になっていない場合、[依存関係レコード要約 (Dependency Records Summary)] ウィンドウにメッセージが表示されます。依存関係レコードの詳細については、[P.A-4 の「依存関係レコードへのアクセス」](#)を参照してください。

手順

-
- ステップ 1** 削除する共通電話プロフィールを検索します。[P.95-1 の「共通電話プロフィールの検索」](#)を参照してください。



(注) 標準の共通電話プロフィールを削除することはできません。

- ステップ 2** [共通の電話プロフィールの設定 (Common Phone Profile Configuration)] ウィンドウで、[削除] をクリックします。

この操作を実行すると取り消せないことを確認するメッセージが表示されます。

- ステップ 3** 共通電話プロフィールを削除するには、[OK] をクリックします。削除操作を取り消すには、[キャンセル] をクリックします。
-

追加情報

[P.95-6 の「関連項目」](#)を参照してください。

関連項目

- [共通電話プロファイルの検索 \(P.95-1\)](#)
- [共通電話プロファイルの設定 \(P.95-3\)](#)
- [共通電話プロファイルの設定値 \(P.95-4\)](#)
- [共通電話プロファイルの削除 \(P.95-5\)](#)
- [Cisco Unified IP Phone の設定 \(P.82-1\)](#)
- 『Cisco Unified Communications Manager システム ガイド』の「Cisco TFTP」
- 『Cisco Unified Communications Manager システム ガイド』の「セッション開始プロトコル (SIP) の概要」
- 『Cisco Unified Communications Manager システム ガイド』の「Cisco Unified IP Phone」