



INDEX

C

- Cisco PCA、パスワードの保護および変更 [4-4](#)
- Cisco Unified MeetingPlace [4-89](#)
- Cisco Unified MeetingPlace Express [4-89](#)
- Cisco Unified Personal Communicator、ボイス メッセージにアクセスするための設定 [5-2](#)
- Cisco Unity Connection Messaging Assistant、アクセスを可能にする [5-4](#)
- Cisco Unity Connection Messaging Inbox、アクセスを可能にする [5-6](#)
- credentials [4-2](#)

E

- Exchange の予定表と連絡先、アクセス [4-88](#)

I

- IMAP クライアントによるボイス メッセージへのアクセス、有効 [5-10](#)

L

- LDAP データ
 - インポートによる管理者の作成 [13-2](#)
 - インポートによるユーザ アカウントの作成 [13-2](#)
- Live Reply、有効 [5-12](#)

M

- Microsoft Exchange の予定表と連絡先、アクセス [4-88](#)
- MWI
 - 削除 [4-8](#)

追加 [4-6](#)

編集 [4-7](#)

O

- Outlook の予定表と連絡先、アクセス [4-88](#)

P

- Phone View [4-29](#)
- PIN、変更 [4-2](#)

R

- RSS フィード [5-6](#)

S

- SMTP プロキシアドレス
 - ユーザ エイリアスの変更時に作成 [14-1](#)
 - ユーザに対する設定 [4-92](#)
 - 連絡先に対する設定 [10-5](#)
- SpeechView、サービス クラスに対して有効 [5-25](#)
- SpeechView、複製配信 [4-81](#)

U

- Unity Connection Messaging System のアカウント [1-2](#)

あ

- 宛先指定優先リスト、有効 [4-52](#)
- アプリケーション ユーザ

削除 [14-3](#)

作成 [9-1](#)

安全なメッセージ [5-22](#)

い

一括管理ツール (Bulk Administration Tool) へのアクセス [11-3](#)

一括編集、アクセス [11-1](#)

え

エイリアス、変更による影響 [14-1](#)

お

オプション グリーティング

通知プロンプト [4-63](#)

電話の呼び出し音をならさずにグリーティングに転送 [4-65](#)

発信者がメッセージを残すのを許可しない [4-65](#)

発信者のスキップを許可しない [4-65](#)

オペレータ アカウント [1-2](#)

音声からテキスト [4-81, 5-25](#)

音声認識、サービス クラスに対して有効 [5-27](#)

か

外部発信者オプション [4-11](#)

カスケード メッセージ通知 [4-79](#)

管理者

Cisco Unified Communications Manager からのインポートにより作成されたアカウント [12-1, 12-2](#)

LDAP データのインポートによる作成 [13-2](#)

削除 [14-3](#)

作成 [9-1](#)

管理者アカウント [1-2](#)

き

規制テーブル [5-20](#)

緊急連絡先番号 [4-61](#)

く

クォータ、メールボックスの、ユーザまたはテンプレートでのカスタマイズ [4-12](#)

グリーティング

オプション グリーティングが有効の場合の着信管理 [4-65](#)

オプション グリーティング通知プロンプト [4-63](#)

概要 [4-57](#)

グリーティング中での発信者による入力を許可 [4-58](#)

再生中に発信者を緊急連絡先番号に転送可能にする [4-61](#)

最長時間の指定 [5-9](#)

複数の言語による録音 [4-66](#)

有効 [4-65](#)

利用できるタイプの概要 [4-57](#)

け

言語

外部発信者に再生される言語 [4-11, 4-23](#)

グリーティングを複数の言語で録音する [4-66](#)

ユーザに再生される電話言語 [4-23](#)

さ

サービス クラス

Cisco Unified Personal Communicator [5-2](#)

Cisco Unity Connection Messaging Assistant [5-4](#)

Cisco Unity Connection Messaging Inbox [5-6](#)

IMAP クライアントによるアクセス [5-10](#)

Live Reply [5-12](#)

概要 [2-2](#)

規制テーブル [5-20](#)

グリーティングの長さ [5-9](#)
 削除 [6-5](#)
 削除されたメッセージへのアクセス [5-7](#)
 代行内線番号 [5-2](#)
 追加 [6-2](#)
 ディレクトリー一覧 [5-8](#)
 デフォルト [6-2](#)
 転送、発信者名確認、および保留 [5-3](#)
 パーソナル着信転送ルール [5-15](#)
 プライベート同報リスト [5-17](#)
 変更 [6-2](#)
 メッセージの長さ [5-14](#)
 メッセージをシステム同報リストに送信 [5-23](#)
 ユーザの割り当てと再割り当て [6-4](#)
 ユーザの割り当てまたは再割り当て [6-4](#)
 ユニファイドクライアント [5-2](#)

サインイン

変換 [4-27](#)
 メッセージ数の再生 [4-27](#)
 録音名の再生 [4-27](#)

サインイン後の変換、変更 [4-27](#)

削除

MWI [4-8](#)
 サービス クラス [6-5](#)
 代行内線番号 [4-85](#)
 ユーザ アカウント [14-3](#)
 ユーザ テンプレート [7-5, 8-12, 8-14, 8-16](#)

削除されたメッセージ、アクセス [5-7](#)

し

時間形式、メッセージのタイム スタンプ、変更 [4-32](#)
 識別できない発信者オプション [4-11](#)
 システム ディレクトリ ハンドラ [4-57](#)
 システム同報リスト、ユーザがメッセージを送信できるかを指定 [5-23](#)

修正

サービス クラス [6-2](#)
 通知デバイス [4-67](#)

ユーザ アカウント (Connection Administration) [10-4, 14-2](#)
 ユーザ テンプレート [7-5, 8-12, 8-13, 8-16](#)

す

スピーチ / テキスト機能 [4-81](#)
 スピーチからテキスト [5-25](#)

そ

送信、メッセージの

システム同報リスト [5-23](#)
 電話を切るとメッセージを送信するかどうかを指定 [4-51](#)
 名前による受信者の確認 [4-49](#)
 ブロードキャスト メッセージ [4-46](#)
 メッセージの保護 [5-22](#)

た

代行内線番号

概要 [4-82](#)
 カスタム設定 [4-86](#)
 サービス クラス設定 [5-2](#)
 削除 [4-85](#)
 詳細設定 [4-86](#)
 追加 [4-83](#)
 変更 [4-84](#)

ち

チェーン メッセージ通知 [4-80](#)
 着信転送
 サービス クラス設定 [5-3](#)
 定義済み [4-8](#)

つ

追加

- 管理者アカウント、デフォルト設定 (Connection Administration) [9-3](#)
- 緊急連絡先番号 [4-61](#)
- グリーティング管理者の管理者アカウント [9-5](#)
- サービス クラス [6-2](#)
- 代行内線番号 [4-83](#)
- 他の内線番号の MWI [4-6](#)
- 別名 [4-87](#)
- ユーザ アカウント、デフォルト (Connection Administration) [9-2](#)
- ユーザ テンプレート [7-3, 8-4](#)
- ユーザの SMTP プロキシアドレス [4-92](#)
- 連絡先の SMTP プロキシアドレス [10-5](#)

通知

- SMS 対応デバイス [4-70](#)
- SMTP 対応デバイス [4-73](#)
- カスケード [4-79](#)
- チェーン [4-80](#)
- 通知デバイスについて [4-67](#)
- 電話とポケットベル [4-67](#)

通話の発信者名確認

- サービス クラス設定 [5-3](#)
- 定義済み [4-9](#)

通話の保留

- サービス クラス設定 [5-3](#)
- 定義済み [4-9](#)

て

ディレクトリ、一覧表示するかをユーザが選択可能にする [5-8](#)

ディレクトリ ハンドラ

- システム ディレクトリ ハンドラ [4-57](#)
- デフォルト [4-57](#)

テキスト / スピーチ機能、ユーザの利用を可能にする [4-90, 4-91](#)

電子メール、外部メッセージストアにある、ユーザのアクセス [4-89, 4-91](#)

転送済み (リレー) メッセージ [4-54](#)

電話メニュー、設定の概要 [4-16](#)

は

パーソナル着信転送ルール

Web ツールの概要 [5-15](#)

概要 [5-15](#)

サービス クラスによる有効 [5-16](#)

ユーザ オプションの修正 [4-11](#)

ユーザに対して有効または無効 [5-16](#)

[配信できないメッセージ (Undeliverable Messages)]
メールボックス アカウント [1-2](#)

パスワードまたは PIN

Cisco PCA パスワードの保護および変更 [4-4](#)

設定 [4-2](#)

パスワードまたは PIN を入力せずにユーザのサイン
インを許可する [4-16](#)

変更 [4-2, 4-3, 4-5](#)

発信者による入力の概要 [4-58](#)

ふ

プライベート同報リスト

概要 [4-87](#)

メンバーの最大数 [5-19](#)

リストの最大数 [5-17](#)

ブロードキャスト メッセージ、ユーザの送信を有効 [4-46](#)

プロキシアドレス、ユーザ エイリアスの変更時に作成 [14-1](#)

へ

別名

概要 [4-86](#)

追加 [4-87](#)

変換

オプション概要 [4-16](#)
 サインインのカスタマイズ [4-27](#)
 速度と音量の変更 [4-26](#)
 バージョンの変更 [4-17](#)
 メニュー応答の変更 [4-20](#)
 メニュースタイルの変更 [4-19](#)

ほ

ボイス メールボックス

エンドユーザの削除 [14-3](#)
 エンドユーザの作成 [9-1](#)

ボイス メールボックスのあるユーザ [1-1](#)

ボイス メールボックスのないユーザ [1-1](#)

め

メールボックス サイズのクォータ、ユーザまたはテンプレートでのカスタマイズ [4-12](#)

メッセージ

SMS 対応デバイスの通知 [4-70](#)
 SMTP 対応デバイスの通知 [4-73](#)
 アドレス指定設定、変更 [4-47](#)
 外部発信者の最長録音時間の指定 [4-11](#)
 合理化されたアドレス指定 [4-49](#)
 識別できない発信者の実行可能事項 [4-11](#)
 識別できない発信者別の安全のマーク [4-11](#)
 新規、開封済み、削除済みメッセージの再生順序 [4-37](#)
 設定のアドレス指定と送信 [4-45](#)
 転送済み（リレー） [4-54](#)
 電話とポケットベルの通知 [4-67](#)
 発信者のプロンプトに使用される言語 [4-11](#)
 巻き戻しまたは早送り時にスキップする時間を指定する [4-43](#)
 メッセージ削除の確認 [4-44](#)
 メッセージの再生速度と音量 [4-33](#)
 メッセージ ロケータの再生順序 [4-15](#)
 ユーザの録音時間 [5-14](#)

リレー [4-54](#)

メッセージアクションの設定 [4-54](#)

メッセージ エージング [4-13](#)

メッセージ数 [4-35](#)

メッセージ受信インジケータ（MWI）、概要 [4-6](#)

メッセージの保護 [5-22](#)

メッセージ ロケータ

phone view [4-29](#)

有効 [4-15](#)

も

文字変換 [4-81](#), [5-25](#)

ゆ

有効

IMAP クライアントによるボイス メッセージへのアクセス [5-10](#)

宛先指定優先リスト [4-52](#)

サービス クラスの SpeechView [5-25](#)

サービス クラスの音声認識 [5-27](#)

パーソナル着信転送ルール [5-16](#)

ユーザのテキスト / スピーチ機能 [4-90](#), [4-91](#)

ユーザのメッセージ エージング ポリシー [4-13](#)

ユーザ

検索 [3-1](#)

削除 [14-3](#)

作成 [9-1](#)

ユーザ アカウント

Cisco Unified Communications Manager からのインポートによる作成 [12-1](#), [12-2](#)

LDAP データのインポートによる作成 [13-2](#)

概要 [1-1](#)

管理者ロール [2-4](#)

区分 [2-2](#)

サーチ スペース [2-2](#)

デフォルト アカウント [1-1](#)

メールボックス ストア [2-3](#)

ユーザ テンプレート

概要 [2-1](#)

削除 [7-5, 8-12, 8-14, 8-16](#)

修正 [7-5, 8-12, 8-13, 8-16](#)

追加 [7-3, 8-4](#)

デフォルト テンプレート [7-1](#)

ユーザのアクセス、外部メッセージストアにある電子メールへの [4-89, 4-91](#)

ユーティリティとツール

一括管理ツール (Bulk Administration Tool) [11-3](#)

ユニファイド クライアント [5-2](#)

リ

リレー、メッセージ [4-54](#)

れ

連絡先

SMTP プロキシ アドレス設定 [10-5](#)

概要 [10-1](#)

管理者定義 [1-2](#)

検索 [3-2](#)

削除 [10-5](#)

作成 [10-3](#)

修正 [10-3](#)

ユーザ定義 [1-2](#)

連絡先テンプレート [10-2](#)

ろ

ロール

概要 [2-4](#)

デフォルト ロール [2-4](#)