



未加工データのエクスポートの仕様

この付録では、スプレッドシートまたはデータベース プログラムにエクスポートするために使われる MeetingTime の未加工のレポート データの仕様を説明します。

この付録は、次の項で構成されています。

- [Raw Profile Information](#) のデータ (P.C-2)
- [Raw Group Information](#) のデータ (P.C-7)
- [Raw Meeting Details Information](#) のデータ (P.C-11)
- [Raw Meeting Participant Information](#) のデータ (P.C-16)
- [Raw Meeting Outdial \(Users\) Information](#) のデータ (P.C-17)
- [Raw Meeting Outdial \(Servers\) Information](#) のデータ (P.C-17)
- [Raw Meeting Attachment Information](#) (P.C-18)
- [Raw System Outdial Information](#) のデータ (P.C-19)
- [Raw Scheduling Failures](#) (P.C-19)
- [Raw Participant Join Leave Information](#) (P.C-20)

各未加工データ レポートの詳細については、[P.4-13](#) の「[未加工データ レポートについて](#)」を参照してください。

Raw Profile Information のデータ

で、Raw Profile Information のデータを説明します。

値 *gd* は、グループのデフォルト値を意味します。

表 C-1 Raw Profile Information のデータ

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
Fnm	名	ASCII テキスト、0 ~ 17
Ln timer	姓	ASCII テキスト、0 ~ 17
Uid	ユーザ ID	ASCII テキスト、0 ~ 17
Prfnum	プロファイル番号	ASCII テキスト、0 ~ 17
Phnum	このプロファイルの電話番号	ASCII テキスト、0 ~ 17
Ctctuid	このプロファイルの連絡先のユーザ ID	ASCII テキスト、0 ~ 17
Grpnm	このプロファイルのグループ名	ASCII テキスト、0 ~ 17
Grpnum	グループ ID 番号	ASCII テキスト、0 ~ 17
Tzcode	このプロファイルの時間帯コード	ASCII テキスト、0 ~ 17
Abbprompts	短いプロンプト	Yes/No/gd
Anntentry	入席のアナウンス	None/Beep/Beep+Name/gd
Pwdreq	パスワードが必要	Yes/No/gd
Screntry	選別された入席	Yes/No/gd
Bcode	課金コード	英数字、0 ~ 17
Uactive	アクティブなユーザ	Yes/No/gd
utype	ユーザの種類	EndUser/Contact/SysMgr/ Attendant
confdial	会議からのアウトダイヤルが可能	Yes/No/gd
shrtmnus	ユーザによる Quick Entry 会議のスケジュールが可能	Yes/No/gd
pwdonoutdial	アウトダイヤルにパスワードが必要	Yes/No/gd
whocanattnd	このユーザがスケジュールした会議に参加可能なメンバー	Anyone/Users/InvtdUsrs/gd
whocanlstn	MeetingNotes にアクセスできるユーザ	Anyone/Users/InvtdUsrs/gd
canrecord	このユーザが会議を記録できるかどうか	Yes/No/gd
recordmtgs	スケジュール時に、会議を記録できる領域を予約するかどうか	Yes/No/gd
IsAdvancedPromptsIs Default	abbprompts の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
NamedDisconnectIs Default	anndpart の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
NamedIntroductionIs Default	anntentry の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
PasswordRequiredIs Default	pwdreq の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
ScreenedIntroductionIsDefault	screntry の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
BillCodeIsDefault	bcode の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No

表 C-1 Raw Profile Information のデータ (続き)

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
IsActiveIsDefault	uactive の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
CanOutdialIsDefault	cdial の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
IsContactIDDDefault	ctctuid の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
TimeZoneIsDefault	tzcode の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
IsQuickMtgEntry AllowedDefault	shrtmnus の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
IsPasswordRequiredOnODDefault	pwdonoutdial の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
WFPasswordLast Changed	このプロファイルの MeetingTime パスワードが最後に変更された日時	MM/DD/YYYY HH:MM 日付が 01/01/70 00:00 GMT の場合、このフィールドが設定されていないことを示します。この日付は、ユーザが指定した時間帯に従って、01/01/70 00:00 より早い、または遅い日付として表示されます。
VUPasswordLast Changed	このプロファイルの VUI パスワードが最後に変更された日時	MM/DD/YYYY HH:MM
RecordMeetingsIs Default	recordmtgs の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
IsMeetingRestriction Default	whocanattnd の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
IsMtgNoteRestriction Default	whocanlstn の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
CanRecordMeetingsIs Default	canrecord の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
Vname	このプロファイルの記録された名前	Recorded/Not_Recorded
IsODXLatTableNum Default	ODSLatTableNum の値をグループのデフォルトで上書きするかどうか	Yes/No
IsMaxImmedMtgsPer DayDefault	MaxImmedMtgsPerDay の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
IsMaximumMeeting LengthDefault	MaximumMeetingLength の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
IsMaxVUIODsPerMtgDefault	MaxVUIODsPerMtg の値をグループの値で上書きするかどうか	Yes/No
ODXLatTableNum	このユーザのアウトダイヤル変換テーブル番号	符号なし整数 /gd
MaxImmedMtgsPerDay	このユーザによるスケジュール数の制限	1 ~ 500/10000 (制限なし) /10001 (スケジュール不可) /gd
DayOfLastImmedMtg	このユーザが最後に短期 (即時) 会議をスケジュールした日付	MM/DD/YYYY HH:MM

Raw Profile Information のデータ

表 C-1 Raw Profile Information のデータ (続き)

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
NumImmedMtgOn ThatDay	その日にスケジュールした短期（即時）会議の数	符号なし整数
MaximumMeeting Length	このユーザがスケジュールする会議の最大長	符号なし整数 /gd
MaxVUIODsPerMtg	このユーザに、1回の会議中に許可されるアウトダイヤルの最大数	符号なし整数 /gd
faxnum (Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.0 およびそれ以降ではサポート対象外)	このユーザの FAX 番号	ASCII テキスト、0 ~ 17
pgnum	このユーザのポケットベル番号	ASCII テキスト、0 ~ 32
mxattsprmtg	このユーザに、1回の会議で許可される添付の最大数	符号なし整数 /gd
rcvnotifs	このユーザが会議の通知を受信するかどうか	Yes/No/gd
attndprf	このユーザが会議に参加する方法	UseDflts/UserCallsIn/SystemCallsUser/SystemPagesUser/SysFindsUser/NotAttend
Prmrynotifprf	このユーザに会議の通知を送信する方法	None/Email
Altnotifprf	このユーザの代替通知配信方式	None/Email
Pgrtype	このユーザのポケットベル	None/DIDPager/NonDIDPager
Emailtype	このユーザの電子メール タイプ	None/ccMail/LotusNotes/MSmail/MicrosoftExchange/Eudora/NetscapeMessenger/Other/gd
Site	このユーザがメンバーであるサイト	符号なし整数 /gd
Preferredunit	このユーザが会議をスケジュールする会議サーバ	符号なし整数 /gd
Emailaddr	このユーザの電子メール アドレス	英数字、0 ~ 28
Faxxlattblnum (Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.0 およびそれ以降ではサポート対象外)	このユーザの FAX 変換テーブル番号	符号なし整数 /gd
Sndnotifs	このユーザが会議の通知を送信するかどうか	Yes/No/gd
Autodistatts	このユーザが、会議の通知で添付を自動的に配信するかどうか	Yes/No/gd
Dflnotifprio	このユーザの通知に割り当てる優先順位	Low/Normal/Urgent
sndotifonmtgch	会議が変更されたときに、このユーザに通知を送信するかどうか	Yes/No/gd
Sndinvlstwnotif	このユーザが、会議の招待者リストを通知で送信するかどうか	Yes/No/gd
Sndmtgpwdwnotif	このユーザが、会議パスワードを通知で送信するかどうか	Yes/No/gd
revattswnotif	このユーザが、添付を通知で受信するかどうか	Yes/No/gd
playattlstfiffo	このユーザが、受信した順に添付を再生するかどうか	Yes/No/gd

表 C-1 Raw Profile Information のデータ (続き)

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
schedprefunitonly	このユーザが、優先会議サーバでのみ会議をスケジュールできるかどうか	Yes/No/gd
autostrtrcrd	会議の記録が自動的に開始されるかどうか	Yes/No/gd
disablerollcall	このユーザの会議でロールコールが無効かどうか	Yes/No/gd
schedhomesiteonly	このユーザが、自分の NS ホーム サイトでのみ会議をスケジュールできるかどうか	Yes/No/gd
profileflex1	ユーザ定義フィールド 1	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex2	ユーザ定義フィールド 2	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex3	ユーザ定義フィールド 3	ASCII テキスト、0 ~ 17
concurrentquestions	このユーザが、同時に複数の質問を参加者に許可するかどうか	Yes/No/gd Yes の場合、参加者は連続して 5 件まで質問できます。
announceqarr	このユーザが、会議室に入室しようとしているユーザを参加者に通知する方法	None/Beep/BeepName/gd
announceqdep	このユーザが、会議室から退出したユーザを参加者に通知する方法	None/Beep/BeepName/gd
Fqndisabled	スケジュール会議が開始するときに、このユーザに対して Q&A をオフにするかどうか	Yes/No/gd
Ftllpartpos	このユーザが、会議の参加者に、それぞれの順番を通知するかどうか (質問する順番)	Yes/No/gd
Fadvanceinfo	このユーザが、次の順番の参加者に、質問を待っていることを通知するかどうか	Yes/No/gd
fautoproenabled	このユーザが、次に待っている参加者に、会議中に入席を自動的にうながすかどうか	Yes/No/gd
fstartpeopleinwr	このユーザが、参加者の Q&A 会議への参加を許可する方法 (リスナーとして、会議室を開き発言者として、または先に待合室に)	AdmitAsListeners/StartInWaitingRm/StartMtgWithFloorOpen/gd
publiculallowed	許可されるチームの最大数	数値、0 ~ 10000
groupulallowed	将来の使用のために予約	
privateulallowed	将来の使用のために予約	
meetingcategory	会議のデフォルトのカテゴリ	既存の会議カテゴリ名 /gd
numdataparts	将来の使用のために予約	
fEndMtgWarn	このユーザに対する会議終了の警告がオンかオフか	Yes/No/gd
fMtgExtendPrompts	このユーザに対する会議延長プロンプトがオンかオフか	Yes/No/gd
chatclienttype	将来の使用のために予約	
fallowdataconf	将来の使用のために予約	
Fchatsession	将来の使用のために予約	
fismtgseminartype	将来の使用のために予約	
fallowguestview	このユーザがスケジュールした公開会議をすべてのユーザに対して表示するかどうか	Yes/No/gd

Raw Profile Information のデータ

表 C-1 Raw Profile Information のデータ (続き)

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
updatetime	レコードが最後に変更または修正された日時	MM/DD/YYYY HH:MM
qnanotify	参加者が最初に会議に参加したとき、このユーザが参加者に Q&A 機能の使用方法を通知するかどうか	Yes/No/gd
InternetEmailAddr	ユーザのインターネット電子メール アドレス。ユーザに電子メールを送信するときに、Cisco MeetingPlace Web が使用します。	英数字、0 ~ 128
EncryptedUserPWD	ユーザの暗号化されたユーザ パスワード	
EncryptedProfilePWD	ユーザの暗号化されたプロフィール パスワード	
fcaninviteotherservers	このユーザがマルチサーバ会議をスケジュールできるかどうか	Yes/No/gd
AltPhNum	ユーザの代替電話番号	ASCII テキスト、0 ~ 17
1stSearch	ユーザが指定した最初の「検索」シーケンス 詳細については、P.2-9 の「検索機能の使用」を参照してください。	None/Main/Alternate/Pager/gd
2ndSearch	ユーザが指定した 2 番目の「検索」シーケンス	None/Main/Alternate/Pager/gd
3rdSearch	ユーザが指定した 3 番目の「検索」シーケンス	None/Main/Alternate/Pager/gd
CanAllowGuestOutdial	このユーザが、ゲストのアウトダイヤルを許可する会議をスケジュールできるかどうか	Yes/No/gd
AllowGuestOutdial	このユーザがスケジュールした会議で、Web からゲストにアウトダイヤルできるかどうか	Yes/No/gd
VLanguage	プロフィールユーザの選択した言語	English (USA)、English (UK)、French (Canadian)、French (France)、Japanese、German、Portuguese (Brazil)、Spanish (Americas)
SSI-System ID	将来の使用のために予約	
SSI-RollMapID	将来の使用のために予約	
SSI-SiteID	将来の使用のために予約	
profileflex4	ユーザ定義フィールド 4	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex5	ユーザ定義フィールド 5	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex6	ユーザ定義フィールド 6	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex7	ユーザ定義フィールド 7	ASCII テキスト、0 ~ 17
CanChangeMtgID	Allow Vanity Meeting ID (System Parameters) が Yes の場合に、ユーザが電話でスケジュールした会議に一般 ID を割り当てることができるかどうか	Yes/No/gd
UseReservationless	このユーザが、予約不要の会議のスケジュールおよび参加ができるかどうか	Yes/No/gd
RsvnlessCnfg	このユーザが予約不要のみを使用するかどうか (音声)	符号なし整数

表 C-1 Raw Profile Information のデータ (続き)

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
RsvnlessCnfgGD	設定に使用するのはユーザのプロファイルか、グループのデフォルトか	符号なし整数
AllowVideoSched	このユーザが、ビデオ統合を含む会議をスケジュールできるかどうか	Yes/No/gd

Raw Group Information のデータ

表 C-2 で、Raw Group Information のデータを説明します。

表 C-2 Raw Group Information のデータ

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
ContactID	このグループの連絡先のユーザ ID	ASCII テキスト、0 ~ 17
Tzcode	このグループの時間帯コード	符号なし整数
BillCode	このグループの課金コード	ASCII テキスト、0 ~ 17
Grpnum	グループ番号	ASCII テキスト、0 ~ 17
Grpnm	グループ名	ASCII テキスト、0 ~ 17
IsActive	このグループのユーザはアクティブ	Yes/No
IsAdvancedPrompts	短いプロンプト	Yes/No
CanOutdial	ユーザによる会議からのアウトダイヤルが可能	Yes/No
NamedDisconnect	退席のアナウンス	None/Beep/BeepName
NamedIntroduction	入席のアナウンス	None/Beep/BeepName
PasswordRequired	このグループでスケジュールされた会議にはパスワードが必要	Yes/No
ScreenedIntroduction	選別された入席	Yes/No
RecordMeetings	グループの会議を記録	Yes/No
QuickMtgEntryAllowed	グループによる Quick Entry 会議のスケジュールが可能	Yes/No
PasswordRequiredOn OD	アウトダイヤルにパスワードが必要	Yes/No
MeetingRestriction	このグループの会議に参加できるユーザ	Anyone/Users/InvtdUsrs
CanRecordMeetings	グループが会議を記録できるかどうか	Yes/No
MtgNoteRestriction	グループの記録済み会議を聞くことができるユーザ	Anyone/Users/InvtdUsrs
ODXLaTableNum	このグループの変換テーブル番号	符号なし整数
MaxImmedMtgsPerDay	このグループによるスケジュール数の制限	0 ~ 500/10000 (制限なし) /10001 (スケジュール不可)
MaximumMeeting Length	このグループがスケジュールする会議の最大長	符号なし整数
MaxVUIODsPerMtgs	このグループに、1 回の会議中に許可されるアウトダイヤルの最大数	符号なし整数
Nondidpgrnum	ポケットベル番号 (DID/DDI システム用)	ASCII テキスト、0 ~ 32

Raw Group Information のデータ

表 C-2 Raw Group Information のデータ (続き)

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
Faxnum (Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.0 およびそれ以降ではサポート対象外)	このグループの FAX 番号	ASCII テキスト、0 ~ 32
Maxattsprmtg	1 回の会議の最大添付数	符号なし整数
Rcvnotifs	このグループが会議の通知を受信するかどうか	Yes/No
Site	このグループのユーザがメンバーであるサイト	符号なし整数
Preferredunit	このグループが会議をスケジュールする優先会議サーバ	符号なし整数
Attndprf	このグループが会議に参加する方法	UseDflts/UserCallsIn/SystemCallsUser/SystemPagesUser/NotAttend
Prmrynotifprf	このグループに通知を送信する方法	None/Email
Altnotifprf	このグループの代替通知配信方式	None/Email
Pgrtype	このグループで使用するポケットベルの種類	None/DIDPager/NonDIDPager
Emailtype	このグループで使用する電子メールの種類	None/ccMail/LotusNotes/MSmail/MicrosoftExchange/Eudora/NetscapeMessenger/Other
Faxxlattablenum (Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.0 およびそれ以降ではサポート対象外)	このグループの変換テーブル番号	符号なし整数
Sndnotifs	このグループが会議の通知を送信するかどうか	Yes/No
Autodistatts	このグループが、通知で添付を自動的に配信するかどうか	Yes/No
Dfltnotifprio	このグループの通知に割り当てる優先順位	Low/Normal/Urgent
sndnotifonmtgch	会議が変更されたときに、このグループに通知を送信するかどうか	Yes/No
Sndinvlstwnotif	このグループが、招待者リストを通知で送信するかどうか	Yes/No
Sndmtgpwdwnotif	このグループが、会議パスワードを通知で送信するかどうか	Yes/No
Rcvattswnotif	このグループが、添付を通知で受信するかどうか	Yes/No
Playattlstfif	このグループが、受信した順に添付を再生するかどうか	Yes/No
Schedprefunitonly	このグループのユーザが、優先会議サーバでのみ会議をスケジュールできるように制限されているかどうか	Yes/No
Autostrtrcrd	このグループの会議の記録が自動的に開始されるかどうか	Yes/No

表 C-2 Raw Group Information のデータ (続き)

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
Disablerollcall	このグループの会議でロールコールが無効かどうか	Yes/No
schedhomesiteonly	このグループが、自分の NS ホーム サイトでのみ会議をスケジュールできるように制限されているかどうか	Yes/No
profileflex1	ユーザ定義フィールド 1	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex2	ユーザ定義フィールド 2	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex3	ユーザ定義フィールド 3	ASCII テキスト、0 ~ 17
concurrentquestions	このグループが、同時に複数の質問を会議の参加者に許可するかどうか	Yes/No
Announcequarr	このグループが、会議室に入室するユーザを参加者に通知する方法	None/Beep/BeepName
Announceqdep	このグループが、会議室から退出したユーザを参加者に通知する方法	None/Beep/BeepName
Fqnadisable	このグループが、スケジュールした会議を開始するときに、Q&A をオフにしたかどうか	Yes/No
Ftellpartpos	このグループが、会議の参加者に、それぞれの順番を通知するかどうか (質問する順番)	Yes/No
Fadvancedinfo	このグループが、次の順番の参加者に、質問を待っていることを通知するかどうか	Yes/No
Fautoproenabled	このグループが、次に待っている参加者に、会議室への入室を自動的にうながすかどうか	Yes/No
Fstartpeopleinwr	このグループが、参加者の Q&A 会議への参加を許可する方法 (リスナーとして、会議室を開き発言者として、または先に待合室に)	AdmitAsListeners/StartInWaitingRm/StartMtgWithFloorOpen
Publicallowed	このグループに許可されるチームの最大数	数値、0 ~ 10000
Groupulallowed	将来の使用のために予約	
Privateulallowed	将来の使用のために予約	
Meetingcategory	このグループのデフォルト会議カテゴリ設定	既存の会議カテゴリ名
Numdataparts	将来の使用のために予約	
fEndMtgWarn	このグループに対する会議終了の警告がオンかオフか	Yes/No
fMtgExtendPrompts	このグループに対する会議延長プロンプトがオンかオフか	Yes/No
Chatcllientype	将来の使用のために予約	
Fallowdataconf	将来の使用のために予約	
Fchatsession	将来の使用のために予約	
Fismtgseminartype	将来の使用のために予約	
Fallowquestview	将来の使用のために予約	
UpdateTime	このグループに関連付けられたファイルまたはレコードが最後に変更または修正された日時	MM/DD/YYYY HH:MM

Raw Group Information のデータ

表 C-2 Raw Group Information のデータ (続き)

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
Qnanotify	参加者が最初に会議に参加したときに、このグループが参加者に Q&A 機能の使用方法を通知するかどうか	Yes/No
fcaninviteremoteservers	このグループがマルチサーバ会議をスケジュールできるかどうか	Yes/No
1stSearch	このグループが指定した最初の「検索」シーケンス 詳細については、P.2-9 の「検索機能の使用」を参照してください。	None/Main/Alternate/Pager
2ndSearch	このグループが指定した 2 番目の「検索」シーケンス	None/Main/Alternate/Pager
3rdSearch	このグループが指定した 3 番目の「検索」シーケンス	None/Main/Alternate/Pager
CanAllowGuestOutdial	このグループが、ゲストのアウトダイヤルを許可する会議をスケジュールできるかどうか	Yes/No
AllowGuestOutdial	このグループがスケジュールした会議で、Web からゲストにアウトダイヤルできるかどうか	Yes/No
VLanguage	このグループに指定された言語	English (US)、English (UK)、French (Canadian)、French (France)、Japanese、German、Portuguese (Brazil)、Spanish (Americas)
SSI-SystemID	将来の使用のために予約	
SSI-RollMapID	将来の使用のために予約	
SSI-SiteID	将来の使用のために予約	
profileflex4	ユーザ定義フィールド 4	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex5	ユーザ定義フィールド 5	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex6	ユーザ定義フィールド 6	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex7	ユーザ定義フィールド 7	ASCII テキスト、0 ~ 17
CanChangeMtgID	Allow Vanity Meeting ID (System Parameters) が Yes の場合に、このグループが電話でスケジュールした会議に一般 ID を割り当てることができるかどうか	Yes/No
UseReservationless	このグループが、予約不要の会議のスケジュールおよび参加ができるかどうか	Yes/No
RsvnlessCnfg	このグループが予約不要のみを使用するように設定されているかどうか (音声)	符号なし整数
AllowVideoSched	このグループが、ビデオ統合を含む会議をスケジュールできるかどうか	Yes/No

Raw Meeting Details Information のデータ

表 C-3 で、Raw Meeting Details Information のデータを説明します。

表 C-3 Raw Meeting Details Information のデータ

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
ConfNum	正常にスケジュールされた会議のレコードに割り当てられている一意の会議番号	符号なし整数
StartDateTimeOfConf	会議がスケジュールされた日時	MM/DD/YYYY HH:MM
SchedulerUid	スケジュール担当者のユーザ ID	ASCII テキスト、0 ~ 17
ContactUid	連絡先ユーザ ID	ASCII テキスト、0 ~ 17
DialableConfID	会議 ID	ASCII テキスト、0 ~ 9
LastModified	会議情報が最後に修正された日時	MM/DD/YY HH:MM
OriginallyScheduled	会議が最初にスケジュールされていた日時	MM/DD/YYYY HH:MM
PartRecordTimeUsed	記録されている参加者名ヘッダーの秒数	符号なし整数
NameRecordTimeUsed	記録されている会議名の秒数	符号なし整数
AgendaRecordTimeUsed	記録されている議題の秒数	符号なし整数
VRecordRecordTimeUsed	記録されている会議の秒数	符号なし整数
VintroTimeUsedSecs	記録されている会議メッセージの秒数	符号なし整数
Tname	会議名のテキスト	ASCII テキスト、0 ~ 17
SchedulerTimeZone	スケジュール担当者の時間帯コード	符号なし整数
Tagenda	会議のスケジュールに使用したインターフェイス	英数字、0 ~ 128
Vname	記録されている会議の名前	Recorded/Not_Recorded
Vagenda	記録されている会議の議題	Recorded/Not_Recorded
Vrecord	記録されている会議	Recorded/Not_Recorded
VmeetingIntro	会議の概要	Recorded/Not_Recorded
VoiceStorageEndTime	会議の記録が消去される日時	MM/DD/YYYY HH:MM
ActSrtTimeOfConf	会議が開始した日時	MM/DD/YYYY HH:MM
TotConfPortSec	会議で使用されたポートの合計数と秒数	符号なし整数
ActLenOfConf	会議の所要時間 (秒単位)	符号なし整数
NPartRegistered	招待されたユーザの数	符号なし整数
ActnParticipants	参加したユーザの数	符号なし整数
PeakNumberOfParticipants	会議の最大参加者数	符号なし整数
PeakNumberOfPorts	会議で使用された最大ポート数	符号なし整数
OrigNumberOfPorts	この会議に最初にスケジュールされていたポート数	符号なし整数
NPartAttemptsAfterConfLocked	会議がロックされた後で参加を試みたユーザの数	符号なし整数
ReqLengthOfConf	スケジュールされた会議の所要時間 (分単位)	符号なし整数
NPortsRequired	要求されたポート数	符号なし整数
NPartsRequested	招待者の数	符号なし整数
MaxDaysReOccuring	この会議が繰り返される日数	符号なし整数
MeetingJoinRestriction	この会議に参加できるユーザ	Anyone/Users/InvtdUsrs

Raw Meeting Details Information のデータ

表 C-3 Raw Meeting Details Information のデータ (続き)

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
DefaultAbility	招待されていない参加者が使用できる機能	SpeakerPlus/Listener
ReOccuringConference	この会議が繰り返される頻度	Never/Once/Daily/Weekly/Monthly/Weekdays/Permanent
MtgNoteRestriction	この会議の記録を聞くことができるユーザ	Anyone/Users/InvtdUsrs
FPasswordRequired	会議のパスワード保護	Yes/No
fNamedIntroduction	入席のアナウンス	None/Beep/BeepName
fNamedDisconnect	退席のアナウンス	None/Beep/BeepName
fScreenedIntroduction	選別される会議	Yes/No
fRecordConference	記録される会議	Yes/No
FPosted	会議の記録が転送される	Yes/No
fQuickMtgEntry Allowed	Quick Entry 会議が有効	Yes/No
fPasswordRequiredOn OD	アウトダイヤルにパスワードが必要	Yes/No
nUserVUIMtgNotes Accesses	VUI を通じてこの会議を MeetingNotes で聞いたプロファイル ユーザの数	符号なし整数
nUserGUIMtgNotes Accesses	MeetingTime を通じて MeetingNotes を聞いたプロファイル ユーザの数	符号なし整数
nGuestMtgNotes Accesses	VUI を通じてこの会議を MeetingNotes で聞いたゲスト ユーザの数	符号なし整数
SchedulingClient	会議のスケジュールに使用したクライアント	VUI/MeetingTime_for_Windows/MeetingTime_for_Macintosh/Notes/OutlookandExchange/Web
CurAttRefID	次の空き添付 ID	符号なし整数
CurNumDataAtt	データ添付の数	符号なし整数
CurNumVoiceAtt	音声添付の数	符号なし整数
CurVoiceAttSpace	音声添付が占めている領域	符号なし整数
CurDataAttSpace	データ添付が占めている領域	符号なし整数
nVoiceAttAdded	追加された音声添付の数	符号なし整数
NdataAttAdded	追加されたデータ添付の数	符号なし整数
PeaknVoiceAtt	音声添付の最大数	符号なし整数
PeaknDataAtt	データ添付の最大数	符号なし整数
PeakAttVoiceSpace	音声添付領域の大きさの最大値	符号なし整数
PeakAttDataSpace	データ添付領域の大きさの最大値	符号なし整数
CurAttNameHeader Space	現在の添付名ヘッダー領域	符号なし整数
MaxAttachments	添付の最大数	符号なし整数
FBAgendaAttAvail	バイナリ形式の議題添付が利用可能かどうか	Yes/No
FAutoStartRecord	記録の自動開始	Yes/No
FDisableRollCall	ロールコールは無効	Yes/No
SendNotAboutMtg	会議に関する通知の送信	Yes/No
AutoDistributeAtt	デフォルトで添付を送信	Yes/No
DefNotPriority	デフォルトの通知優先順位	Low/normal/urgent
SendNotAboutMtg Chngs	会議が変更された場合に通知を送信	Yes/No
SendInviteListWithNot	通知で招待者リストを送信	Yes/No

表 C-3 Raw Meeting Details Information のデータ (続き)

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
SendMtgPwdWithNot	通知で会議パスワードを送信	Yes/No
FUsedBlastOutdial	会議参加者がコールされたかどうか	Yes/No
BillCode	この会議の課金コード	ASCII テキスト、0 ~ 17
fTAgendaAttAvail	テキスト形式の議題添付が利用可能かどうか	Yes/No
fVAgendaAttAVail	音声形式の議題添付が利用可能かどうか	Yes/No
PriUnitNum	プライマリ会議サーバの番号	符号なし整数
PriSiteNum	プライマリ NS ホーム サイトの番号	符号なし整数
profileflex1	ユーザ定義フィールド 1	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex2	ユーザ定義フィールド 2	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex3	ユーザ定義フィールド 3	ASCII テキスト、0 ~ 17
mtgflex1	ユーザ定義フィールド 1	ASCII テキスト、0 ~ 17
mtgflex2	ユーザ定義フィールド 2	ASCII テキスト、0 ~ 17
mtgflex3	ユーザ定義フィールド 3	ASCII テキスト、0 ~ 17
concurrentquestions	同時に複数の質問を会議の参加者に許可するかどうか	Yes/No
Announceqarr	参加者が Q&A 会議の会議室に入室しようとしていることを、この会議が参加者に通知する方法	None/Beep/BeepName
Announceqdep	参加者が Q&A 会議の会議室から退出しようとしていることを、この会議が参加者に通知する方法	None/Beep/BeepName
Fqnadisable	スケジュールした会議を開始するときに、Q&A がオフかどうか	Yes/No
fautoproenabled	この会議が、次に待っている参加者に、会議中に入席を自動的にうながすかどうか	Yes/No
fstartpeopleinwr	この会議に参加している参加者に対する許可の方法 (リスナーとして、会議室を開き発言者として、または先に待合室に)。予約不要 (講義形式ではない) 会議も示します。	AdmitAsListeners/StartInWaitingRm/StartMtgWithFloorOpen/Reservations
Numdataparts	将来の使用のために予約	
Fchatsession	将来の使用のために予約	
Fismtgseimartype	将来の使用のために予約	
Fallowguestview	公開会議をすべてのユーザに対して表示するかどうか	Yes/No
Tottimesfgiven	将来の使用のために予約	
Qnanotify	参加者が、この会議の Q&A について通知されているかどうか	Yes/No
PeakVRecordTimeUsed	ライフタイムを超えて会議が使用した記録の最大時間 (秒単位)。履歴統計情報は、課金の目的に有用です。	符号なし整数

Raw Meeting Details Information のデータ

表 C-3 Raw Meeting Details Information のデータ (続き)

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
MPCConnectionType	サーバとマルチサーバ会議との間の接続の開始方法と終了方法 0 = スケジュールされた開始時刻に接続が開始し、終了時刻に終了 1 = スケジュールされた開始時刻に接続が開始し、最後の参加者が退席した後で終了 2 = 最初の参加者が入席したときに接続が開始し、スケジュールされた終了時刻に終了 3 = 最初の参加者が入席したときに接続が開始し、最後の参加者が退席した後で終了	0/1/2/3
NRemoteServers Registered	現在招待されているリモートサーバの数	符号なし整数
TotnRSsInvited	会議に招待されているサーバの合計数	符号なし整数
ActnRSs	実際に会議に参加したリモートサーバの数	符号なし整数
PeakNumberOfRSs	会議に参加したリモートサーバの最大数	符号なし整数
AllowGuestOutdial	この会議からゲストがアウトダイヤルできたかどうか	Yes/No
TotDCConfPortSec	Web 会議への参加があった合計時間(秒単位)	符号なし整数
Vlanguage	会議に選択された言語	English (US)、English (UK)、French (Canadian)、French (France)、Japanese、German、Portuguese (Brazil)、Spanish (Americas)
EncryptedConfPwd	パスワードフィールドに入力された値は、暗号化されて表示	英数字、0 ~ 11
StartDateTimeOfConf GMT	GMT 時間帯での会議の開始日時	1970 年 1 月 1 日午前 0 時からの秒数を表す整数
fEndMtgWarn	会議の終了警告がオンかオフか	Yes/No
fMtgExtendPrompts	会議の延長プロンプトがオンかオフか	Yes/No
ActSrtTimeOfDataConf	Web 会議の実際の開始時刻。Web 会議がない場合、フィールドにはゼロ時間 (サーバの時間帯に変換された 1970 年 1 月 1 日午前 0 時) が表示されます。	MM/DD/YYYY HH:MM
ActLenOfDataConf	Web 会議の実際の所要時間	分単位の整数
profileflex4	ユーザ定義フィールド 4	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex5	ユーザ定義フィールド 5	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex6	ユーザ定義フィールド 6	ASCII テキスト、0 ~ 17
profileflex7	ユーザ定義フィールド 7	ASCII テキスト、0 ~ 17
mtgflex4	ユーザ定義フィールド 4	ASCII テキスト、0 ~ 17
mtgflex5	ユーザ定義フィールド 5	ASCII テキスト、0 ~ 17
mtgflex6	ユーザ定義フィールド 6	ASCII テキスト、0 ~ 17
mtgflex7	ユーザ定義フィールド 7	ASCII テキスト、0 ~ 17

表 C-3 Raw Meeting Details Information のデータ (続き)

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
ConfExtensionFailCode	延長試行が失敗した理由。延長が成功した場合、値は 0 です。	エラーコード コードについては、この表の後ろにある説明を参照してください。
NumSuccConf Extensions	会議の延長が成功した回数。1 度も成功しなかった場合、値は 0 です。	英数字、0 ~ 11
MeetingType	通常会議 (値 = 0) か、全ポート予約会議 (値 = 2) か	0/2
RsvnlessStartID	会議を開始したユーザのユーザ ID	ASCII テキスト、0 ~ 17
OutdialFirstCall	最初の発信者が会議に参加した後、会議の参加者にアウトダイヤルされたかどうか	Yes/No
nVideoPortsReq	会議にスケジュールされたビデオ ポート数	数値。0 は、あらかじめスケジュールできる最大のポートを表します (詳細については、『 Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Video Integration Release 5.3 』を参照してください)。
ActNumVideoPorts	実際に会議に参加したビデオ エンドポイントの数	数値。0 は、ビデオ ポートの実際の最大数を表します (詳細については、『 Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Video Integration Release 5.3 』を参照してください)。
TotVideoPortSecs	すべてのビデオ エンドポイントが会議で使用された合計秒数 (たとえば、3 つのエンドポイントが、会議でそれぞれ 5、6、7 秒使用された場合、TotVideoPortSec = 18 (5+6+7))。	数値

表 C-4 で、ConfExtensionFailCode フィールドのコードについて説明します。

表 C-4 ConfExtensionFailCode フィールドのコード

コード	説明
5155	次の理由のいずれかにより、サーバは会議を延長しませんでした。 <ul style="list-style-type: none"> VUI および DC セッションにいる参加者が 2 人未満である 会議が 24 時間を超えて延長された Extend Meeting パラメータが 0 分に設定されている
5209	会議が終了しました。
5122	内部予約メカニズムで見つかったエラーの汎用コード。
5154	データベースに延長レコードを保存できなかったため、サーバは延長を確定できませんでした。
5129	元のリソース予約が見つかりませんでした。
131198	音声ポートが不足したため、延長に失敗しました。
131199	記録領域が不足したため、延長に失敗しました。
131262	会議 ID が競合したため、延長に失敗しました。
131158	1 人の参加者が会議に残っています。
131159	会議が 24 時間を超えて延長されました。

Raw Meeting Participant Information のデータ

表 C-5 で、Raw Meeting Participant Information のデータを説明します。

表 C-5 Raw Meeting Participant Information のデータ

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
PartId	会議参加者の ID 番号	符号なし整数
ConfNum	正常にスケジュールされた会議のレコードに割り当てられている一意の会議番号	符号なし整数
Uid	参加者のユーザ ID	ASCII テキスト、0 ~ 17
NVSecInConf	会議で参加者が費やした秒数（音声）	符号なし整数
NWFSecInConf	会議で参加者が費やした秒数（ワークステーション）	符号なし整数
NSecsOutboundCalls	参加者がアウトダイヤルで費やした秒数	符号なし整数
VnameHeader	参加者名の記録	Recorded/Not_Recorded
NoutboundCalls	この参加者が開始したアウトダイヤルの回数	符号なし整数
Nretries	この参加者が開始したアウトダイヤル再試行の回数	符号なし整数
TnameHeader	名前ヘッダーのテキスト	ASCII テキスト、0 ~ 17
SpeakingAbility	この会議で参加者が発言できるかどうか	Yes/No
NVUIODsMade	この参加者が実行した電話発信アウトダイヤルの回数	符号なし整数
NtimesQAsked	参加者が質問をした回数	符号なし整数
NtimesFGiven	この会議で参加者に会議室が与えられた回数	符号なし整数
UpdateTime	ファイルまたはレコードが最後に変更または修正された日時	MM/DD/YYYY HH:MM
NDCSecInConf	この参加者が Web 会議に参加した合計時間（秒単位）	符号なし整数
nSecInMTGNotes	参加者が会議の記録およびその他のメモを聞くために費やした時間	秒単位の整数

Raw Meeting Outdial (Users) Information のデータ

表 C-6 で、Raw Meeting Outdial (Users) Information のデータを説明します。

表 C-6 Raw Meeting Outdial (Users) Information のデータ

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
StartTimeOfCall	アウトダイヤルの日時	MM/DD/YYYY HH:MM
Uid	アウトダイヤルを実行した参加者のユーザ ID	ASCII テキスト、0 ~ 17
ConfNum	正常にスケジュールされた会議のレコードに割り当てられている一意の会議番号	符号なし整数
Nseconds	アウトダイヤルの長さ (秒単位)	符号なし整数
CalledDest	アウトダイヤルされた電話番号	ASCII テキスト、0 ~ 32
fBlastOutdial	アウトダイヤルは一斉アウトダイヤルだった	Yes/No
UpdateTime	レコードやファイルが最後に変更または修正された日時	MM/DD/YYYY HH:MM
PartID	会議中にアウトダイヤルを実行した参加者を識別する一意の番号	ASCII テキスト、1 ~ 10

Raw Meeting Outdial (Servers) Information のデータ

表 C-7 で、Raw Meeting Outdial (Servers) Information のデータを説明します。

表 C-7 Raw Meeting Outdial (Servers) Information のデータ

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
StartTimeOfCall	アウトダイヤルの日時	MM/DD/YYYY HH:MM
ServerName	アウトダイヤルを実行したサーバのホスト名	ASCII テキスト、0 ~ 19
ConfNum	正常にスケジュールされた会議のレコードに割り当てられている一意の会議番号	符号なし整数
nSeconds	アウトダイヤルの長さ (秒単位) 応答されたコールまたは応答されなかったコールが 60 秒以内に接続解除された場合、フィールド値は 0 です。	符号なし整数
CalledDest	アウトダイヤルされた電話番号	ASCII テキスト、0 ~ 32
fBlastOutdial	アウトダイヤルは一斉アウトダイヤルだった	Yes/No
UpdateTime	レコードやファイルが最後に変更または修正された日時	MM/DD/YYYY HH:MM

Raw Meeting Attachment Information

表 C-8 で、Raw Meeting Attachment Information を説明します。

表 C-8 Raw Meeting Attachment Information

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
ConfNum	正常にスケジュールされた会議のレコードに割り当てられている一意の会議番号	符号なし整数
AttRefID	添付 ID	符号なし整数
ModTime	添付が最後に変更された時刻	MM/DD/YYYY HH:MM
LastModifier	最後に修正したユーザのユーザ ID	ASCII テキスト、0 ~ 17
FullSize	送信したときの添付のサイズ	符号なし整数
CreatePlatform	送信元のプラットフォーム (Mac、Windows など)	符号なし整数
AttFormat	添付の形式 (バイナリ、テキストなど)	符号なし整数
AttUse	添付の使用方法 (議題、コメントなど)	符号なし整数
AttCompSize	圧縮した添付のサイズ	符号なし整数
Version	添付のリビジョン	符号なし整数
Submitter	添付の送信者の名前	ASCII テキスト、0 ~ 17
SubmitTime	添付が送信された時刻	MM/DD/YYYY HH:MM
AttSize	添付のサイズ (サーバに格納されているサイズ)	符号なし整数
nGuestAccesses	ゲスト アクセスの数	符号なし整数
NUserAccesses	ユーザ アクセスの数	符号なし整数
NGuestRetrieves	ゲスト取得の数	符号なし整数
nUserRetrieves	ユーザ取得の数	符号なし整数
FileName	ファイル名	ASCII テキスト、0 ~ 31
Creator	ファイルの作成者	ASCII テキスト、0 ~ 31
TypeOfFile	ファイルの種類	ASCII テキスト、0 ~ 31
AttTitle	ファイルのタイトル	ASCII テキスト、0 ~ 31
Subject	件名	ASCII テキスト、0 ~ 31
Author	作者	ASCII テキスト、0 ~ 31
Comment	コメント	ASCII テキスト、0 ~ 31
fAutoDistribute	添付を自動的に送信するかどうか	Yes/No
UpdateTime	レコードやファイルが最後に変更または修正された日時	MM/DD/YYYY HH:MM

Raw System Outdial Information のデータ

表 C-9 で、Raw System Outdial Information のデータを説明します。

表 C-9 Raw System Outdial Information のデータ

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
OutdialType	システム アウトダイヤルの種類	Alarm/Transfer
StartTimeOfCall	アウトダイヤルの日時	MM/DD/YYYY HH:MM
ConfNum	正常にスケジュールされた会議のレコードに割り当てられている一意の会議番号	符号なし整数
NSeconds	アウトダイヤルの長さ (秒単位)	符号なし整数
CalledDest	アウトダイヤルされた元の電話番号	32 桁までの ASCII デイジット
FBlastOutdial	アウトダイヤルは一斉アウトダイヤルだった	Yes/No
UpdateTime	ファイルが最後に変更または修正された日時	MM/DD/YY HH:MM

Raw Scheduling Failures

表 C-10 で、Raw Scheduling Failures のデータを説明します。

表 C-10 Raw Scheduling Failures

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
SchedulerUid	スケジュール担当者のユーザ ID	ASCII テキスト、0 ~ 17
SchedulingTime	ユーザが会議をスケジュールしようとした日時	MM/DD/YYYY HH:MM
MtgStartTime	ユーザが会議の開始を要求した日時	MM/DD/YYYY HH:MM
DialableConfID	会議の電話番号	ASCII テキスト、0 ~ 17
NumOfPortsRqsted	失敗した会議に要求されたポート数	符号なし整数
MtgLengthInMin	失敗した会議に要求された所要時間 (分単位)	符号なし整数
UnitNo	スケジュールの失敗が発生した会議サーバ	符号なし整数
SiteNo	スケジュールの失敗が発生したサイト番号	符号なし整数
FailCode	会議がスケジュールできなかった理由を示す失敗コード	符号なし整数
fSchedOnHomeServer Only	ホーム サーバでのみ会議をスケジュールできるようにユーザのプロファイルが設定されているかどうか	Yes/No
fSchedOnHomeSite Only	NS ホーム サイトでのみ会議をスケジュールできるようにユーザのプロファイルが設定されているかどうか	Yes/No
ErrorString	会議をスケジュールできなかった理由。このフィールドは failcode に対応します。	符号なし整数
FailSeqNum	同じ会議に関する複数の失敗試行を追跡するための整数	符号なし整数
UniqueConfNum	正常にスケジュールされた会議のレコードに割り当てられている一意の会議番号	符号なし整数。会議が正常にスケジュールされなかった場合は 0。

Raw Participant Join Leave Information

表 C-11 で、Raw Participant Join Leave Information レポートのデータを説明します。

表 C-11 Raw Participant Join Leave Information

フィールド名	説明	値の型、およびサイズ
PartID	会議参加者の ID 番号	ASCII テキスト、0 ~ 17
ConfNum	正常にスケジュールされた会議のレコードに割り当てられている一意の会議番号	符号なし整数
gmStartDate	ユーザが会議に入席した日付	MM/DD/YYYY
gmStartTime	ユーザが会議に入席した時刻	HH:MM:SS
gmEndDate	ユーザが会議から退席した日付	MM/DD/YYYY
gmEndTime	ユーザが会議から退席した時刻	HH:MM:SS
Device	会議に参加するために使用したデバイスとポートの番号	0 ~ 1151 (音声ポート)、4080 (MeetingTime)、4081 (Cisco MeetingPlace Web)、4082 (Cisco MeetingPlace Web Conferencing Option (データ会議を有効にするため))、4084 (Cisco MeetingPlace Video)
nIncDigits	PBX から受信した DNIS デジットの数	符号なし整数
IncDigits	PBX から受信した DNIS デジットの文字列	最大 24 桁の数字列
AttachmentID	参加者が聞いた会議の記録	<p>“ ” (このフィールドが空の場合、レコードは会議で費やされた時間を表します。その他の値の場合、レコードは MeetingNotes で費やされた時間を表します)</p> <p>“Meeting Recording”</p> <p>“Voice Agenda”</p> <p>“Meeting Comment ID:XX” (XX は、コメントの実際の ID 番号)</p>
nANIDigits	PBX から受信した ANI デジットの数	符号なし整数
ANIDigits	PBX から受信した ANI デジットの文字列	最大 24 桁の数字列