



I N D E X

C

- Cisco IP Communicator 1-5
- Cisco IPVC
 - 「Cisco Unified Videoconferencing」を参照
- Cisco Unified CallManager
 - 「Cisco Unified Communications Manager」を参照
- Cisco Unified Communications Manager
 - ユーザ オプション Web ページ 1-17, 10-2
- Cisco Unified IP Phone 1-11, 1-17, 27
 - 「デスクの電話」を参照
 - モデル 7985 4-2
- Cisco Unified MeetingPlace 1-7, 1-17, 5-1, 10-23
- Cisco Unified MeetingPlace Express 1-7, 1-17, 5-1, 10-23
- Cisco Unified Presence
 - ユーザ オプション Web ページ 1-17, 2-5, 10-10
- Cisco Unified Video Advantage 1-5, 4-2, 4-3
- Cisco Unified Videoconferencing 4-2
- Cisco VT Advantage
 - 「Cisco Unified Video Advantage」を参照

E

- Extension Mobility 1-12

I

- IP Phone Messenger 1-17, 2-5, 7-2, 8-1, 27
- IPPM
 - 「IP Phone Messenger」を参照

M

- Microsoft Outlook
 - 「Outlook」を参照

O

- Outlook
 - セキュリティ警告 10-11
 - ツールバー
 - インストール 1-3
 - 削除 1-3
 - 使用 3-5
 - 予定表とプレゼンス ステータス 2-2, 2-5

P

- Problem Reporting Tool 10-30

U

Unity

「ボイスメール」を参照

W

Web 会議

1-7, 29

会話の結合 6-2

会話への追加 5-2

再参加 5-4

参加者の追加 5-2

終了 5-5

処理中のオプション 5-4

トピック 5-1

トラブルシューティング 10-23

について 5-1

ヘルプ 5-4

あ

アイコン

識別 2-3, 8-4, 9-3

アクセシビリティ 1-16

アップグレード 1-18

アプリケーション

共有 5-1

い

インスタントメッセージ 7-2

設定 7-3

トラブルシューティング 10-25

メッセージの保存 7-4

インストール 1-2

トラブルシューティング 10-2

え

エラー レポート

作成 10-30

お

応対可能 (プレゼンス ステータス) 2-3

オーディオ

デバイス

設定 1-9

トラブルシューティング 10-13

「ヘッドセット」も参照

オフライン (プレゼンス ステータス) 2-3

オンライン ヘルプ

「ヘルプ」を参照

音量

トラブルシューティング 10-13, 10-14, 10-15, 10-16

変更 3-13

呼び出し 1-10

か

会議コール 3-14

トピック 6-1

ビデオの使用 4-4

外出中メッセージ 2-10

会話

- 開始 3-3, 3-4
 - トラブルシューティング 10-8
- 参加者の識別 3-14
- 終了 3-14
- 処理中のオプション 3-11
 - トピック 3-1
 - トラブルシューティング 10-13
- について 3-2
- ビデオを開始 4-4
- 複数 3-10, 6-2
 - 結合 6-3
- 会話ウィンドウ 27
 - クローズ 3-15
- カメラ
 - 「ビデオ」を参照
- 画面解像度 10-8

く

- グラフィック
 - 「アイコン」を参照
- グループ
 - 「連絡先」を参照

け

検索

- 連絡先の 8-2
- 検索結果
 - 消去 8-3
 - ソート 8-3
 - トラブルシューティング 10-28

こ

コール

- 応答 3-9
 - 着信
 - 応答 3-9
 - トラブルシューティング 10-12
 - 転送 3-12
 - トラブルシューティング 10-11
- コール
 - 「会話」も参照。
 - コールの転送 3-12
 - コールの結合 6-2
 - トラブルシューティング 10-18
 - コール履歴 9-1
 - コンソール 27
 - トラブルシューティング 10-8

さ

- サーバ診断 10-30
- 削除
 - 通信履歴 9-5
 - 削除取り消し
 - 通信履歴 9-5
 - ボイスメール 9-6
 - 参加者リスト 3-14

し

- システム要件 1-2
- 使用する前に 1-16

- す
- ステータス
 - 「プレゼンス」を参照
- せ
- セキュリティ 1-18
 - 警告 10-5, 10-6, 10-11
 - 接続
 - トラブルシューティング 10-2
 - 設定
 - トピック 1-8, 2-5, 3-15, 7-3
- そ
- ソフトフォン 1-5, 1-11, 3-9, 3-13, 10-13, 28
 - 「デスクの電話」、「電話モード」も参照
- た
- ダイヤルパッド 27
 - コール中の選択またはパスワードの入力に使用 3-11
 - コールの発信に使用 3-4
- ち
- 着信コール 9-1
- つ
- 通信の詳細 9-5
- 通信履歴
- アイコンの識別 9-3
 - 削除 9-4, 9-5
 - 削除された 9-3
 - 識別 9-4
 - ソート 9-4
 - 通信の詳細 9-5
 - トピック 9-1
 - トラブルシューティング 10-27
 - について 9-2
 - フィルタ 9-5
 - 未読にする 9-5
- て
- ディレクトリ、会社
 - 検索 8-2
 - デスクの電話 1-11, 1-12, 3-3, 3-9, 3-13, 10-7, 10-27, 27
 - 「ソフトフォン」、「電話モード」も参照
 - トラブルシューティング 10-7
 - 電子メール
 - 送信 7-4
 - 電子メールアドレス
 - 優先の指定 1-14
 - 電話
 - 選択 1-11, 1-12
 - 「ソフトフォン」、「デスクの電話」、「Cisco Unified IP Phone」も参照
 - 電話番号
 - 優先の指定 1-14
 - 電話モード 28
 - 選択 1-11

- トラブルシューティング 10-7
- と
- ドキュメント 1-16, 5-4
 - 共有 5-1
 - 「ヘルプ」も参照
- トラブルシューティング
 - トピック 10-1
 - 問題に関する情報の取得 10-29, 10-31
- に
- ニックネーム 8-6
- は
- バーチャルプライベート ネットワーク 10-14
- パスワード
 - Cisco Unified Personal Communicator 1-6
 - Web 会議用 1-7, 5-6
 - 通話中の入力 3-11
 - ボイスメール用 1-6
 - 「ログイン」も参照
- 発信コール 9-1
- ひ
- ビデオ 3-9
 - 一時停止 4-5
 - 会議コール 4-4
 - カメラ
 - インストールと設定 1-3, 1-9
- トラブルシューティング 10-19
 - コール中のオプション 4-5
 - コールへの追加 4-4
 - 自分自身の画像の表示 4-4
 - 着信の表示 4-2
 - トピック 4-1
 - トラブルシューティング 10-19
 - について 4-2
 - 要件 4-2, 4-3
- ふ
- ファイアウォール 1-6
- 不在コール 9-1
 - 識別 9-3, 9-4
- 不在 (プレゼンス ステータス) 2-3
- プッシュホン応答 3-11
- プレゼンス 2-2, 28
 - アイコン 2-3
 - 応対可能 2-3
 - オフライン 2-3
 - 外出中 2-10
 - カスタム メッセージの指定 2-9
 - 自分自身の確認 2-4
 - ステータスの指定 2-5, 2-7, 2-10
 - トピック 2-1
 - トラブルシューティング 10-10
 - 不在 2-3
- プロファイル 28
 - Cisco Unified MeetingPlace Express または
Cisco Unified MeetingPlace 5-6

- へ
- ヘッドセット 1-5, 1-9, 10-13
 - ヘルプ 1-16, 5-4
 - トラブルシューティング 10-28
- ほ
- ボイスメール 3-10, 9-1, 9-2, 9-4
 - 削除取り消し 9-6
 - 設定 1-6
 - 「通信履歴」も参照
 - トピック 9-6
 - トラブルシューティング 10-27
 - リスト 9-4
 - ボタン
 - トラブルシューティング 10-8, 10-18
 - 保留
 - コールを 3-10, 3-12
 - コールを再開 3-12
- み
- ミュート 3-13
- め
- メニュー項目
 - トラブルシューティング 10-8
- ゆ
- ユーザ オプション Web ページ
 - 「Cisco Unified Communications Manager」、
 - 「Cisco Unified Presence」を参照
 - ユーザ名
 - Cisco Unified Personal Communicator 1-6
 - Web 会議用 1-7
 - ボイスメール用 1-6
 - 優先する連絡先情報
 - 設定 1-14
 - 優先する連絡手段 8-4, 28
 - 設定 1-14
- り
- リダイヤル 3-4
- れ
- 連絡先
 - グループ 8-7
 - 折りたたみ 8-7
 - 削除 8-7
 - 作成 8-7
 - 名前変更 8-7
 - 表示 8-7
 - 検索 8-2
 - 削除 8-6
 - 操作 8-2
 - トピック 8-1

連絡先一覧

トピック 8-1

について 8-1

連絡先の詳細

修正 8-6

表示 8-4

ろ

ログイン 1-5, 9-2

自動 1-8

自動ログインのキャンセル 1-8

トラブルシューティング 10-2

ログ ファイル 10-31