



INDEX

- A**
- Alert Central、アクセス 8-2
- C**
- Cisco Unified CallManager、サービス 5-2
- CLI
- サービスの開始 2-4
 - サービスの停止 2-4
- Control Center
- サービスの開始 2-3
 - サービスの停止 2-3
 - 状況の表示 2-3
- H**
- HTTPS
- 概要 (IE) 1-3
 - 信頼できるフォルダへの証明書の保存 (IE) 1-4
 - 信頼できるフォルダへの証明書の保存 (Netscape) 1-5
- L**
- Log Partition Monitoring
- 設定 12-1, 13-1
- M**
- MIB2
- システム グループの設定 17-1
- N**
- NT イベント ビューア 3-3
- Q**
- Q931 Translator、使用 10-22
- R**
- Real-Time Monitoring Tool
- Local Browse オプションを使用したトレース ファイルの表示 10-18
 - Query Wizard を使用したトレースの収集 10-7
 - Real Time Trace オプションの使用 10-23
 - Real Time Trace オプションの使用、Monitor User Event 10-24
 - Real Time Trace オプションの使用、View Real Time Data 10-23
 - Remote Browse オプションを使用したトレース ファイルの表示 10-19
 - Schedule Collection オプションを使用したトレースの収集 10-11
 - SysLog Viewer 11-1
 - Trace & Log Central のオプションの表示 10-3
 - アップグレード 7-3
 - アラート
 - Alert Central へのアクセス 8-2
 - アラート アクションの設定 8-8
 - 一時停止 8-7
 - 電子メールの設定 8-8
 - プロパティの設定 8-4
 - アラート通知
 - カウンタ用の設定 9-5
 - アンインストール 7-4
 - インストール 7-2
 - カウンタ
 - サンプル データ 9-10
 - 詳細表示 9-8
 - データの表示 9-11
 - プロパティの説明の表示 9-9
 - カウンタの詳細表示 9-8
 - カテゴリ
 - 削除 7-13

- 追加 7-12
 - 名前の変更 7-12
 - クラッシュ ダンプの収集 10-15
 - 構成プロファイル
 - 削除 7-8
 - 使用、デフォルト 7-7
 - 追加 7-7
 - 復元 7-8
 - サンプル データ 9-10
 - 事前定義オブジェクトのモニタリング 7-9
 - 使用 7-5
 - スケジュールされた収集の削除 10-14
 - トレース収集状況の表示 10-14
 - トレース収集の関連項目 10-27
 - トレース設定の更新 10-27
 - トレースの収集 10-4
 - ポーリング レート、設定 7-11
 - モニタリング
 - CTIManager 7-9
 - コール処理 7-9
 - サーバ 7-9
 - サービス 7-9
 - 事前定義オブジェクト 7-9
 - デバイス 7-9
 - 要約 7-9
 - モニタリングの要約 7-9
 - ロード 7-5
- S**
- Serviceability
 - アイコン (表) 1-6
 - アクセス 1-2
 - エラー コードへのアクセス 1-6
 - 概要 1-1
 - バージョンの確認 1-6
 - Serviceability Reports Archive
 - 設定 14-1
 - SNMP
 - MIB2 システム グループの設定 17-1
 - コミュニティ スtring の設定 15-3
 - 通知 (V1/V2) 15-8
 - 通知先 (V1/V2) 15-8
 - 通知先 (V3) 16-8
 - トラップ (V1/V2) 15-8
 - ユーザの設定 (V3) 16-3
 - SysLog Viewer 11-1
- あ**
- アクセシビリティ機能 1-7
 - アラート
 - Alert Central へのアクセス 8-2
 - アクションの設定 8-8
 - 一時停止 8-7
 - 電子メールの設定 8-8
 - プロパティの設定 8-4
 - アラート通知
 - カウンタの電子メール 9-5
 - カウンタのパラメータの設定 (表) 9-5
 - しきい値 9-5
 - スケジュール 9-5
 - メッセージ 9-5
 - アラート通知、設定 8-8
 - アラーム
 - SDI トレース ライブラリ 3-3
 - SDL トレース ライブラリ 3-3
 - Syslog 3-3
 - 宛先 3-3
 - 宛先の設定値 3-3
 - イベント ビューア 3-3
 - イベント レベル 3-4
 - イベント レベルの設定値 3-4
 - 更新、手順 3-2
 - 設定、手順 3-2
 - アラーム定義
 - カタログ記述 4-3
 - 検索 4-2
 - 検索と表示
 - 手順 4-2
 - 説明 4-1
 - 表示 4-2
 - ユーザ指定、作成 4-2
 - アラームのイベント レベル 3-4
 - アラームの設定、説明 3-1
- え**
- エラー コード 1-6

- か
- 概要
- Serviceability 1-1
 - インターフェイスのアイコン (表) 1-6
 - インターフェイスへのアクセス 1-2
 - エラー コードへのアクセス 1-6
 - オンライン ヘルプへのアクセス 1-6
 - バージョンの確認 1-6
- カウンタ
- アラート通知の設定 9-5
 - アラート通知パラメータ (表) 9-5
 - サンプル データ、設定 9-10
 - サンプル データ パラメータ (表) 9-10
 - 詳細表示 9-8
 - データの表示 9-11
- カウンタの詳細表示 9-8
- カテゴリ
- 削除 7-13
 - 追加 7-12
 - 名前の変更 7-12
- 簡易ネットワーク管理プロトコル
- MIB2 システム グループの設定 17-1
 - コミュニティ ストリングの設定 15-3
 - 通知 (V1/V2) 15-8
 - 通知先 (V1/V2) 15-8
 - 通知先 (V3) 16-8
 - トラップ (V1/V2) 15-8
 - ユーザの設定 (V3) 16-3
- き
- 機能サービス
- アクティブ化 2-2
 - 開始 2-3
 - 状況の表示 2-3
 - 停止 2-3
 - 非アクティブ化 2-2
- こ
- 構成プロファイル
- 削除 7-8
 - 使用、デフォルト 7-7
 - 追加 7-7
 - 復元 7-8
- コミュニティ ストリング 15-3
- さ
- サーバ認証証明書
- トレース収集オプションを使用したインポート 10-2
- サービス
- アクティブ化 2-2
 - 開始 2-3
 - 状況の表示 2-3
 - 停止 2-3
 - 非アクティブ化 2-2
 - モニタリング 7-9
- サービスのアクティブ化
- アクティブ化 2-2
 - 非アクティブ化 2-2
- サンプル データ
- パラメータの設定 (表) 9-10
- し
- 事前定義オブジェクト
- モニタリング 7-9
- せ
- セキュリティ
- HTTPS (IE の場合) 1-4
 - HTTPS (Netscape の場合) 1-5
- つ
- 通知
- V1/V2 15-8
 - V3 16-8
- 通知先
- V1/V2 15-8
 - V3 16-8
- て
- デバッグ トレース レベル
- 定義 5-4

電子メールの設定
アラート 8-8

と

トラップ
V1/V2 15-8
V3 16-8
トラブルシューティング トレース設定値
設定 6-1
トレース
サービスのデバッグ トレース レベル 5-4
収集
Local Browse オプションの使用 10-18
Query Wizard オプションの使用 10-7
Real Time Trace オプションの使用 10-23
Real Time Trace オプションの使用、Monitor
User Event 10-24
Real Time Trace オプションの使用、View Real
Time Data 10-23
Remote Browse オプションの使用 10-19
Schedule Collection オプション 10-11
オプションの表示 10-3
関連項目 10-27
クラッシュ ダンプの収集オプション
10-15
状況の表示 10-14
スケジュールされた収集の削除 10-14
設定、説明 10-1
トピックのリスト 10-1
ファイルの収集オプション 10-4
設定 5-2
説明 5-1
トピックのリスト 5-1
デバイス名に基づくトレース モニタリング
5-2
ログ ファイル
出力設定値 5-5

ね

ネットワーク サービス
開始 2-3
状況の表示 2-3
停止 2-3

は

パフォーマンス カウンタ
カウンタ インスタンスの追加 9-4
削除 9-3
図形式での表示 9-2
表形式での表示 9-2
パフォーマンス モニタリング
カウンタ データの表示 9-11
カウンタのアラート通知の設定 9-5

ふ

プラグイン
アクセス 12-1
ダウンロード 12-1

ほ

ポーリング レート 7-11

も

モニタリング
サービス 7-9
事前定義オブジェクト 7-9

ゆ

ユーザ指定のアラーム記述 4-2