



# CHAPTER 19

## Cisco Unified Presence の管理ページでの番号拡張の設定

- 「番号拡張の設定」 (P.19-1)
- 「番号拡張パターンの検索」 (P.19-2)
- 「番号拡張パターンの削除」 (P.19-3)

### 番号拡張の設定

番号拡張設定では、内線番号を完全な E.164 電話番号に拡張するパターンを指定できます。番号拡張を使用すると、番号を除去することもできます。また、電話番号がグローバルダイヤルパターンと一致するように設定し、それに応じて SIP 要求をルーティングすることもできます。

番号拡張には優先度が不要なため、順序付けを行う必要はありません。代わりに、SIP プロキシでは、最上位のルールから順にルールが処理されます。

#### 手順

**ステップ 1** 次のいずれかの操作を実行します。

操作の目的	操作
番号拡張パターンを追加する	<b>a.</b> [ プレゼンス (Presence) ] > [ ルーティング (Routing) ] > [ 番号拡張 (Number Expansion) ] の順に選択します。 <b>b.</b> [ 新規追加 (Add New) ] をクリックします。
クラスタ間ピアを更新する	<b>a.</b> 「番号拡張パターンの検索」 (P.19-2) の説明に従ってレコードを検索します。 <b>b.</b> 必要に応じてレコードを編集します。

**ステップ 2** 表 19-1 の説明に従って番号拡張の設定値を入力します。

表 19-1 番号拡張パターン

フィールド	説明
名前 (Name)	該当するルートに一意の名前を指定します。
説明 (Description)	該当するルートの一般的な説明を指定します。

表 19-1 番号拡張パターン (続き)

フィールド	説明
入力パターン (Input Pattern)	内部ダイヤル拡張のパターンを指定します (例: 6... )。 注: <ul style="list-style-type: none"> <li>使用可能な文字は英数字 (a ~ z、A ~ Z、0 ~ 9)、ピリオド (.)、およびプラス記号 (+) です。空白文字を入れないでください。</li> <li>ドット (.) 文字は、1 桁に対応したワイルドカードになります。パターンと変換には、「.」文字が同じ数だけ必要となります。これは、文字列の末尾にしか配置できません。</li> </ul>
トランスレーションパターン (Translation Pattern)	入力パターンに一致した番号を適切な着信先に転送する番号拡張ルールを指定します (例: 1919476.... )。 注: <ul style="list-style-type: none"> <li>使用可能な文字は英数字 (a ~ z、A ~ Z、0 ~ 9)、ピリオド (.)、およびプラス記号 (+) です。空白文字を入れないでください。</li> <li>ドット (.) 文字は、1 桁に対応したワイルドカードになります。パターンと変換には、「.」文字が同じ数だけ必要となります。これは、文字列の末尾にしか配置できません。</li> </ul>

- ステップ 3** データを保存するには、次のいずれかの操作を実行します。
- ウィンドウの左上隅にあるツールバーに表示されている [保存 (Save)] アイコンをクリックします。
  - ウィンドウの下部にある [保存 (Save)] をクリックします。

## 番号拡張パターンの検索

ネットワークに番号拡張パターンが複数存在する可能性があるため、Cisco Unified Presence では、具体的な検索条件に基づいて特定の番号拡張パターンを検索できます。

### 手順

- ステップ 1** [プレゼンス (Presence)] > [ルーティング (Routing)] > [番号拡張 (Number Expansion)] の順に選択します。
- ステップ 2** データベースのすべてのレコードを検索するには、ダイアログボックスが空であることを確認して、[ステップ 4](#) に進みます。
- ステップ 3** レコードをフィルタリングまたは検索するには、次のいずれかの操作を実行します。
  - 最初のリストボックスから検索パラメータを選択します。
  - 2 番目のリストボックスから検索パターンを選択します。
  - 必要に応じて適切な検索テキストを指定します。
- ステップ 4** [検索 (Find)] をクリックします。

**ステップ 5** 表示されるレコードのリストから、次の 1 つまたは複数の操作を実行します。

操作の目的	操作
レコードを表示する	該当するレコードのリンクをクリックします。
レコードリストのソート順序を逆にする	リストのヘッダーにある上向き矢印または下向き矢印をクリックします。

#### 関連項目

[「Web ブラウザセッション」\(P.1-7\)](#)

## 番号拡張パターンの削除

#### 手順

**ステップ 1** 番号拡張パターンを検索します。

**ステップ 2** 一致するレコードのリストから、削除する番号拡張パターンを選択します。

**ステップ 3** 番号拡張パターンを削除するには、次のいずれかの操作を実行します。

操作の目的	操作
選択したレコードを削除する	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 該当するレコードをオンにします。</li> <li>b. 次のいずれかの操作を実行します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ウィンドウの下部にある [ 選択項目の削除 (Delete Selected) ] をクリックします。</li> <li>• ウィンドウの左上隅にあるツールバーに表示されている [ 選択項目の削除 (Delete Selected) ] アイコンをクリックします。</li> </ul> </li> </ol>
すべてのレコードを削除する	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. [すべてを選択 (Select All)] をオンにします。</li> <li>b. [ 選択項目の削除 (Delete Selected) ] をクリックします。</li> </ol>

#### 関連項目

[「番号拡張パターンの検索」\(P.19-2\)](#)

