

# Index

---

## Symbols

<<、ソフトキー：使用方法 4, 6

## C

Cisco 4

Cisco IP Phone Messenger、説明 1

## I

IP Phone サービス

説明 2

ログアウト 3, 5

ログイン 4

## O

OK、ソフトキー

定義 ii

## P

PIN

ログアウトに必要な 3, 5

ログインに必要な 2

PIN の保護 22

## W

Web ブラウザ、サポートされる 2

## あ

アラート トーン 24, 32, 34, 35

## い

いいえ、ソフトキー

使用方法 3, 6

定義 ii

## う

ウォッチャ

～としてユーザを追加 9

## え

エラー メッセージ 38

## お

オーディオアラート 24, 32, 34, 35

音声通知 24, 32, 34, 35

か			
会議			
アラームの送信	36		
参加	35		
～の通知の設定	32		
表示	34		
カスタム プライバシ リスト	8		
き			
キャンセル、ソフトキー			
使用方法	6		
定義	ii		
こ			
個人応答メッセージ	30		
さ			
再試行、ソフトキー			
定義	ii		
削除、ソフトキー			
使用方法	16, 29		
定義	ii		
作成、ソフトキー			
使用方法	27		
定義	ii		
し			
システム メッセージ	23		
終了、ソフトキー			
		使用方法	4, 6
		定義	ii
		詳細、ソフトキー	
		使用方法	20, 22
		定義	ii
す			
ステータス			
設定	25		
連絡先の	19		
すべての連絡先の表示、説明	17		
せ			
全削除、ソフトキー			
定義	ii		
選択、ソフトキー			
使用方法	6		
定義	ii		
選択項目の削除、使用方法	16		
全連絡先の表示、説明	17		
そ			
送信、ソフトキー			
使用方法	6		
定義	ii		
ソフトキー			
OK	ii		
いいえ	ii		
キャンセル	ii		
再試行	ii		
削除	ii		

作成 ii  
 終了 ii  
 詳細 ii  
 全削除 ii  
 選択 ii  
 送信 ii  
 ダイヤル ii  
 追加 ii  
 次へ ii  
 次頁 ii  
 内線 ii  
 はい ii  
 フィルタ ii  
 返信 ii  
 前頁 ii  
 メッセージ ii  
 ログアウト ii

## た

ダイヤル、ソフトキー  
 使用方法 19, 26  
 定義 ii

## ち

重複ログインの警告 3

## つ

追加、ソフトキー  
 使用方法 14, 15  
 定義 ii  
 次へ、ソフトキー ii

次頁、ソフトキー  
 使用方法 21  
 定義 ii

## て

定義済みの電話機  
 説明 3  
 ログイン 3  
 デフォルトのプライバシーリスト 8

## な

内線、ソフトキー  
 使用方法 15  
 定義 ii  
 内線番号 15

## に

ニックネーム 14, 15

## は

はい、ソフトキー  
 使用方法 3, 6  
 定義 ii

## ふ

フィルタ、ソフトキー  
 使用方法 17  
 定義 ii

プライバシーリスト	
カスタムの作成	9
～のタイプ	8
プレゼンス ステート	11
ブロードキャスト メッセージ	28
ブロック済プライバシーリスト	8

## へ

返信、ソフトキー	
使用方法	27
定義	ii

## ま

前頁、ソフトキー	
使用方法	21
定義	ii

## み

未定義の電話機	
説明	3
ログイン	3

## め

メッセージ	
～のタイプ	21, 34
表示	21, 34
メッセージ、ソフトキー	
使用方法	26
定義	ii
メッセージ受信インジケータ	24

## ゆ

ユーザ ID	14
ユーザオプション	
説明	2
ログアウト	3, 5
ログイン	4
ユーザをブロック	9

## れ

連絡先	
削除	16
追加	14
～のプレゼンス	19
表示	17
連絡先、メニュー	14
連絡先のフィルタリング、フィールド	17
連絡先へのコール	19, 26
連絡先リスト、メニュー	14

## ろ

ログアウト	
IP Phone サービス	3, 5
必要な PIN	3, 5
ユーザオプション	3, 5
ログアウト、ソフトキー	
使用方法	6
定義	ii
ログイン	
IP Phone サービス	4
PIN を使用した	2
ユーザ ID を使用した	2

ユーザオプション 4