



## INDEX

---

### A

- AAA オプション **69**
- Administration via Telephone Number フィールド **54**
- Administration メニュー **72**
- Administrator フィールド **40, 52**
- Authentication ウィンドウ **32, 48, 61**
- Auto Attendant Access Number フィールド **42, 54**
- Auto Attendant Operator Extension フィールド **42, 54**
- Auto Attendants オプション **68, 71**
- AvT、グリーティングの録音 **20**

---

### B

- Backup History レポート オプション **68, 73**
- Backup/Restore オプション **68, 72**
- Blank password フィールド **41, 53**
- Blank PIN フィールド **41, 53**
- Business Hours Settings オプション **68, 70**

---

### C

- Call Handling ウィンドウ **42, 54**
- Call Handling オプション **68, 71**
- CallManager Express オプション **68, 69**
- CallManager オプション **68, 69**
- Cisco CME
  - 説明 **22**
- Cisco Unity Express
  - アイコン **74**
  - ウィンドウ **32, 48**
  - 管理者 **28**
  - 説明 **22**

- CLI **21**
- CME Password フィールド **50**
- Commit ウィンドウ **43, 55**
- Configure メニュー **65, 69**
- Confirm new password フィールド **62**
- Current Settings ウィンドウ **33, 49**

---

### D

- Defaults ウィンドウ **40, 52**
- Distribution Lists オプション **68, 71**
- DNS サーバ **70**
- Domain Name Settings オプション **68, 70**

---

### E

- Extensions オプション **68, 69**

---

### F

- Find アイコン **76**
- FTP サーバ **17, 72**

---

### G

- G.711 u-law **20**
- Groups オプション **68, 69**
- GUI **21**
  - URL **61**
  - Web ブラウザの URL **32, 47**
  - 管理 **21**
  - トラブルシューティング **94**

**H**

- Help メニュー [73](#)
- Holiday Settings オプション [68, 70](#)
- Home ウィンドウ [65](#)
- Hostname フィールド [49](#)

**I**

- Import CCM Users ウィンドウ [35, 38](#)
- Import CME Users ウィンドウ [50](#)
- Initialization Wizard Status ウィンドウ [44, 56](#)
- Initialization ウィザード
  - ウィンドウのボタン [31](#)
  - 必須データ [27](#)
- Integrated Messaging オプション [68, 71](#)
- Internet Explorer
  - バージョン [27, 61](#)
  - パッチ [61](#)
- IP
  - モジュールのアドレス [28](#)
- IP ネットワーク アクセス [17](#)
- IP ネットワークを使用したシステム アクセス [17](#)

**J**

- JTAPI Password フィールド [35](#)
- JTAPI User Name フィールド [35](#)

**L**

- Language フィールド [41](#)
- Linux ソフトウェア [16](#)

**M**

- Mailboxes オプション [68, 71](#)
- Mailbox Size フィールド [41, 53](#)

- Mailbox フィールド [40, 52](#)
- Maximum Caller Message Size フィールド [42, 53](#)
- Message Expiry Time フィールド [42, 53](#)
- Message Notification オプション [68, 71](#)
- Message Waiting Indicators オプション [68, 71](#)
- MWI
  - ライト、トラブルシューティング [94](#)
- MWI off Number フィールド [55](#)
- MWI on Number フィールド [54](#)
- MWI 通知 [30](#)
- My Profile オプション [68, 69](#)

**N**

- Network Time Protocol レポート オプション [68, 73](#)
- Network Time & Time Zone Settings オプション [68, 70](#)
- New password フィールド [62](#)
- NTP サーバ [70, 73](#)

**O**

- outcalling [30](#)

**P**

- Password Expired ウィンドウ [62](#)
- Password & PIN options フィールド [41, 53](#)
- Password フィールド [32, 48, 62](#)
- Phones オプション [68, 69](#)
- PIN
  - 新規ユーザのポリシー [28, 29](#)
  - ランダム [29](#)
- Primary CallManager フィールド [35](#)
- Primary Extension フィールド [51](#)
- Primary フィールド [40](#)
- Privileges オプション [69](#)
- Prompts オプション [68, 70](#)

**R**

- Remote Users オプション **68, 69**
- Reports メニュー **73**
- Restore History レポート オプション **68, 73**

**S**

- Save Configuration オプション **68, 72**
- Scripts オプション **68, 70**
- Search Results ウィンドウ **37**
- Secondary CallManager フィールド **35**
- Set CFNA/CFB フィールド **52**
- SIP MWI Notification Mechanism フィールド **43, 54**
- SIP MWI 通知 **30**
- Sort アイコン **77**
- sub-notify 通知 **30**
- Supervisors オプション **69**
- Synchronize Information オプション **68, 72**
- System Parameters オプション **68, 69**
- System レポート オプション **73**

**T**

- Tertiary CallManager フィールド **35**
- Traces オプション **68, 73**
- TUI、グリーティングの録音 **20**

**U**

- unsolicited 通知 **30**
- URL
  - GUI アクセス **61**
  - GUI の Web ブラウザ **32, 47**
- User Name フィールド **32, 48, 50, 61**
- Users オプション **68, 69**

**V**

- Voice Mail Number フィールド **42, 54**
- Voice Mail Operator Extension フィールド **42, 54**
- Voice Mail メニュー **71**
- Voice Mail レポート オプション **68, 73**
- VoiceView Express オプション **68, 71**

**W**

- wav ファイル **20**
- Web
  - 管理者 **28**
  - ブラウザ ソフトウェア **27, 61**
  - ブラウザの URL **32, 47**
- Web Password フィールド **35**
- Web User Name フィールド **35**
- Web 管理者 **23**

**あ**

- アイコン
  - Find **76**
  - Sort **77**
  - リスト **74**
- アクティビティ タイマー **31**

**う**

- ウィンドウ
  - Authentication **32, 48, 61**
  - Call Handling **42, 54**
  - Cisco Unity Express **32, 48**
  - Commit **43, 55**
  - Current Settings **33, 49**
  - Defaults **40, 52**
  - Home **65**
  - Import CCM Users **35, 38**
  - Import CME Users **50**

Initialization Wizard Status [44, 56](#)  
 Password Expired [62](#)  
 Search Results [37](#)

---

## お

### オプション

AAA [69](#)  
 Auto Attendants [68, 71](#)  
 Backup History レポート [68, 73](#)  
 Backup/Restore [68, 72](#)  
 Business Hours Settings [68, 70](#)  
 Call Handling [68, 71](#)  
 CallManager [68, 69](#)  
 CallManager Express [68, 69](#)  
 Distribution Lists [68, 71](#)  
 Domain Name Settings [68, 70](#)  
 Extensions [68, 69](#)  
 Groups [68, 69](#)  
 Holiday Settings [68, 70](#)  
 Integrated Messaging [68, 71](#)  
 Mailboxes [68, 71](#)  
 Message Notification [68, 71](#)  
 Message Waiting Indicators [68, 71](#)  
 My Profile [68, 69](#)  
 Network Time Protocol レポート [68, 73](#)  
 Network Time & Time Zone Settings [68, 70](#)  
 Phones [68, 69](#)  
 Privileges [69](#)  
 Prompts [68, 70](#)  
 Remote Users [68, 69](#)  
 Restore History レポート [68, 73](#)  
 Save Configuration [68, 72](#)  
 Scripts [68, 70](#)  
 Supervisors [69](#)  
 Synchronize Information [68, 72](#)  
 System Parameters [68, 69](#)  
 System レポート [73](#)  
 Traces [68, 73](#)

Users [68, 69](#)  
 Voice Mail レポート [68, 73](#)  
 VoiceView Express [68, 71](#)  
 オペレータの内線番号 [29](#)  
 オンライン ヘルプ [79](#)

---

## か

### 管理

GUI [21](#)

### 管理者

Cisco CallManager [28](#)

Cisco Unity Express [28](#)

Web [28](#)

管理者、Cisco CME [23](#)

管理者、Cisco Unity Express [23](#)

管理者、Web [23](#)

---

## <

グラフィカル ユーザ インターフェイス [21](#)

グリーティングの録音

AvT [20](#)

自動受付 [20](#)

---

## こ

コール ID [73](#)

コール開始時刻 [73](#)

コール持続時間 [73](#)

コール終端番号 [73](#)

コール発信番号 [73](#)

コマンドライン インターフェイス [21](#)

---

## し

### システム

CPU [73](#)

ハードウェア	73
システム レポート	17
システム ログ ファイル	17
持続時間	73
自動受付	
AvT	20
グリーティングの録音	20
電話番号	29
終端番号	73

---

## す

スクリプト	
エディタ ソフトウェア	20
作成	20
ファイル サイズ	20
スクリプトのエディタ	20

---

## せ

セキュリティ ポリシー	29
-------------	----

---

## そ

相違点	
パスワード	23
ユーザ ID	23
相互作用	
Cisco Unity Express と Cisco CME	22
ソフトウェア	
リロード	72
ソフトウェアのリロード	72

---

## た

タイマー、システム	31
-----------	----

---

## つ

通知	
outcall	30
SIP MWI	30
sub-notify	30
unsolicited	30

---

## て

データ	
検索	76
並べ替え	77
データの検索	76
データの並べ替え	77
データベース、同期化	72
データをアルファベット順に配列	77
デフォルト	
メールボックス サイズ	29
メッセージ格納時間	29
メッセージ長	29
電話番号	
オペレータ	29
自動受付	29
ボイスメール	29

---

## と

同期化、データベース	72
統合	
Cisco Unity Express と Cisco CME	22
ドメイン名	70
トラブルシューティング	
GUI	94
MWI ライト	94
トレース データ	73
バックアップ	93
日付と時刻	93
復元	93

紛失するデータ [94](#)

## ね

ネットワーキング [20](#)

ネットワーク モジュール

予備 [16](#)

ネットワーク モジュール カード

ソフトウェア [16](#)

プロセッサ [16](#)

## は

配置

Cisco Unity [21](#)

Cisco Unity Express [21](#)

パスワード

使用できる文字 [23](#)

新規ユーザのポリシー [28, 29](#)

ランダム [29, 46, 58](#)

バックアップ

トラブルシューティング [93](#)

発信番号 [73](#)

バルク プロビジョニング [17](#)

## ひ

日付と時刻

トラブルシューティング [93](#)

## ふ

フィールド

Administration via Telephone Number [54](#)

Administrator [40, 52](#)

Auto Attendant Access Number [42, 54](#)

Auto Attendant Operator Extension [42, 54](#)

Blank password [41, 53](#)

Blank PIN [41, 53](#)

CME Password [50](#)

Confirm new password [62](#)

Hostname [49](#)

JTAPI Password [35](#)

JTAPI User Name [35](#)

Language [41](#)

Mailbox [40, 52](#)

Mailbox Size [41, 53](#)

Maximum Caller Message Size [42, 53](#)

Message Expiry Time [42, 53](#)

MWI off Number [55](#)

MWI on Number [54](#)

New password [62](#)

Password [32, 48, 62](#)

Password & PIN options [41, 53](#)

Primary [40](#)

Primary CallManager [35](#)

Primary Extension [51](#)

Secondary CallManager [35](#)

Set CFNA/CFB [52](#)

SIP MWI Notification Mechanism [43, 54](#)

Tertiary CallManager [35](#)

User Name [32, 48, 50, 61](#)

Voice Mail Number [42, 54](#)

Voice Mail Operator Extension [42, 54](#)

Web Password [35](#)

Web User Name [35](#)

復元

トラブルシューティング [93](#)

プロビジョニング

バルク [17](#)

紛失するデータ、トラブルシューティング [94](#)

## ほ

ボイス アプリケーションの相違点 [23](#)

ボイスメール

電話番号 [29](#)

ネットワーキング **20**  
   ログアウト **63**  
 ホスト名 **70**  
 ボタン、Initialization ウィザードのウィンドウ **31**  
 ポリシー  
   PIN **29**  
   セキュリティ **29**  
   パスワード **29**

---

## め

メールボックス  
   デフォルト サイズ **29**  
 メッセージ  
   デフォルト格納時間 **29**  
   デフォルト長 **29**  
 メニュー  
   Administration **72**  
   Configure **65, 69**  
   Help **73**  
   Reports **73**  
   Voice Mail **71**

---

## も

モジュール  
   IP アドレス **28**

---

## ゆ

ユーザ ID  
   使用できる文字 **23**  
   ランダム **46, 58**

---

## よ

予備のネットワーク モジュール **16**

---

## ら

ライセンス  
   SKU **16**  
 ランダム  
   PIN **29**  
   パスワード **29, 46, 58**  
   ユーザ ID **46, 58**

---

## る

ルータ クロック **73**

---

## れ

レポート  
   Backup History **68, 73**  
   Network Time Protocol **68, 73**  
   Restore History **68, 73**  
   System **73**  
   Voice Mail **68, 73**  
   システム **17**

---

## ろ

ログアウト、ボイスメール **63**  
 ログ ファイル  
   システム **17**

