



Wi-Fi ホットスポット

- Wi-Fi ホットスポットの概要, 1 ページ
- Wi-Fi ホットスポットプロファイルの設定, 1 ページ

Wi-Fi ホットスポットの概要

この機能により、タブレットやスマートフォンなどのWi-Fiデバイスをデスクの電話を通じてネットワークに接続できるように、デスクの電話を使用してWi-Fiホットスポットを提供できます。デスクの電話は、Wi-Fi-ホットスポット設定をCisco Unified Communications Managerから自動的にダウンロードでき、この設定はこれらのデバイスに適用されます。

Wi-Fi ホットスポットプロファイルの設定

手順

- ステップ1** [Cisco Unified Communications Manager の管理 (Cisco Unified Communications Manager Administration)] で、[デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[Wi-Fi ホットスポットプロファイル (Wi-Fi Hotspot Profile)] を選択します。
- ステップ2** [新規追加 (Add New)] をクリックします。
- ステップ3** [Wi-Fi ホットスポットプロファイルの設定 (Wi-Fi Hotspot Profile Configuration)] ウィンドウで各フィールドを設定します。フィールドとその設定オプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
- ステップ4** [保存 (Save)] をクリックします。
-

