Wi-Fi ホットスポット

- Wi-Fi ホットスポットの概要 （1 ページ）
- Wi-Fi ホットスポット プロファイルの設定 （1 ページ）

Wi-Fi ホットスポットの概要

この機能により、タブレットやスマートフォンなどの Wi-Fi デバイスをデスクの電話を通じてネットワークに接続できるように、デスクの電話を使用して Wi-Fi ホットスポットを提供できます。デスクフォンは、Wi-Fi- ホットスポット設定を Unified Communications Manager から自動的にダウンロードでき、この設定はこれらのデバイスに適用されます。

Wi-Fi ホットスポット プロファイルの設定

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM Administration] から、以下を選択します。 **[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [Wi-Fi ホットスポット プロファイル（Wi-Fi Hotspot Profile）]**。

ステップ 2 [新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 3 [Wi-Fi ホットスポット プロファイルの設定（Wi-Fi Hotspot Profile Configuration）] ウィンドウで各フィールドを設定します。フィールドと設定オプションの詳細については、システムのオンライン ヘルプを参照してください。

ステップ 4 **[保存 (Save)]** をクリックします。