




## バッテリー寿命アプリ

- [バッテリー寿命アプリの概要 \(1 ページ\)](#)
- [バッテリー寿命アラームの音量を調整する \(2 ページ\)](#)
- [バッテリー寿命アラームを停止する \(2 ページ\)](#)

### バッテリー寿命アプリの概要

管理者がバッテリー監視を有効にすると、**バッテリー寿命アプリ**  は次のことを行います。

- 電話機のバッテリーの現在の状態を表示します。
- バッテリー残量が少なくなることを示すアラームを有効にします。


**バッテリー寿命**の詳細が表示されない場合は、管理者に連絡してください。



(注) Cisco Wireless Phone 860 および 860S には、ホットスワップ中に電話機を動作させる予備電池が内蔵されています。**バッテリー寿命**アプリのダッシュボードには、内蔵バッテリーの一般的なステータスが表示されます。予備電池の詳細については、**[追加のメトリックとオプションを開く (Open additional metrics and options)]** をタップできます。



#### 注意

Android の **[バッテリー節約 (Battery Saver)]**  モードは使用しないでください。バッテリーの寿命を延ばすための機能を削減します。**[バッテリー節約 (Battery Saver)]** モードでは、依存している機能が動作しない場合があります。シフトごとに複数の充電が必要な場合は、管理者に連絡して 2 番目のバッテリーを入手してください。


Cisco Wireless Phone 860 および 860S の場合、バッテリーをホットスワップすると、機能を失うことなく接続を維持できます。

Cisco Wireless Phone 840 および 840S にはバッテリーが内蔵されていないため、ホットスワップ機能はサポートされていません。

## バッテリー寿命アラームの音量を調整する

管理者は、アラーム音、トーン、バイブレーションなどのバッテリー寿命アラーム設定を制御します。ただし、バッテリー寿命アラームの音量は調整できます。

### 手順

- ステップ1 **バッテリー寿命**  アプリにアクセスする
- ステップ2 **[オーバーフロー (Overflow)]** : メニューをタップします。
- ステップ3 **[Settings]** をタップします。
- ステップ4 **[アラーム音量 (Alarm volume)]** スライダをスワイプします。

## バッテリー寿命アラームを停止する

管理者が可聴アラームによるバッテリー監視を有効にしている場合、バッテリーが設定された低バッテリーしきい値を下回るとアラームが鳴ります。

バッテリーアラームが鳴ったら、アラームを一時的にスヌーズできます。ただし、アラームは、バッテリーが設定された低バッテリーしきい値を超えるまで継続します。



- (注) 通話中の場合、アラームはバイブレーションモードで作動し、視覚的なアラートが表示されます。通話が終了すると、アラームをスヌーズしなかった場合、警報が鳴ります。



- (注) 電話機を **[サイレント (Do Not Disturb)]** モードに設定し、低バッテリーアラームがトリガーされた場合、それは **[サイレント (Do Not Disturb)]** モードをオーバーライドしてアラームを鳴らします。アラームをスヌーズすると、電話機は通常モードになり、通常モードのままになります。つまり、**[サイレント (Do Not Disturb)]** がキャンセルされます。

### 手順

- ステップ1 バッテリーアラームをスヌーズするには、アラームをスワイプします。
- ステップ2 バッテリーアラームを停止するには、電話機を充電器に接続するか、バッテリーを低バッテリーしきい値よりも高く充電されているバッテリーに交換します。

### 関連トピック

[電話機バッテリーの充電](#)

[バッテリーの取り付け](#)

[バッテリーの取り外し](#)

[Cisco Wireless Phone 860 および 860S のバッテリーをホットスワップします。](#)

■ バッテリー寿命アラームを停止する

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。