



モニタプロセスのリスト

- [機能の概要と変更履歴 \(1 ページ\)](#)
- [機能説明 \(2 ページ\)](#)
- [モニタリングおよびトラブルシューティング \(2 ページ\)](#)

機能の概要と変更履歴

要約データ

該当製品または機能エリア	すべて
該当プラットフォーム	<ul style="list-style-type: none">• ASR 5500• VPC-DI• VPC-SI
機能のデフォルト	有効、常時オン
このリリースでの関連する変更点	N/A
関連資料	<ul style="list-style-type: none">• <i>ASR 5500 System Administration Guide</i>• <i>Command Line Interface Reference</i>• <i>Statistics and Counters Reference</i>• <i>VPC-DI システム管理ガイド</i>• <i>VPC-SI System Administration Guide</i>

マニュアルの変更履歴



重要

リリース 21.2 および N5.1 よりも前に導入された機能の改訂履歴の詳細は示していません。

改訂の詳細	リリース
最初の導入。	21.11

機能説明

モニタプロセスのリスト機能は、次の機能をサポートしています。

- 侵入を確認し、検出するための実行中プロセスの表示。
- ソフトウェアの改ざん防止を検出するためのソフトウェアの確認。
- セキュリティ上の決定事項の有効化。

新しく導入された CLI コマンドの **show process status** は、この機能をサポートしています。

モニタリングおよびトラブルシューティング

この項では、機能のモニタリングとトラブルシューティングのサポートに使用できる CLI コマンドに関する情報を提供します。

コマンドや出力の表示

この項では、この機能のサポートにおける **show** コマンドやその出力に関する情報を提供します。

show process status

この CLI コマンドの出力には、この機能のサポートに次のフィールドが含まれるようになりました。

- card - cpu
 - USER
 - PID
 - PPID
 - STARTED
 - %CPU
 - %MEM
 - COMMAND



(注) このコマンドは、セキュリティ管理者のみが実行できます。
