

# モニタープロセスのリスト

- ・機能の概要と変更履歴 (1ページ)
- 機能説明 (2ページ)
- モニタリングおよびトラブルシューティング (2ページ)

# 機能の概要と変更履歴

### 要約データ

該当製品または機能エリア	すべてのレガシー製品
	cnUPF、cnMME
該当プラットフォーム	• ASR 5500
	• VPC-DI
	• VPC-SI
	• SMI
機能のデフォルト	有効、常時オン
このリリースでの関連する変更点	N/A
関連資料	ASR 5500 System Administration Guide
	Command Line Interface Reference
	Statistics and Counters Reference
	• VPC-DI システム管理ガイド
	• VPC-SI System アドミニストレーション ガイド

### マニュアルの変更履歴



重要 リリース 21.2 および N5.1 よりも前に導入された機能の改訂履歴の詳細は示していません。

改訂の詳細	リリース
最初の導入。	21.11

## 機能説明

モニタープロセスのリスト機能は、次の機能をサポートしています。

- 侵入を確認し、検出するための実行中プロセスの表示。
- •ソフトウェアの改ざん防止を検出するためのソフトウェアの確認。
- セキュリティ上の決定事項の有効化。

新しく導入された CLI コマンドの show process status は、この機能をサポートしています。

# モニタリングおよびトラブルシューティング

この項では、機能のモニタリングとトラブルシューティングのサポートに使用できるCLIコマンドに関する情報を提供します。

## コマンドや出力の表示

この項では、この機能のサポートにおける show コマンドやその出力に関する情報を提供します。

### show process status

このCLIコマンドの出力には、この機能のサポートに次のフィールドが含まれるようになりました。

- card cpu
  - USER
  - PID
  - PPID
  - STARTED
  - %CPU

- %MEM
- COMMAND



(注)

このコマンドは、セキュリティ管理者のみが実行できます。

show process status

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。