



ローミングパラメータの設定と確認

- [パケット再試行回数の制限 \(1 ページ\)](#)
- [CLI を使用したパケット再送信の試行回数の上限の設定 \(1 ページ\)](#)
- [CLI を使用したパケット再送信の試行回数の上限の確認 \(1 ページ\)](#)

パケット再試行回数の制限

UIW リリース 17.15.1 以降では、ユニキャストパケットのパケット再送信回数の制限を設定できます。これには、集約パケットと非集約パケットの両方が含まれます。



(注) パケット再送信の最大再試行回数は 32 回です。

CLI を使用したパケット再送信の試行回数の上限の設定

手順

ステップ1 `Device#configure dot11Radio <N> packet retries <retry-count>`

ステップ2 `Device#write`

ステップ3 `Device#reload`

CLI を使用したパケット再送信の試行回数の上限の確認

```
Device#show dot11Radio 1 config
.
```

```
DFS region:           Q
DFS radar role:       auto
Radar detected:       0
Indoor deployment:    disable
Rx-SOP Threshold:     0 dBm (AUTO)
Max packet retries:  32
```

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。