



# Cisco Catalyst Center (旧 Cisco DNA Center) 統合

この章では、Cisco Spaces と Catalyst Center の統合について説明します。

- [概要 \(1 ページ\)](#)
- [Cisco Spaces と Catalyst Center の統合 \(2 ページ\)](#)

## 概要

Cisco Spaces を使用すると Cisco Catalyst Center (旧 Cisco DNA Center) と統合でき、Cisco Spaces を使用して Catalyst Center サイトをモニターできます。



- (注) 現在、Catalyst Center と Cisco Spaces の統合は、自動マップエクスポートとロケーション階層の同期のみに制限されています。この統合では、キャプティブポータルベースの認証機能はサポートされません。

詳細については、『*Catalyst Center* ユーザーガイド』の「Cisco Spaces 統合について」を参照してください。

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-user-guide-list.html>

### 前提条件

- Catalyst Center、リリース**2.1.2.3**以上。
- Catalyst Center は、最初のアクティブ化のために <https://spaces-gov.cisco/> に接続する必要があります。
- Cisco Spaces : コネクタを使用してワイヤレスネットワークを Cisco Spaces に接続する必要があります。接続するには、Cisco Spaces ダッシュボードにログインして、[**Setup > Wireless Networks**] の順に選択します。
- Catalyst Center は、OCSP/CRL を使用した SSL/TLS 証明書の失効ステータスを確認します。TCP 80 は、デバイスおよび他のシステムへのアウトバウンド通信に Catalyst Center によっ

て使用されるポートです。証明書失効ステータスを正常に確認するには、次の URL が直接、および Catalyst Center 用に設定されたプロキシサーバー経由の両方で到達可能である必要があります。そうしないと、Catalyst Center が `cisco.com` に接続したときに証明書失効チェックがスキップされます。

<http://validation.identrust.com>

<http://commercial.ocsp.identrust.com>

詳細については、『Cisco Catalyst Center セキュリティのベストプラクティスガイド』の「通信ポート」を参照してください。

## Cisco Spaces と Catalyst Center の統合

Cisco Spaces と Catalyst Center を統合するには、次の手順を実行します。

### 手順

- 
- ステップ 1 Cisco Spaces にログインします。
  - ステップ 2 ウィンドウで [Menu] アイコン (☰) をクリックし、[Integrations] を選択します。
  - ステップ 3 Catalyst Center [Integrations] ウィンドウで、[New Instance] をクリックします。
  - ステップ 4 [Create new token] ポップアップウィンドウで、Catalyst Center インスタンス名を入力し、[Create Token] をクリックします。

新しいトークンが正常に作成されたことを示す成功メッセージが表示され、そのトークンが Catalyst Center [Integration] ウィンドウに表示されます。

(注)  
新しいトークンの有効期限は 5 分です。トークンの有効期限が切れた場合は、再生成できます。
  - ステップ 5 [Copy Token] をクリックして、このテナントトークンを Catalyst Center で使用します。
  - ステップ 6 Catalyst Center にログインします。
  - ステップ 7 [Menu] アイコン (☰) をクリックし、[System > Settings] を選択します。
  - ステップ 8 [CMX Servers/Cisco Spaces] をクリックします。
  - ステップ 9 [CMX Servers/Cisco Spaces] ウィンドウの Cisco Spaces セクションで、[Activate] をクリックします。
  - ステップ 10 [Integrate Cisco Spaces] ポップアップウィンドウで、テナントトークンを貼り付け、[Connect] をクリックします。

Cisco Spaces で統合が完了すると、次の成功メッセージが表示されます。「This cluster is integrated with Cisco Spaces successfully」。ステータスは [Activated] と表示されます。

Cisco Spaces トークンをアクティブにした後、Cisco Spaces を Catalyst Center サイトに割り当て、それらのサイトのモニターを開始できます。詳細については、「[Catalyst Center ユーザーガイド](#)」を参照してください。

---



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。