



センサーの設定

- [センサー \(1 ページ\)](#)
- [センサーの要求 \(1 ページ\)](#)

センサー

Cisco DNA Spaces ダッシュボードの **[Setup]** > **[Sensors]** オプションを使用して、ワイヤレスネットワークにセンサーを要求します。

センサーの要求

各センサーの MAC アドレスを使用して、センサーをワイヤレスネットワークに登録します。

手順

- ステップ 1** Cisco Spaces にログインします。
- ステップ 2** Cisco Spaces ダッシュボードで、[メニュー (Menu)] アイコン (☰) をクリックし、[セットアップ (Setup)] > [センサー (Sensors)] を選択します。
- ステップ 3** [Claim Sensors] をクリックします。
[Claim Sensor(s)] スライドインペインが表示されます。
- ステップ 4** [Enter a new tag] フィールドに、要求するセンサーの MAC アドレスを入力します。
- ステップ 5** Enter キーを押します。複数の MAC アドレスを追加し、同時に複数のセンサーに登録するには、区切り文字としてカンマを使用します。
- ステップ 6** [Claim] をクリックします。
場所、ステータス、SSID、MAC アドレスなどのセンサーの詳細が [Sensor Management] ウィンドウに表示されます。

センサーの要求を解除するには、MAC アドレスをクリックして、[Unclaim] をクリックします。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。