



A

aaa pod server コマンド 2-6
 accounting コマンド 2-8
 admin-traffic コマンド 2-10
 admission-control コマンド 2-9
 admit-traffic コマンド 2-11
 anonymous-id コマンド 2-12
 antenna receive コマンド 2-13
 authentication client コマンド 2-15
 authentication key-management コマンド 2-16
 authentication network-eap コマンド 2-17
 authentication open コマンド 2-19
 authentication shared コマンド 2-21
 authentication コマンド 2-14

B

beacon コマンド 2-22
 boot buffersize コマンド 2-23
 boot ios-break コマンド 2-24
 boot mode-button コマンド 2-25
 boot upgrade コマンド 2-26
 bridge aging-time コマンド 2-27
 bridge forward-time コマンド 2-28
 bridge hello-time コマンド 2-29
 bridge max-age コマンド 2-30
 bridge priority コマンド 2-31
 bridge protocol ieee コマンド 2-32
 bridge-group block-unknown-source コマンド 2-33
 bridge-group path-cost コマンド 2-34
 bridge-group priority コマンド 2-36
 bridge-group spanning-disabled コマンド 2-37
 bridge-group subscriber-loop-control コマンド 2-38
 bridge-group unicast-flooding コマンド 2-39
 bridge-group コマンド 2-35
 broadcast-key コマンド 2-40

C

cache expiry コマンド 2-44
 cca コマンド 2-45
 channel コマンド 2-46
 channel-match コマンド 2-48
 clear dot11 aaa authentication mac-authen filter-cache コマンド 2-51
 clear dot11 aaa client コマンド 2-53
 clear dot11 cckm-statistics コマンド 2-52
 clear dot11 hold-list コマンド 2-54
 clear dot11 statistics コマンド 2-55
 clear eap sessions コマンド 2-56
 clear iapp rogue-ap-list コマンド 2-57
 clear iapp statistics コマンド 2-58
 clear ip igmp snooping membership コマンド 2-59
 clear wlccp wds recovery statistics コマンド 2-61
 clear wlccp wds コマンド 2-60
 concatenation コマンド 2-62
 countermeasure tkip hold-time コマンド 2-63
 cw-max コマンド 2-64
 cw-min コマンド 2-66

D

debug dot11 aaa コマンド 2-69
 debug dot11 cac コマンド 2-71
 debug dot11 dot11radio コマンド 2-73
 debug dot11 ids eap コマンド 2-75
 debug dot11 ids mfp コマンド 2-76
 debug dot11 コマンド 2-68
 debug eap コマンド 2-77
 debug iapp コマンド 2-78
 debug radius local-server コマンド 2-79
 debug wlccp ap rm enhanced-neighbor-list コマンド 2-81
 debug wlccp ap コマンド 2-80
 debug wlccp packet コマンド 2-82

debug wlccp rmlib コマンド 2-83
 debug wlccp wds コマンド 2-84
 description dot1x credentials コマンド 2-86
 dfs band コマンド 2-87
 distance コマンド 2-88
 dot11 aaa authentication attributes service-type login-only コマンド 2-89
 dot11 aaa authentication mac-authen filter-cache コマンド 2-90
 dot11 aaa csid 2-91
 dot11 activity-timeout コマンド 2-92
 dot11 adjacent-ap コマンド 2-94
 dot11 extension aironet コマンド 2-97
 dot11 extension power native コマンド 2-98
 dot11 ids eap attempts コマンド 2-100
 dot11 ids mfp コマンド 2-101
 dot11 igmp snooping-helper コマンド 2-102
 dot11 lbs コマンド 2-103
 dot11 linktest コマンド 2-104
 dot11 location isocc 2-106
 dot11 mbssid コマンド 2-107
 dot11 meter コマンド 2-108
 dot11 network-map コマンド 2-109
 dot11 phone コマンド 2-110
 dot11 priority_map avvid コマンド 2-111
 dot11 ssid コマンド 2-113
 dot11 vlan-name コマンド 2-115
 dot11 wpa handshake timeout 2-116
 dot11 qos class コマンド 2-112
 dot1x credentials コマンド 2-117
 dot1x eap profile (SSID 設定モード) コマンド 2-119
 dot1x eap profile (設定インターフェイス モード) コマンド 2-118
 dot1x reauth-period コマンド 2-121
 dot1x timeout supp-response コマンド 2-120
 duplex コマンド 2-122

E

eap profile コマンド 2-123
 encryption コマンド 2-127, 2-131
 exception crashinfo buffersize コマンド 2-132
 exception crashinfo file コマンド 2-133

F

fixed-slot コマンド 2-134
 fragment-threshold コマンド 2-136

G

group コマンド 2-137
 guest-mode コマンド 2-138

H

holdoff-time コマンド 2-99

I

iapp standby mac-address コマンド 2-139
 iapp standby poll-frequency コマンド 2-140
 iapp standby primary-shutdown コマンド 2-141
 iapp standby timeout コマンド 2-142
 information-element ssidl コマンド 2-143
 infrastructure-client コマンド 2-144
 infrastructure-ssid コマンド 2-145
 interface dot11 コマンド 2-146
 interface dot11radio コマンド 2-147
 ip igmp snooping vlan コマンド 2-148
 ip redirection コマンド 2-149
 ISO 国番号 2-106
 ITU 国番号とエリア コード 2-106

L

led display コマンド 2-153
 led flash コマンド 2-154
 logging buffered コマンド 2-155
 logging snmp-trap コマンド 2-156

M

match (class-map 設定) コマンド 2-157
 match コマンド 2-157
 max-associations コマンド 2-159
 mbssid (SSID 設定モード) コマンド 2-161
 mbssid コマンド 2-160
 method コマンド 2-163, 2-164

- mobile station コマンド 2-165
- mobility network-id コマンド 2-166
- multicast address コマンド 2-167

- N**
- nas コマンド 2-168

- P**
- packet max-retries コマンド 2-169
- packet retries コマンド 2-170
- packet timeout コマンド 2-172
- packet-type コマンド 2-173
- parent コマンド 2-174, 2-175
- password コマンド 2-176
- payload-encapsulation コマンド 2-177
- pki-trustpoint コマンド 2-178
- power client コマンド 2-179
- power inline negotiation コマンド 2-181
- power local コマンド 2-183
- preamble-short コマンド 2-186

- Q**
- QoS クラス マップ
 - 一致基準の定義 2-157
 - 作成 2-49

- R**
- radius local-server pac-generate コマンド 2-188
- radius-server local コマンド 2-189
- rts コマンド 2-190

- S**
- server-address コマンド 2-191
- short-slot-time コマンド 2-192
- show boot mode-button コマンド 2-193
- show controllers dot11radio コマンド 2-194
- show dot11 statistics client-traffic コマンド 2-206
- show dot11 aaa mac-authen filter-cache コマンド 2-195
- show dot11 adjacent-ap コマンド 2-196
- show dot11 bssid コマンド 2-198
- show dot11 carrier busy コマンド 2-201
- show dot11 directed-roam コマンド 2-202
- show dot11 ids eap コマンド 2-203
- show dot11 network-map コマンド 2-205
- show dot11 vlan-name コマンド 2-207, 2-208
- show dot11radio associations コマンド 2-197
- show dot1x credentials コマンド 2-211
- show dot1x コマンド 2-209
- show eap registrations コマンド 2-212
- show eap sessions コマンド 2-214
- show environment コマンド 2-215
- show iapp rogue-ap-list コマンド 2-216
- show iapp standby-parms コマンド 2-217
- show iapp statistics コマンド 2-218
- show int dot11radio コマンド 2-220
- show interfaces dot11radio statistics コマンド 2-221
- show interfaces dot11radio コマンド 2-219
- show ip igmp snooping groups コマンド 2-222
- show led flash 2-223
- show power-injector コマンド 2-224
- show radius local-server statistics コマンド 2-225
- show running-config ssid コマンド 2-227
- show spanning-tree コマンド 2-228
- show wlccp ap enhanced-neighbor-list コマンド 2-233
- show wlccp ap mn コマンド 2-232
- show wlccp コマンド 2-229
- snmp-server enable traps envmon temperature コマンド 2-234
- snmp-server group コマンド 2-235
- snmp-server location コマンド 2-238
- snmp-server user コマンド 2-239
- snmp-server view コマンド 2-241
- speed ofdm コマンド 2-247
- speed (イーサネット インターフェイス) コマンド 2-243
- speed (無線 インターフェイス) コマンド 2-244
- ssid コマンド 2-248
- station-role install コマンド 2-255
- station-role コマンド 2-250
- STP 2-32

- T**
- traffic-class コマンド 2-258
- traffic-stream コマンド 2-260
- transmit-op コマンド 2-256

U

user コマンド 2-262
username コマンド 2-261

V

vlan コマンド 2-263

W

WISPr 2-238
wlccp ap eap profile コマンド 2-264
wlccp ap username コマンド 2-265
wlccp authentication-server コマンド 2-266
wlccp wds aaa authentication mac-authen filter-cache コマ
ンド 2-268
wlccp wds priority コマンド 2-269
wlccp wnm ip address コマンド 2-270
workgroup-bridge client-vlan コマンド 2-271
world-mode コマンド 2-272
wpa-psk コマンド 2-273

い

インターフェイス設定モード 1-2, 1-4

か

関連資料 xiii

き

規制地域 2-46
キャッシュ認証プロファイル 2-42, 2-43

く

国番号 2-106
クラス マップ
一致基準の定義 2-157
コマンド 2-49
作成 2-49
グローバル コンフィギュレーション モード 1-2,
1-3, 1-4

け

警告 xii

し

周波数 2-46, 2-47
資料、関連 xiii

た

対象読者 xi

ち

注意、説明 xii
注、説明 xii

て

定義されたコマンド モード 1-2

と

ドキュメント表記法 xii
特権 EXEC モード 1-2, 1-3

ひ

表記法
コマンド xii
資料 xii
テキスト xii

ま

マニュアル
構成 xii
対象読者 xi
目的 xi

も

モード、コマンド 1-2

φ

ユーザ EXEC モード 1-2, 1-3