



## 前提条件

---

### 要件

このマニュアルについての特定の要件はありません。

### 使用されるコンポーネント

このマニュアルの情報は、Cisco CMX ダッシュボードに基づきます。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このマニュアルで使用しているすべての装置は、初期状態（デフォルト）の設定で起動しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

Cisco CMX ダッシュボード用のこのマニュアルは、Cisco Mobility Services Engine 7.5 および Cisco Prime Infrastructure 1.4 バージョンに基づいています。

### 表記法

表記法の詳細については、『*Cisco Technical Tips Conventions*』を参照してください。

