



INDEX

数字

4 支柱インストール

シャーシブラケット装着 [4-6](#)

4 支柱設置

ラックへのシャーシ設置 [4-7](#)

レールハードウェア装着 [4-6](#)

A

AC 電源コネクタの位置 [1-3](#)

D

DVD-ROM ドライブ [1-3](#)

L

LAN コントローラ [1-2](#)

LED

イーサネット (NIC) [1-3, 1-4](#)

システム電源 [1-3](#)

ハードディスク アクティビティ [1-3](#)

N

NIC LED

前面パネル [1-3](#)

背面パネルのコネクタ [1-4](#)

U

USB ポート

前面パネルの位置 [1-3](#)

背面パネルの位置 [1-3](#)

い

イーサネット (NIC)

前面パネル LED [1-3](#)

背面パネルのコネクタと LED [1-4](#)

ポートの位置 [1-3](#)

き

キーボード ポートの位置 [1-3](#)

機能

LAN コントローラ [1-2](#)

シリアルポート タイプ [1-2](#)

寸法 [A-1](#)

ハードディスク [1-2](#)

ビデオ コントローラ [1-2](#)

プロセッサ [1-2](#)

メモリ [1-2](#)

こ

コネクタ、位置 [1-3](#)

し

システム電源 LED [1-3](#)

湿度仕様 [A-1](#)

シャーシ設置、4 支柱レール [4-7](#)

シャーシブラケット

4 支柱設置用装着 [4-6](#)

4 支柱ハードウェア キット [4-5](#)

重量 [A-1](#)

衝撃仕様 [A-1](#)

仕様、システム [A-1](#)

シリアル番号ラベル [1-3](#)

シリアル ポート

位置 [1-3](#)

タイプ [1-2](#)

背面パネルのコネクタ [1-3](#)

ひ

必要なツール [4-1](#)

コンポーネント取り付け [3-1](#)

ビデオ コントローラ [1-2](#)

ビデオ ポートの位置 [1-3](#)

す

寸法 [A-1](#)

せ

静電放電 [A-1](#)

製品 ID (PID) ラベル [1-3](#)

製品シリアル番号ラベル [1-3](#)

前面パネルの LED およびボタン [1-3](#)

て

電源コネクタの位置 [1-3](#)

電源ボタンの位置 [1-3](#)

と

動作時および非動作時の温度 [A-1](#)

の

ノイズ仕様 [A-1](#)

は

ハード ディスク

アクティビティ LED [1-3](#)

機能 [1-2](#)

ふ

プロセッサ [1-2](#)

ほ

ポート、位置 [1-3](#)

ま

マウス ポートの位置 [1-3](#)

め

メモリ [1-2](#)

ら

ラック ハンドル

取り付け [3-2, 4-3](#)

取り外し [3-2, 4-3](#)

ラベル

製品 ID (PID) [1-3](#)

製品シリアル番号 [1-3](#)

れ

レール

4 支柱ラックへの装着 [4-6](#)