



はじめに

この項では、*Cisco Location Appliance* コンフィギュレーションガイドの目的、対象読者、構成、および表記規則について説明します。

目的

このマニュアルでは、Cisco Wireless Control System (WCS) を使用してロケーションサーバを設定および管理する手順を説明します。

対象読者

このマニュアルは、ロケーションサービスを設定および管理する担当者を対象としています。ユーザは、ネットワークの構造、用語、および概念を十分に理解している必要があります。

マニュアルの構成

このガイドの内容は、次のとおりです。

第1章「概要」では、Cisco WCS を使用して設定できる、ロケーションサーバの主な機能を説明します。

第2章「ロケーションサーバの追加と削除」では、ロケーションサーバを追加および削除する方法を説明します。

第3章「ロケーションサーバの Cisco Wireless LAN コントローラおよび Cisco WCS との同期化」では、Cisco WCS とロケーションサーバを同期化する方法を説明します。

第4章「ロケーションサーバのプロパティの編集」では、ロケーションサーバのプロパティを設定する方法を説明します。

第5章「ロケーションサーバのユーザとグループの管理」では、ユーザ、グループ、およびホットアクセスを設定および管理する方法を説明します。

第6章「イベント通知の設定」では、イベントとイベントグループを定義する方法、およびイベント通知パラメータを設定する方法を説明します。イベント通知サマリーを表示する方法についても説明します。

第7章「ロケーションの計画と検証」では、アラーム、イベント、およびログを設定および表示することによってロケーションサーバを監視する方法を説明します。また、ロケーションサーバのステータス、クライアントのステータス、アセットタグのステータスを表示する方法も説明します。アクセスポイントの最適な配置とカバレッジの実現方法についても説明します。

第8章「ロケーションサーバとサイトの監視」では、ロケーションサーバのデータをバックアップおよび復元する方法と、ロケーションサーバソフトウェアを更新する方法を説明します。また、他のメンテナンスオペレーションについても説明します。

第9章「メンテナンスオペレーションの実行」では、ロケーションサーバのデータをバックアップおよび復元する方法と、ロケーションサーバソフトウェアを更新する方法を説明します。また、他のメンテナンスオペレーションについても説明します。

表記規則

このマニュアルでは、次の表記規則を使用して手順および情報を示しています。

- コマンドおよびキーワードは**太字**で示しています。



(注)

注釈です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

要**注意**の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



警告

警告マークは危険を示します。身体に傷害を受ける可能性があります。機器を動作させる前に、電気回路の危険性を認識し、事故を防止するための一般的な措置について把握しておいてください。

関連資料

Location Appliance および関連製品の詳細は、『*Cisco 2700 Series Location Appliance Quick Start Guide*』を参照してください。このマニュアルには、Location Appliance をセットアップする方法が記載されています。このマニュアルは、シスコの Web サイト (Cisco.com) から入手できます。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6386/prod_installation_guides_list.html

技術情報の入手方法とサービスの依頼

技術情報の入手、サービスの依頼、およびその他の情報の収集については、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。このドキュメントには、新規および改訂されたシスコ 技術ドキュメントの一覧も掲載されています。URL は次のとおりです。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』の Really Simple Syndication (RSS) フィードに会員登録すれば、リーダー アプリケーションを使ってコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定できます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコでは、現在 RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

