

VPN 클라이언트 GUI 메시지

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[VPN 클라이언트 GUI 메시지](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 설명/작업과 함께 VPN 클라이언트 GUI 오류, 이유 및 경고 메시지를 나열합니다. 이러한 메시지는 Cisco 기술 지원 및 엔지니어링 지원 팀에서 사용합니다.

이 정보를 통해 Cisco 기술 지원 엔지니어는 기술 지원 서비스 요청을 열 때 더 빠르고 효율적으로 문제를 해결할 수 있습니다. 또한 문제 및 관련 디버깅을 숙지하여 문제 소스를 식별합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이러한 VPN 클라이언트 GUI 메시지를 활용하려면 네트워크에 액세스하고 디버깅을 켜고 출력을 캡처할 수 있어야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오](#).

VPN 클라이언트 GUI 메시지

오류

번호 메시지

- 1 명령줄 매개 변수 %1을(를) 명령줄 매개 변수 %2과(와) 함께 사용할 수 없습니다.
- 2 잘못된 연결 항목 이름입니다.

설명 또는 조치

- 다음표로 묶인 두 명령줄 매개 변수는 서로 충돌하며 지정된 명령줄에는 함께 사용할 수 없습니다.
- 새 연결 항목을 만들거나 기존 연결 항목을 수정하기 위한 대화 상자

- | | |
|---|--|
| <p>연결 항목 이름에는 다음 문자를 사용할 수 없습니다.</p> <p>3 잘못된 TCP 포트가 지정되었습니다. 유효한 범위는 %1부터 %2까지입니다.</p> <p>4 잘못된 피어 응답 시간 초과가 지정되었습니다. 유효한 범위는 %1부터 %2까지입니다.</p> <p>5 이 연결 항목에 대한 호스트 이름이 없습니다. VPN 연결을 만들 수 없습니다.</p> <p>6 연결 항목 %1이(가) 없습니다. 그룹 암호가 일치하지 않습니다.</p> <p>7 두 텍스트 상자에 동일한 비밀번호를 입력합니다.</p> <p>8 로그인 전 시작 설정을 업데이트할 수 없습니다.</p> <p>9 설정 로그오프 시 연결 끊기 VPN 연결을 업데이트할 수 없습니다.</p> <p>10 로그인 설정 전에 서드파티 응용 프로그램 시작 허용을 업데이트할 수 없습니다.</p> <p>11 CSGINA.DLL을 등록하지 못했습니다.</p> <p>12 자동 시작 상태를 검색할 수 없습니다.</p> <p>13 자동 VPN 시작 사용 설정을 업데이트할 수 없습니다.</p> <p>14 자동 VPN 시작 재시도 간격 설정을 업데이트할 수 없습니다.</p> <p>15 잘못된 재시도 간격을 지정했습니다. 유효한 범위는 %1부터 %2까지입니다.</p> <p>16 연결 항목 %1이(가) 이미 있습니다. 다른 이름을 선택합니다.</p> <p>17 연결 항목을 만들 수 없습니다.</p> <p>18 연결 항목의 이름을 바꿀 수 없습니다.</p> <p>19 수정된 연결 항목을 저장할 수 없습니다.</p> | <p>결 항목 이름 필드에 잘못된 문자를 입력했습니다.</p> <p>새 연결 항목을 만들거나 기존 연결 항목을 수정하기 위해 대화 상자 Transport(전송) 탭에 잘못된 TCP 포트 번호를 입력했습니다.</p> <p>새 연결 항목을 만들거나 기존 연결 항목을 수정하기 위해 대화 상자 Transport(전송) 탭에 잘못된 피어 응답 시간 초과가 입력되었습니다.</p> <p>호스트 이름/주소 항목이 없는 연결 항목을 사용하여 연결을 시도했습니다. VPN 연결을 시도하려면 연결 항목에 호스트 이름 또는 주소를 지정해야 합니다.</p> <p>명령줄에서 존재하지 않는 연결 항목을 지정했습니다.</p> <p>새 연결 항목을 만들거나 기존 연결 항목을 수정하기 위한 대화 상자 Authentication(인증) 탭에 있는 그룹 인증 비밀번호 필드의 값은 다른 암호 및 암호 확인 필드는 동일한 값을 포함해야 합니다.</p> <p>VPN 클라이언트가 Windows 로그인 속성 대화 상자의 로그인 설정 시작 내용을 vpnclient.ini 파일에 저장할 수 없습니다. 파일 특성이 읽기 전용으로 변경되었거나 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.</p> <p>VPN 클라이언트가 Windows 로그인 속성 대화 상자의 설정을 vpnclient.ini 파일에 로그오프할 때 연결 끊기 VPN 연결을 저장할 수 없습니다. 파일 특성이 읽기 전용으로 변경되었거나 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.</p> <p>VPN 클라이언트가 Windows 로그인 속성 대화 상자의 로그인 설정 타사 응용 프로그램의 시작 허용 설정을 Windows 레지스트리에 저장할 수 없습니다. 이 설정을 저장하려면 사용자에게 관리자 권한이 있어야 합니다. 단, 그렇지 않은 경우에는 설정이 회색으로 표시됩니다. 레지스트리에 시스템 문제가 있을 수 있습니다.</p> <p>VPN 클라이언트가 CSGINA.DLL을 Windows 운영 체제에 등록할 수 없습니다. DLL이 변경되었거나 손상되었을 수 있습니다.</p> <p>VPN 클라이언트가 자동 VPN 시작을 시작해야 하는지 확인하기 위해 현재 상태를 검색할 수 없습니다. VPN 클라이언트 서비스 또는 데몬이 중지 또는 실행되지 않을 수 있습니다. 또는 service/daemon과 GUI 클라이언트 리케이션 간의 프로세스 간 통신이 실패했을 수 있습니다.</p> <p>VPN 클라이언트가 Automatic VPN Initiation(자동 VPN 시작) 대화 상자 Automatic VPN Initiation Enable(자동 VPN 시작 활성화) 설정을 vpnclient.ini 파일에 저장할 수 없습니다. 파일 특성이 읽기 전용으로 변경되었거나 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.</p> <p>VPN 클라이언트가 자동 VPN 시작 대화 상자의 자동 VPN 시작 재시도 간격 설정을 vpnclient.ini 파일에 저장할 수 없습니다. 파일 특성이 읽기 전용으로 변경되었거나 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.</p> <p>Automatic VPN Initiation(자동 VPN 시작) 대화 상자의 Automatic VPN Initiation Retry Interval(자동 VPN 시작 재시도 간격) 필드에 잘못된 재시도 간격을 입력했습니다. 값은 오류 메시지에 지정된 범위 내에 있어야 합니다.</p> <p>사용자가 기존 연결 항목과 동일한 이름으로 새 연결 항목을 만들려고 합니다.</p> <p>VPN 클라이언트가 새 연결 항목을 하드 드라이브의 파일에 저장할 수 없습니다. 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.</p> <p>VPN 클라이언트가 연결 항목의 이름을 바꿀 수 없습니다. 새 연결 항목 이름이 이미 있거나 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.</p> <p>VPN 클라이언트가 수정된 연결 항목을 하드 드라이브의 파일에 저장할 수 없습니다. 파일 특성이 읽기 전용으로 변경되었거나 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.</p> |
|---|--|

- 20 연결 항목을 복제할 수 없습니다. VPN 클라이언트가 연결 항목을 복제할 수 없습니다. 중복 연결 항목이 이미 있거나 너무 길거나 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.
- 21 연결 항목 %1을(를) 삭제할 수 없습니다. VPN 클라이언트가 연결 항목을 삭제할 수 없습니다. 연결 항목이 포 파일이 더 이상 존재하지 않거나 보호될 수 있으며, 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.
- 22 연결 항목 %1을(를) 가져올 수 없습니다. VPN 클라이언트가 연결 항목을 가져올 수 없습니다. 가져오려는 연결 항목이 존재하지 않을 수 있습니다. 가져올 항목과 이름이 같은 연결 항목이 이미 있을 수 있습니다. 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.
- 23 연결 항목 %1에 대해 암호화된 암호를 지울 수 없습니다. VPN 클라이언트가 연결 항목에서 암호화된 사용자 암호를 지울 수 없습니다. 연결 항목 파일 특성이 읽기 전용으로 변경되었거나 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.
- 24 연결 항목 %1을(를) 업데이트할 수 없습니다. VPN 클라이언트가 하드 드라이브에 있는 연결 항목의 파일에 연결 수정 내용을 쓸 수 없습니다. 파일 특성이 읽기 전용으로 변경되었거나 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.
- 25 %3h(으)로 인해 짧은 컷 파일 %2에 대한 %1()이(가) 실패했습니다. 특정 연결 항목에 대해 VPN 클라이언트 GUI에 짧은 컷 파일을 만들 때 오류 메시지에 지정된 함수가 실패했습니다. 오류 메시지의 16진수 지정된 함수에서 반환된 오류입니다.
- 26 짧은 컷 파일 %1을(를) 만드는 동안 정규화된 파일 경로를 작성할 수 없습니다. VPN 클라이언트가 바로 가기 파일의 정규화된 파일 경로를 작성할 수 없습니다. 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.
- 27 바로 가기 파일 %1을(를) 만들 수 없습니다. VPN 클라이언트가 바로 가기 파일을 만들기 위해 시스템에서 IShell 인터페이스에 대한 포인터를 가져올 수 없습니다.
- 28 로그 끝에 도달했으며 일치하는 항목을 찾을 수 없습니다. VPN 클라이언트가 로그에서 검색 문자열에 대한 일치 항목을 찾을 수 없습니다.
- 29 타사 전화 접속 프로그램을 시작할 수 없습니다. VPN 클라이언트가 VPN 연결을 설정하기 위해 연결 항목에 지정된 파티 전화 접속 프로그램을 시작할 수 없습니다.
- 30 선택한 연결 항목은 Microsoft CryptoAPI 인증서 저장소를 사용합니다. 이 연결 항목은 워크스테이션에 로그인해야만 사용할 수 있습니다. 사용자가 인증을 위해 Microsoft CryptoAPI 인증서를 사용하도록 구성된 연결 항목을 사용하여 로그인하기 전에 VPN 연결을 설정하려고 합니다. 이러한 인증서는 사용자가 워크스테이션에 로그인한 후에만 사용할 수 있습니다.
- 31 이 연결 항목과 연결된 %1 인증서가 더 이상 없거나 열지 못했습니다. 다른 인증서를 선택하십시오. 사용자가 존재하지 않거나 열 수 없는 인증에 인증서를 사용하도록 구성된 연결 항목을 사용하여 VPN 연결을 설정하려고 합니다.
- 32 %1 인증서를 확인할 수 없습니다. 선택한 인증서를 확인할 수 없습니다. CA(인증서 인증) 서버에 컨피그레이션 오류가 있을 수 있습니다.
- 33 인증서 저장소에서 %1 인증서를 삭제할 수 없습니다. VPN 클라이언트가 인증서 저장소에서 선택한 인증서를 삭제하지 못합니다.
- 34 %1 인증서에 대한 세부 정보를 표시할 수 없습니다. VPN 클라이언트가 인증서의 세부 정보를 표시하기 위해 선택한 인증서를 열고 액세스할 수 없습니다.
- 35 인증서를 내보낼 수 없습니다. 잘못된 경로 %1입니다. 인증서에 제공된 내보내기 경로가 잘못되었습니다.
- 36 %1 인증서를 내보낼 수 없습니다. 인증서의 내보내기 원본 또는 대상이 잘못되어 인증서를 내보낼 수 없습니다.
- 37 내보내기 경로를 지정해야 합니다. 사용자가 선택한 인증서를 내보낼 파일 경로를 제공하지 않았습니다.
- 38 인증서 암호가 일치하지 않습니다. 두 텍스트 상자에 동일한 비밀번호를 입력합니다. Export Certificate(인증서 내보내기) 대화 상자의 Password(비밀번호 확인) 필드는 모두 동일한 값을 포함해야 합니다.
- 39 인증서를 가져올 수 없습니다. VPN 클라이언트가 인증서를 가져올 수 없습니다. 인증서의 파일 경로가 잘못되었거나 파일 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.
- 40 가져오기 경로를 지정해야 합니다. 사용자가 인증서 가져오기를 위한 파일 경로를 제공하지 않았습니다.

41	다. 인증서 암호가 일치하지 않습니다. 두 텍스트 상자에 동일한 비밀번호를 입력합니다.	Import Certificate(인증서 가져오기) 대화 상자의 New Password(새 번호) 및 Confirm Password(비밀번호 확인) 필드는 모두 동일한 값을 포함해야 합니다.
42	인증서 등록 요청을 만들 수 없습니다.	VPN 클라이언트가 인증 기관에 인증서를 등록하는 등록 요청을 만들 수 없습니다.
43	인증서 등록이 실패했거나 승인되지 않았습니다.	인증서 등록 요청이 실패했거나 인증 기관에서 승인하지 않았습니다.
44	인증서가 유효하지 않거나 온라인 등록 요청이 아닙니다.	사용자가 유효하지 않거나 보류 중인 등록 요청이 없는 인증서의 등록을 다시 시도했습니다.
45	암호가 일치하지 않습니다. 다시 시도하십시오.	새 암호 확인 대화 상자에 입력한 값이 인증서 암호를 변경하려고 할 때 새 암호 입력 대화 상자에 입력한 값과 일치하지 않습니다.
46	%1 인증서에 대한 암호를 변경하지 못했습니다.	VPN 클라이언트가 인증서의 암호를 변경할 수 없습니다.
47	ipseclog.exe를 로드하지 못했습니다.	VPN 클라이언트가 ipseclog.exe 애플리케이션을 시작할 수 없습니다. 그 메시지는 로그 파일에 저장되지 않습니다.
48	서비스/데몬을 중지할 수 없습니다.	VPN 클라이언트가 서비스/데몬을 중지할 수 없습니다. 서비스/데몬이 중지되었거나 시스템의 서비스/데몬 관리에 문제가 있을 수 있습니다.
49	GI_VPNStop이 실패했습니다. 연결을 끊을 수 없습니다.	VPN 클라이언트가 서비스/데몬에 대한 VPN 연결을 종료하기 위한 요청을 보내지 못했습니다. 서비스/데몬이 중지되거나 정지되거나 실행되지 않을 수 있습니다. 서비스/데몬과의 통신에 실패했을 수 있습니다.
50	서비스/데몬이 실행되고 있지 않습니다.	VPN 클라이언트 서비스/데몬이 실행되고 있지 않습니다. GUI를 통해 VPN 연결을 설정/종료할 수 없습니다.
51	%1h 오류로 인해 IPC 소켓 할당에 실패했습니다.	VPN 클라이언트가 서비스/데몬과 통신하기 위해 프로세스 간 통신을 만들지 못했습니다. GUI를 통해 VPN 연결을 설정/종료할 수 없습니다. Cisco 버그 ID CSCed05004를 검색하려면 관련 정보 링크를 참조하십시오.
52	%1h 오류로 인해 IPC 소켓 할당 취소가 실패했습니다.	VPN 클라이언트가 종료하는 동안 서비스/데몬과 통신하는 데 사용되는 프로세스 간 통신 소켓을 닫지 못했습니다. 이후에 GUI를 사용하면 서비스/데몬과 통신할 수 없습니다.
53	%1에 대한 보안 연결이 예기치 않게 삭제되었습니다.	VPN 클라이언트 GUI에서 종료하지 않은 다른 이유로 VPN 연결이 끊겼습니다. 사용자가 CLI를 통해 연결을 종료했거나 인터넷 연결이 끊겼을 수 있습니다.
54	인증 비밀번호가 일치하지 않습니다. 두 텍스트 상자에 동일한 비밀번호를 입력합니다.	확장 인증 대화 상자에서 새 인증 비밀번호를 입력하라는 메시지가 나타나며, 새 비밀번호 및 비밀번호 확인 필드에 동일한 값을 입력하지 않습니다. 두 필드 모두 동일한 값을 포함해야 합니다.
55	인증 PIN이 일치하지 않습니다. 두 텍스트 상자에 동일한 PIN을 입력합니다.	사용자는 확장 인증 대화 상자에 새 인증 PIN을 입력하라는 메시지를 받았으며 New PIN(새 PIN) 및 Confirm PIN(PIN 확인) 필드에 동일한 값을 입력하지 않았습니다. 두 필드 모두 동일한 값을 포함해야 합니다.
56	VPN 연결을 시작할 수 없습니다.	VPN 클라이언트가 서비스/데몬에 VPN 연결을 설정하기 위한 시작 요청을 보내지 못했습니다. 서비스/데몬이 중지되거나 정지되거나 실행되지 않을 수 있습니다. 서비스/데몬과의 통신에 실패했을 수 있습니다.

이유

번호	메시지	설명 또는 조치
401	VPN 연결을 설정하는 동안 인식할 수 없는 오류가 발생했습니다.	인식할 수 없는 이유로 인해 VPN 연결이 설정되지 않았습니다. 자세한 내용은 클라이언트 로그를 확인하십시오.
402	연결 관리자가 연결 항목을 읽을 수 없거나 연결 항목에 정보가 없거나 잘 못되었습니다.	연결 프로파일이 없거나 일부 정보가 없습니다. 이 문제를 해결하려면 다른 연결 프로파일을 선택하거나 현재 연결 항목을 수정할 수 있습니다. 연결 프로파일은 <client installation directory>profiles에 있습니다.

- 습니다.대부분의 시스템에서 C:Program FilesCisco SystemsVPN Clientprofiles입니다.이 문제를 해결하려면 프로파일 디렉토리에서 연결 프로파일 파일을 교체합니다 .이 파일은 이 파일의 올바른 항목이 있는 컴퓨터에서 복사 할 수 있습니다.
- 403 보안 게이트웨이에 연결 할 수 없습니다. 이는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다.사용자가 이 메시지를 받을 수 있는 이유 중 하나는 IKE 협상이 실패했기 때문입니다.자세한 내용은 클라이언트 로그를 확인하십시오.
- 404 보안 정책 협상 중에 원격 피어가 연결을 종료했습니다. 원격 피어(헤드 엔드) 로그를 확인하여 이 오류의 원인을 확인합니다.
- 405 사용자 인증 중에 원격 피어가 연결을 종료했습니다. 이 이유는 현재 사용되지 않습니다.
- 406 보안 통신 채널을 설정할 수 없습니다. 이 이유는 현재 사용되지 않습니다.
- 407 사용자가 사용자 인증을 취소했습니다. 사용자가 VPN Client 사용자 인증 대화 상자에서 확인 대신 취소 버튼을 누릅니다.
- 408 VPN 연결이 이미 설정 중입니다. 연결이 이미 진행 중입니다.
- 409 VPN 연결이 이미 있습니다. VPN 연결이 이미 있습니다.
- 410 연결 관리자가 사용자 인증 요청을 전달할 수 없습니다. 현재 사용되지 않습니다.
- 411 원격 피어가 필요한 VPN 클라이언트 프로토콜을 지원하지 않습니다. 원격 피어가 Cisco 디바이스가 아니거나 VPN 클라이언트 프로토콜 사양을 지원하지 않습니다.
- 412 원격 피어가 더 이상 응답하지 않습니다. 원격 피어가 연결 설정 요청에 응답하지 않습니다.원격 피어를 ping할 수 있는지 확인하거나 원격 피어 로그가 클라이언트에 응답하지 않는 이유를 확인합니다.
- 413 사용자 인증에 실패했습니다. 사용자가 잘못된 사용자 인증 정보를 입력했거나 클라이언트가 XAuth(사용자 인증) 프로세스를 시작할 수 없습니다. VPN 클라이언트가 TCP를 통한 IPSec 연결 모드에 대한 TCP 연결을 설정할 수 없습니다.UDP 또는 straight IPSec을 통해 IPSec을 사용해 보십시오.자세한 내용은 클라이언트 로그를 참조하십시오.
- 414 TCP 연결을 설정하지 못했습니다. ppptool.exe가 클라이언트 설치 디렉토리에 있는지 확인하십시오.(일반적으로 C:Program FilesCisco SystemsVPN Client).이 파일이 없으면 클라이언트를 제거하고 다시 설치합니다.
- 415 설치된 클라이언트 소프트웨어에 필요한 구성 요소 PPTool.exe가 없습니다. 피어가 다른 게이트웨이를 사용하도록 권고했습니다.
- 416 원격 피어가 부하 균형입니다. 필요한 방화벽 소프트웨어가 더 이상 실행되고 있지 않습니다.
- 417 필요한 방화벽 소프트웨어가 더 이상 실행되고 있지 않습니다. 피어가 인식할 수 없는 방화벽 메시지를 보냈습니다.
- 418 방화벽 소프트웨어를 구성할 수 없습니다. 예기치 않은 오류입니다.자세한 내용은 클라이언트 로그를 확인하십시오.
- 419 연결이 없습니다. 시스템에 메모리가 부족합니다.시스템에 충분한 메모리가 있다고 생각되면 시스템을 재부팅하고 다시 시도하십시오.
- 420 응용 프로그램에서 일부 시스템 리소스를 할당할

- 수 없으므로 계속할 수 없습니다.
- 421 ISP에 연결하지 못했습니다. 전화 접속 연결을 설정하지 못했습니다. 자세한 내용은 클라이언트 로그를 참조하십시오.
- 422 보안 게이트웨이와 연결이 끊어졌습니다. 네트워크 연결을 확인합니다. 컴퓨터의 IP 주소가 변경되었거나 컴퓨터가 더 이상 인터넷에 연결되어 있지 않습니다.
- 423 VPN 연결이 종료되었습니다. 참고: 시스템 IP 주소가 변경된 경우 보안상의 이유로 VPN 터널의 연결을 끊으려면 VPN 클라이언트가 필요합니다. 사용자가 VPN 터널을 분리했거나 예기치 않은 오류가 발생했습니다.
- 424 피어에 의해 클라이언트 연결이 끊어졌습니다. 피어에서 연결을 끊었습니다. 자세한 내용은 피어 로그를 확인하십시오.
- 425 관리자가 수동으로 연결을 끊었습니다. 관리자가 VPN 터널을 수동으로 분리했습니다.
- 426 구성된 최대 수명을 초과했습니다. VPN 클라이언트가 세션에 대해 구성된 최대 수명을 초과했습니다. 이 값은 피어(헤드 엔드) 디바이스에 구성됩니다.
- 427 피어에서 알 수 없는 오류가 발생했습니다. 피어 연결이 끊어진 터널입니다. 자세한 내용은 피어 로그를 확인하십시오.
- 428 피어가 종료되었습니다. 피어가 종료되었습니다.
- 429 피어에서 알 수 없는 심각한 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 피어 로그를 확인하십시오.
- 430 구성된 최대 연결 시간을 초과했습니다. VPN 클라이언트가 피어에서 허용하는 것보다 오래 연결되었습니다.
- 431 구성된 세션의 최대 유휴 시간 초과입니다. 관리자가 허용한 시간보다 오랫동안 VPN 연결이 유휴 상태였습니다.
- 432 피어가 리부팅되었습니다. 피어가 리부팅되었습니다.
- 433 피어에서 이유를 지정하지 않았습니다. 피어가 터널 연결을 끊을 이유가 없습니다. 자세한 내용은 피어 로그를 확인하십시오.
- 434 정책 협상에 실패했습니다. 클라이언트 및 피어 정책이 일치하지 않습니다. 피어 정책을 변경하고(3DES, AES 등 사용 시도) 다시 시도하십시오.
- 435 방화벽 정책이 일치하지 않습니다. 방화벽 정책이 피어가 구성한 정책과 일치하지 않습니다.
- 436 사용된 인증서가 만료되었습니다. 연결 프로파일에 사용된 인증서가 만료되었습니다. 클라이언트 프로필에 구성된 인증서를 업데이트하고 다시 시도하십시오.
- 437 잘못된 매개 변수가 제공되었습니다. 프로필 또는 명령줄 매개 변수의 맞춤법 및 구문을 확인합니다.
- 438 클라이언트의 다른 구성 요소가 통신할 수 없습니다. 클라이언트 컴퓨터에 설치될 수 있는 개인 방화벽을 중지한 후 다시 시도하십시오. VPN 클라이언트 GUI는 포트를 사용하여 VPN 클라이언트 드라이버 및 서비스와 통신합니다. 방화벽은 이 두 구성 요소 사이에 있으며 트래픽을 차단할 수 있습니다. 127.0.0.1 주소에 대한 모든 트래픽을 허용합니다.
- 439 Cisco VPN 클라이언트 서비스를 시작합니다. 이 작업은 명령 프롬프트에서 `_net start cvpnd_` 또는 서비스 관리자로 이동하여 VPN 서비스를 시작하여 수행할 수 있습니다. `_net start cvpnd_` 및 `_net stop cvpnd_` 는 VPN 서비스를 시작하고 중지하는 데 사용됩니다. Windows 시스템 로그를 확인하여 서비스가 시작되지 않은 이유를 확인할 수도 있습니다.
- 440 드라이버를 시작할 수 없습니다. DNE가 올바르게 로드되었습니다. 참고: 이 명령을 입력할 때 `_` 문자를 입력하지 마십시오. DNE 드라이버가 로드되었는지 확인합니다. 명령 프롬프트로 이동하고 `_net stop dne_` 을 입력합니다. 중지할 수 없습

- 설치되었는지 확인합니다. 그러나 찾을 수 없으면 설치되지 않습니다. 설치된 경우 `_cvpndrva_`가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
- 441 백업 서버가 부족합니다. 모든 백업 서버(사용 가능한 경우에 연결했지만 연결할 수 없습니다.)
- 442 가상 어댑터를 사용하도록 설정하지 못했습니다.
- 443 인증서와 연결된 스마트 카드가 제거되었습니다. 스마트 카드를 다시 삽입하십시오.
- 다시 시도하기 전에 재부팅을 시도합니다. 또는 네트워크 연결 속성 페이지로 이동하여 `_Cisco Systems VPN Adapter_`를 수동으로 활성화/비활성화하십시오. `.vpnclient.ini`에 다음 줄을 추가해 보십시오. `[main]`
`VADisableAlt=0.`
- 워크스테이션 외부에 있는 인증서는 VPN 클라이언트 세션 동안 연결 상태를 유지해야 합니다.

경고

번호	메시지	설명 또는 조치
201	명령줄 매개 변수 %1을(를) 사용할 수 없습니다.	따옴표로 묶인 두 명령줄 매개 변수 상호 충돌을 표시하고 함께 사용할 수 없습니다. 모든 명령줄에 표시됩니다.
202	명령줄 매개 변수 %2과(와) 함께 사용할 수 없습니다. 이 기능을 사용하지 않도록 설정하면 로그오프할 때 %1이(가) VPN 연결을 자동으로 끊지 않습니다. 따라서 로그오프 후에도 컴퓨터가 계속 연결되어 있을 수 있습니다.	사용자가 Windows 로그온 속성 대화 상자의 설정을 로프할 때 연결 끊기 VPN 연결을 비활성화했습니다.
203	이 연결 항목에 대한 쓰기 권한이 없습니다. 읽기 전용으로 열립니다.	사용자가 파일 특성이 읽기 전용으로 설정된 연결 항목 정하려고 합니다.
204	이 연결 항목과 연결된 %1 인증서를 찾을 수 없습니다. 다른 인증서를 선택하거나 [취소]를 클릭하십시오.	사용자가 연결된 인증서가 있는 연결 항목을 수정하려고 합니다. 그러나 프로필과 연결된 인증서를 찾을 수 없습니다. 인증서가 현재 시스템에 연결되지 않은 스마트 카드에 있습니다. 따라서 cancel을 누르면 유효한 옵션이 됩니다.
205	이 연결에 스마트 카드를 사용해야 합니다. 연결을 시도하기 전에 스마트 카드를 삽입하십시오.	이 경고는 현재 프로파일에 스마트 카드를 사용해야 하는 시스템에 스마트 카드가 없음을 의미합니다. 사용자가 올바른 스마트 카드를 삽입하고 다시 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 사용자가 연결할 다른 프로필을 선택해야 합니다.

관련 정보

- [Cisco 버그 ID CSCed05004\(등록된 고객만 해당\)](#)
- [IPSec 협상/IKE 프로토콜 지원 페이지](#)
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)