

Web Security Appliance에서 인증 트래픽에 대한 인터페이스 지정

목차

[질문](#)

[환경](#)

[증상](#)

[솔루션](#)

질문

인증 트래픽에 특정 인터페이스를 사용하도록 Cisco Web Security Appliance를 구성하려면 어떻게 해야 하나요?

환경

AsyncOS 7.x 이상

증상

기본적으로 Cisco WSA는 인증 트래픽을 라우팅하기 위해 항상 관리 인터페이스를 사용합니다.

솔루션

라우팅 테이블에서 고정 경로를 구성한 다음 라우팅에 사용할 적절한 인터페이스를 지정하여 이 동작을 변경할 수 있습니다.

1. GUI > Network > Routes에서
2. Add Route를 클릭합니다.
3. Destination(대상)에서 Active Directory 서버 IP 주소를 지정합니다.
4. 게이트웨이 섹션에서 적절한 인터페이스 게이트웨이를 지정합니다.
5. 변경 사항을 제출하고 커밋합니다.