

# Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone에서 언어 설정

## 목표


이 문서는 웹 기반 유틸리티 및 전화 GUI를 통해 Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform에서 원하는 언어를 설정하는 방법을 설명하는 데 목적이 있습니다.

## 적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전


- 8800 시리즈 | 11.0.1([최신 다운로드](#))

## 언어 설정 - 웹 기반 유틸리티를 통해

1단계. IP Phone의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Admin Login(관리 로그인) > advanced(고급)를 클릭합니다.




2단계. Voice(음성) > Regional(지역)을 클릭합니다.




3단계. 언어 영역 아래의 언어 선택 필드에 원하는 언어를 입력합니다.

참고:이 예에서는 영어가 사용됩니다.



4단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭합니다.





이제 웹 기반 유틸리티를 통해 전화기의 언어를 성공적으로 설정해야 합니다.

# 언어 설정 - 전화 GUI를 통해


1단계. IP Phone에서 Applications 버튼을 누릅니다.



2단계. Navigation cluster(탐색 클러스터)  버튼을 사용하여 Device administration(디바이스 관리)으로 이동한 다음 Select(선택) 소프트웨어를 누릅니다.




3단계. 언어로 이동한 다음 **선택** 소프트웨어 키를 누릅니다.



4단계. 언어를 선택한 다음 **저장** 소프트웨어 키를 누릅니다.

**참고:** 이 예에서는 영어-US가 선택됩니다.



이제 GUI를 통해 전화기의 언어를 성공적으로 설정해야 합니다.

이 문서와 관련된 비디오 보기...

[여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.](#)