

# RV315W VPN 라우터의 로그 보기

## 목표

로그를 사용하면 다양한 이벤트를 캡처하여 검토할 수 있습니다.로그를 사용하여 RV315W에서 중요한 이벤트가 발생할 경우 이를 알릴 수 있습니다.관리자는 로그 보기 기능을 사용하여 특정 로그를 필터링하여 적절한 네트워크 기능을 보장할 수 있습니다.로그 보기 페이지는 RV315W에서 로컬로 로그를 보는 데 사용됩니다.

이 문서에서는 RV315W VPN 라우터에서 로컬로 로그를 보는 방법에 대해 설명합니다.

다음 문서에는 RV315W의 시스템 로깅에 대한 자세한 내용이 포함되어 있습니다.

·RV315W에서 생성되는 로그를 구성하려면 *RV315W VPN 라우터의 Log Facilities* 기사를 참조하십시오.

·로컬, USB, 이메일 및 syslog 스토리지에 대한 로그 설정을 구성하려면 *RV315W VPN Router의 로그 설정* 문서를 참조하십시오.

## 적용 가능한 장치



·RV315W

## 소프트웨어 버전

·1.01.03

## 로그 보기

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 **System Management > Logs > View Logs**를 선택합니다.[로그 보기] 페이지가 열립니다.




2단계. 드롭다운 목록에서 적절한 시설을 선택합니다.

·모두 — 모든 기능 로그가 표시됩니다.기본적으로 All(모두)이 선택됩니다.

·커널 로그 — 커널 코드의 일부인 로그를 표시합니다.커널은 시스템 리소스에 대한 액세스를 허용하는 운영 체제의 일부입니다.

·시스템 로그 — NTP, 세션 및 DHCP와 같은 사용자 공간 애플리케이션 로그를 표시합니다.



The screenshot shows a web interface titled "View Logs". It contains the following elements:

- A "Facility:" label followed by a dropdown menu currently showing "Select an item".
- A "Filter by Keyword (WAN,VPN,Firewall,or TR-069):" label followed by a text input field containing the word "Firewall".
- A "Filter" button, which is highlighted with a red circle.
- Two buttons at the bottom: "Download All Logs" and "Clear Logs".

3단계. (선택 사항) 특정 키워드로 필터링하려면 Filter by Keyword 필드에 키워드를 입력하고 **Filter**를 클릭합니다.

4단계. (선택 사항) 사용 중인 시스템에 모든 로그를 복사하려면 **Download All Logs(모든 로그 다운로드)**를 클릭합니다.

5단계. (선택 사항) 디바이스의 로그를 삭제하려면 Clear Logs(로그 지우기)를 클릭합니다.