

SPA300/500 Series IP Phone에서 모든 통화 착신 전환


목표

이 문서에서는 모든 통화를 전화 시스템의 다른 IP 전화기로 착신 전환하는 방법에 대해 설명합니다. 또한 전화 관리자가 허용하는 경우 홈 폰이나 휴대폰 같은 외부 번호로 통화를 착신 전환할 수 있습니다. 외부 번호의 경우 외부 회선에 액세스하는 데 필요한 모든 숫자를 포함해야 합니다.


적용 가능한 디바이스

- SPA300 시리즈
- SPA500 시리즈

모든 통화 착신 전환



1단계. LCD 디스플레이 아래의 CFwdAll 소프트키를 누릅니다.



2단계. 모든 통화를 착신 전환해야 하는 전화 번호를 입력합니다. 음성 사서함, 확장 또는 외부 회선일 수 있습니다. 그러나 외부 회선의 경우 필요한 액세스 코드 또는 지역 번호를 포함해야 합니다.

3단계. 설정을 완료하고 저장하려면 EndCall 소프트키를 누릅니다. LCD 디스플레이에 통화 착신 전환에 대한 정보가 표시됩니다.

참고: CFwdAll(모두 착신 전환) 소프트키를 눌러 모두 착신 전환을 비활성화합니다.