

# SPA500 Series IP Phone에서 웹 기반 설정 페이지 액세스

## 목표

모든 디바이스에는 사용자가 설정을 사용자 지정하고 디바이스에서 고급 속성을 설정할 수 있는 기본 설정 페이지가 있습니다. 설정 페이지에서는 디바이스의 기능을 쉽게 구성할 수 있습니다. 이 문서에서는 SPA500 Series IP Phone의 설정 페이지에 액세스하는 방법을 보여줍니다.

## 적용 가능한 디바이스

·SPA 500 Series IP Phone

## SPA 디바이스의 설정 페이지에 액세스하는 단계.

**참고:** 이 문서는 모든 SPA 500 Series IP Phone에도 적용되지만 사용되는 디바이스는 SPA509G입니다.

**참고:** SPA509G 설정 페이지에 액세스하기 전에 디바이스가 PoE(Power over Ethernet) 지원 라우터 또는 SW 포트를 통해 스위치에 연결되어 있는지 확인하십시오.

### SPA509G 설정 페이지 액세스

1단계. IP 전화가 켜지면 네트워크 구성 및 설정 컨피그레이션을 수행합니다. 네트워크 컨피그레이션이 완료되면 그림과 같이 설정 단추(여기에 있는 용지 기호)를 누릅니다.



2단계. 그러면 IP 전화의 LCD에 다른 옵션이 있는 설정 메뉴가 나타납니다.



3단계. 3을 누릅니다. 그러면 LCD에 설정 메뉴가 나타납니다.



4단계. 5를 누릅니다. 그러면 LCD에서 네트워크 구성 메뉴가 열립니다.

5단계. 옵션 3으로 이동하거나 3을 누릅니다. IP 주소가 IP 주소 아래에 표시됩니다.

6단계. 웹 브라우저로 이동하여 IP 주소를 입력합니다.

**참고:** 웹 기반 유틸리티에 액세스하려면 컴퓨터와 IP 전화기가 동일한 네트워크에 있어야 합니다.

Small Business  
cisco SPA509G Configuration Utility

Admin Login basic | advanced

Voice Call History Personal Directory Attendant Console Status

Info System Phone User

**System Information**

Connection Type:	DHCP	Current IP:	192.168.137.162
Host Name:	SEPC89C1D6E6F8F	Domain:	mshome.net
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.137.1
Primary DNS:	192.168.137.1		
Secondary DNS:			

**Product Information**

Product Name:	SPA509G	Serial Number:	CBT151508BR
Software Version:	7.4.8a	Hardware Version:	1.0.2(0001)
MAC Address:	C89C1D6E6F8F	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open	Licenses:	None

**Phone Status**

Current Time:	1/1/2003 14:27:55	Elapsed Time:	02:13:56
Broadcast Pkts Sent:	21	Broadcast Bytes Sent:	2138
Broadcast Pkts Recv:	353	Broadcast Bytes Recv:	36800

Undo All Changes Submit All Changes

© 2009 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. SPA509G IP Phone

7단계. 웹 기반 설정 유틸리티가 표시됩니다. 표시되지 않으면 컴퓨터와 IP 전화기가 동일한 네트워크에 연결되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터에서 IP 전화의 IP 주소를 ping하여 연결을 확인합니다.