

SPA525G 및 SPA525G2의 전송 프로토콜 구성

목표

Transport Protocol은 연결을 설정하고 모든 데이터가 안전하게 도착하도록 보장하는 데 사용되는 통신 프로토콜입니다.

이 문서에서는 SPA525G/SPA525G2 IP Phone에서 벨소리를 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SPA525 IP Phone
- SPA 525G2 IP Phone


단계별 절차

IP Phone의 전송 프로토콜 구성


1단계. IP 전화의 설정 단추를 눌러 정보 및 설정 메뉴를 표시합니다.



2단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 Network Configuration(네트워크 컨피그레이션)을 선택합니다. 선택을 눌러 네트워크 구성 메뉴를 표시합니다.



3단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 전송 프로토콜 옵션을 찾습니다.



4단계. 올바른 탐색 키를 사용하여 전송 프로토콜에 대해 원하는 설정을 선택합니다.(HTTP, HTTPS, TFTP, 없음)

참고:HTTP는 전 세계 웹에서 사용되는 데이터 전송 프로토콜인 하이パーテ스트 전송(또는 전송) 프로토콜을 의미합니다.HTTPS는 하이パーテ스트 요청과 정보를 서버와 브라우저 간에 전송하는 하이パーテ스트 전송 프로토콜을 의미합니다.TFTP는 파일 전송 기본 형식의 기능을 갖춘 파일 전송 프로토콜인 Trivial File Transfer Protocol을 의미합니다.또한 원하는 설정을 선택하면 저장 옵션이나 선택 옵션이 없는 상태로 유지됩니다.