

# Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC를 Lucent PBX G3R E&M 트렁크에 연결하는 E&M 케이블 핀아웃

## 목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[핀아웃](#)

[관련 정보](#)

## [소개](#)

이 문서에서는 Cisco 1750/2600/3600 E&M 음성 인터페이스 카드(VIC)를 Lucent PBX G3R E&M 트렁크에 연결하는 E&M 케이블 핀아웃에 대해 설명합니다.

## [사전 요구 사항](#)

### [요구 사항](#)

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

### [사용되는 구성 요소](#)

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

### [표기 규칙](#)

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오](#).

## [핀아웃](#)

**참고:** Lucent G3R PBX ty1-stan 및 ty5는 Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC와 상호 운용됩니다.

Type 1 & 5; 4-wires; router to PBX -----Lucent-----  
Router Pins PBX  
1 --

M	2 -- 6	M
R	3 -- 4	TA
R1	4 -- 1	RA
T1	5 -- 2	RB
T	6 -- 5	TB
E	7 -- 3	E
	8 --	

## 관련 정보

- [음성 기술 지원](#)
- [음성 및 통합 커뮤니케이션 제품 지원](#)
- [Cisco IP 텔레포니 문제 해결](#)
- [Technical Support - Cisco Systems](#)