



## 연락처

---

- 회사 디렉터리, 1 페이지
- 개인 디렉터리, 1 페이지
- Cisco Web Dialer, 5 페이지


## 회사 디렉터리

전화기에서 동료의 번호를 검색하여 더 쉽게 동료에게 통화를 넘겨줄 수 있습니다. 관리자가 디렉터리를 설정하고 유지 관리합니다.

## 회사 디렉터리에서 연락처에 전화 걸기

프로시저

---

- 단계 1 연락처  를 누릅니다.
  - 단계 2 연락처를 누릅니다.
  - 단계 3 회사 디렉터리를 선택합니다.
  - 단계 4 검색 조건을 선택합니다.
  - 단계 5 검색 조건을 입력하고 제출을 누릅니다.
  - 단계 6 연락처를 선택하고 다이얼을 누릅니다.
- 

## 개인 디렉터리

개인 디렉터리를 사용하여 친구, 가족 또는 동료에 대한 연락처 정보를 저장합니다. 사용자의 연락처를 개인 디렉터리에 추가할 수도 있습니다. 자주 전화하는 사람에 대해 특수 단축 다이얼 코드를 추가할 수 있습니다.

전화기 또는 셀프 케어 포털에서 개인 디렉터리를 설정할 수 있습니다. 전화기를 사용하여 디렉터리 항목에 단축 다이얼 코드를 할당하십시오.

관련 항목

[셀프 서비스 포털](#)

## 개인 디렉터리에 로그인 및 로그아웃

시작하기 전에

개인 디렉터리에 로그인하려면 사용자 ID와 PIN이 필요합니다. 이 정보를 가지고 있지 않은 경우 관리자에게 문의하십시오.

프로시저

단계 1 연락처  를 누릅니다.

단계 2 연락처를 누릅니다.

단계 3 개인 디렉터리를 선택합니다.

단계 4 사용자 ID 및 PIN을 입력하고 제출을 누릅니다.

단계 5 로그아웃하려면 로그아웃을 선택하고 선택을 누른 다음 확인을 누릅니다.

## 개인 디렉터리에 새 연락처 추가

프로시저

단계 1 연락처  를 누릅니다.

단계 2 연락처를 누릅니다.

단계 3 개인 디렉터리에 로그인합니다.

단계 4 개인 주소록을 선택하고 제출을 누릅니다.


단계 5 새로 만들기를 누릅니다.

단계 6 이름, 성, 이름 및 원하는 경우 별명을 입력합니다.

단계 7 전화를 누르고 필수 액세스 코드와 함께 전화 번호를 입력한 다음, 제출을 누릅니다.


## 개인 디렉터리에서 연락처 검색

### 프로시저

- 
- 단계 1 연락처  를 누릅니다.
  - 단계 2 연락처를 누릅니다.
  - 단계 3 개인 디렉터리에 로그인합니다.
  - 단계 4 개인 주소록을 선택합니다.
  - 단계 5 검색 조건을 선택합니다.
  - 단계 6 검색 조건을 입력하고 제출을 누릅니다.
- 

## 개인 디렉터리의 연락처에 전화 걸기


### 프로시저

- 
- 단계 1 연락처  를 누릅니다.
  - 단계 2 연락처를 누릅니다.
  - 단계 3 개인 디렉터리에 로그인합니다.
  - 단계 4 개인 디렉터리를 선택하고 항목을 검색합니다.
  - 단계 5 전화를 걸 개인 주소록 항목을 선택합니다.
  - 단계 6 필요한 고속 다이얼 코드를 선택하고 전화 걸기를 누릅니다.
- 

## 연락처에 고속 다이얼 코드 할당

고속 다이얼 코드를 사용하면 쉽게 연락처에 전화를 걸 수 있습니다.

### 프로시저

- 
- 단계 1 연락처  를 누릅니다.
  - 단계 2 연락처를 누릅니다.
  - 단계 3 개인 디렉터리에 로그인합니다.
  - 단계 4 개인 주소록을 선택합니다.
  - 단계 5 검색 조건을 선택합니다.
  - 단계 6 검색 조건 정보를 입력하고 제출을 누릅니다.

- 단계 7 연락처를 선택합니다.
- 단계 8 고속 다이얼을 누릅니다.
- 단계 9 번호를 선택하고 선택을 누릅니다.
- 단계 10 할당되지 않은 고속 다이얼 색인을 스크롤하고 제출을 누릅니다.

---


#### 관련 항목

[고속 다이얼 버튼을 사용하여 전화 걸기](#)

## 고속 다이얼 코드를 사용하여 연락처에 전화 걸기

### 프로시저


---

- 단계 1 연락처  를 누릅니다.
  - 단계 2 연락처를 누릅니다.
  - 단계 3 개인 디렉터리에 로그인합니다.
  - 단계 4 개인 고속 다이얼을 선택하고 간편 다이얼 코드로 스크롤합니다.
  - 단계 5 필요한 고속 다이얼 코드를 선택하고 전화 걸기를 누릅니다.
- 

## 개인 디렉터리의 연락처 편집


### 프로시저

---

- 단계 1 연락처  를 누릅니다.
  - 단계 2 연락처를 누릅니다.
  - 단계 3 개인 디렉터리에 로그인합니다.
  - 단계 4 개인 주소록을 선택하고 항목을 검색합니다.
  - 단계 5 선택을 누른 다음, 편집을 누릅니다.
  - 단계 6 항목 정보를 수정합니다.
  - 단계 7 전화를 눌러 전화 번호를 수정합니다.
  - 단계 8 업데이트를 누릅니다.
-


## 개인 디렉터리에서 연락처 삭제

프로시저

- 
- 단계 1 연락처  를 누릅니다.
  - 단계 2 연락처를 누릅니다.
  - 단계 3 개인 디렉터리에 로그인합니다.
  - 단계 4 개인 주소록을 선택하고 항목을 검색합니다.
  - 단계 5 선택, 편집, 삭제를 차례로 누릅니다.
  - 단계 6 확인을 눌러 삭제를 확인합니다.
- 

## 고속 다이얼 코드 삭제

프로시저

- 
- 단계 1 연락처  를 누릅니다.
  - 단계 2 연락처를 누릅니다.
  - 단계 3 개인 디렉터리에 로그인합니다.
  - 단계 4 개인 고속 다이얼을 선택하고 고속 다이얼 코드를 검색합니다.
  - 단계 5 필요한 코드를 선택하고 제거를 누릅니다.
  - 단계 6 인덱스를 선택하고 제거를 누릅니다.
- 

## Cisco Web Dialer

Cisco Web Dialer, 웹 브라우저 및 Cisco 유니파이드 IP 전화기를 사용하여 웹 및 데스크톱 애플리케이션에서 전화를 걸 수 있습니다. 웹 브라우저를 사용하여 웹 사이트 또는 회사 디렉터리로 이동한 다음, 하이퍼링크된 전화 번호를 클릭하여 통화를 시작합니다.

전화를 걸려면 사용자 ID와 비밀번호가 필요합니다. 관리자가 이 정보를 제공할 수 있습니다. 처음 이용하는 사용자는 통화 전에 기본 설정을 구성해야 합니다.

자세한 내용은 <https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html>에 있는 “Cisco Web Dialer” 문서를 참조하십시오.



## 번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.