

Hoe kan ik gebruikersnaam en wachtwoord van TMS doorsturen naar vooraf ingestelde gebruikers van Movi en E20?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe kan ik gebruikersnaam en wachtwoord van TMS doorsturen naar vooraf ingestelde gebruikers van Movi en E20?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de producten Cisco TelePresence Movi, Cisco TelePresence Management Suite en Cisco IP-telefoon E20.

Vraag. Hoe kan ik gebruikersnaam en wachtwoord van TMS doorgeven aan gebruikers van Movi en E20 waarvoor voorzieningen zijn getroffen?

A. Onder **Systems > Provisioning > Map** is het niet mogelijk het wachtwoord voor de gebruiker in de details van de gebruiker te zien. Daarom moet u de accountinformatie van de gebruiker doorsturen.

U slaat de accountinformatie van de gebruiker als volgt op:

1. Ga naar **systemen > Provisioning > Map**.
2. Selecteer de gebruiker.
3. Klik op **Accountinformatie verzenden**. Het venster **Account Information** verzenden wordt nu geopend.
4. Klik op **E-mail verzenden**.

De accountinformatie wordt nu naar de geselecteerde gebruiker verzonden.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)