

Hoe upgrade ik de software van de TANDBERG-codec?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe upgrade ik de software van de TANDBERG-codec?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de producten Cisco TelePresence System-codec C90, Cisco TelePresence System-codec C60, Cisco TelePresence System-codec C40 en Cisco TelePresence System EX90.

V. Hoe upgrade ik de software van de TANDBERG-codec?

A. Dit antwoord geldt voor de volgende producten:

TANDBERG EX90

TANDBERG-codec C20

TANDBERG-codec C40

TANDBERG-codec C60

TANDBERG-codec C90

U kunt de TANDBERG-codec vanaf de webinterface upgraden.

Volg daartoe de onderstaande stappen:

1. Open een webbrowser en voer het IP-adres in om verbinding te maken met het TelePresence-product via HTTP.
2. Selecteer het tabblad **upgrade**, klik op **Bladeren...** en plaats het upgradebestand (.PKG).
3. Klik op de knop **Installeer software** om de installatie te starten.
4. Laat het systeem enkele minuten staan om het installatieproces te voltooien. Het upgradeproces duurt ongeveer 4 tot 5 minuten.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)