

# Wat is de standaardnaam en het wachtwoord voor de TANDBERG EX90?

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Wat is de standaardnaam en het wachtwoord voor de TANDBERG EX90?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence System EX90.

**Q. Wat is de standaardnaam en het wachtwoord voor de TANDBERG EX90?**

A. De standaardgebruikersnaam is "admin" en wachtwoord "" (leeg) voor de TANDBERG EX90.

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)