

# Wat is het verschil tussen Reachable op Publiek Internet en Reachable op LAN in TMS?

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Wat is het verschil tussen Reachable op Publiek Internet en Reachable op LAN in TMS?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

### Wat is het verschil tussen bereikbaar via het openbare internet en bereikbaar via LAN in TMS?

A. TMS moet apparaten configureren zodat ze een verbinding kunnen maken met en contact kunnen opnemen met de TMS server. In veel organisaties zijn de adressen om TMS te bereiken verschillend voor systemen binnen en buiten het netwerk van de organisatie. Met deze instelling kunt u TMS vertellen welke groep beheerinstellingen op dit systeem moet worden ingesteld.

De beheerinstellingen worden gedefinieerd op de pagina **Administratieve tools > Configuration > Network**. Systemen die op LAN zijn ingesteld om te bereiken gebruiken de "lokale" adressen terwijl die op Publiek Internet zijn ingesteld de "Openbare" adressen gebruiken.

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)