

Wanneer worden beheerinstellingen op systemen in TMS gehandhaafd?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Wanneer worden beheerinstellingen op systemen in TMS gehandhaafd?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

V. Wanneer worden beheerinstellingen op systemen in TMS gehandhaafd?

A. Als de instellingen voor het beheer van de kracht zijn ingeschakeld onder **Beheerstools > Configuration > Network Settings**, druk TMS op systemen op het Force System Refresh Interval dat op dezelfde pagina is gedefinieerd. Op deze pagina kan een handmatige druk worden gestart met de knop **Nu kracht bijzetten**.

Voor zeer grote netwerken kan het extra tijd vergen voor TMS om zijn weg door alle systemen te werken. Instellingen kunnen op aanvraag voor een individueel systeem worden geduwd op de pagina **Instellingen** voor het systeem onder **Systems > Navigator**. Raadpleeg het [TMS](#)-document voor informatie over welke beheerinstellingen naar systemen worden geduwd.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)