

Hoe kan ik dubbele video, duo video, mensen en inhoud, of H.239 op mijn Codiaanse product inschakelen?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe kan ik dubbele video, duo video, mensen en inhoud, of H.239 op mijn Codiaanse product inschakelen?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 210, Cisco TelePresence Video Surveillance 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 en Cisco TelePresence MCU MSE 8510-producten.

Vraag. Hoe kan ik dubbele video, duo video, mensen en inhoud of H.239 op mijn Codiaanse product inschakelen?

A. *Dual video, Duo Video, People + Content* en *H.239* zijn allemaal termen die ondersteuning voor een tweede live videokanaal tijdens een H.323-oproep beschrijven. Dit kanaal wordt meestal gebruikt voor de transmissie van inhoud, zoals het scherm van de PC van een presentator (dus wordt de term 'contentkanaal' ook gebruikt). De termen hebben allemaal iets verschillende betekenissen. *Dubbele video* is een generieke term die deze mogelijkheid beschrijft. *Duo Video* en *People + Content* zijn eigen implementaties van TANDBERG respectievelijk Polycom. *H.239* is de ITU-standaard voor een tweede videokanaal; Dit wordt ondersteund door alle grote verkopers en is de enige norm voor contentkanalen die wordt ondersteund door Codiaanse producten op H.323-videogesprekken.

Codiaanse producten moeten worden geconfigureerd om H.239 mogelijk te maken. Ieder H.323-eindpunt dat ook het H.239-protocol ondersteunt, kan dit kanaal verkrijgen, evenals een VPN-verbinding, hoewel sommige eindpunten moeten worden geconfigureerd om H.239 te gebruiken in plaats van hun eigen oplossing.

Als u H.239 wilt gebruiken in een conferentie op een Cdiaans MCU, moet u eerst de *H.239 status* op het MCU apparaat in de **Instellingen > H.239** pagina inschakelen. Wanneer u vervolgens de conferentie vormt, zorg er dan voor dat deze is ingeschakeld voor H.239 (stel de H.239-video in om de inhoud in te stellen). Als je vooraf ingestelde deelnemers gebruikt, moet je bovendien elk eindpunt dat je als H.239 bron wilt gebruiken in stand houden door H.239 videobijdrage in te stellen voor dat eindpunt.

Zie de *ondersteuning van het online Help-onderwerp H.239 (contentkanaalvideo)*, waarin de

functies van dit kanaal, de bronnen ervan en de manier waarop H.239 op een MCU kan worden geactiveerd, worden uitgelegd.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)