

# Verkeersstatistieken over WAP121 en WAP321 access points

## Doel

De pagina *verkeersstatistieken* helpt u realtime informatie te bekijken over de verkeersstatistieken van gegevens die worden verzonden en ontvangen door het access point op de Ethernet-interface, de virtuele access points (VAP) en op elke interface voor draadloos distributiesysteem (WDS). De verstrekte informatie is sinds de laatste herstart van WAP. De verkeersstatistieken worden gebruikt om problemen op te lossen in het netwerk en de interfaces te vinden die gegevens verzenden en ontvangen en de interfaces die fouten tijdens transmissie of ontvangst veroorzaken.

Dit artikel bevat informatie over de verkeersstatistieken van WAP121 en WAP321 access points.

## Toepasselijke apparaten


- WAP121
- WAP321

## Softwareversie

- 1.0.3.4

## Verkeersstatistieken

Stap 1. Meld u aan bij het Access Point Configuration-hulpprogramma en kies **Status en Statistieken > Verkeersstatistieken**. De pagina *Verkeersstatistieken* wordt geopend:



Traffic Statistics										
Refresh										
Transmit / Receive										
Network Interface	Transmit					Receive				
	Total Packets	Total Bytes	Total Dropped Packets	Total Dropped Bytes	Errors	Total Packets	Total Bytes	Total Dropped Packets	Total Dropped Bytes	Errors
LAN	1,042	837,331	0	0	0	1,014	147,555	0	0	0
VAP0 (ciscoosb-wap121)	163	8,818	0	0	0	5	512	0	0	0
VAP1 (Virtual Access Point 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAP2 (Virtual Access Point 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAP3 (Virtual Access Point 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WDS0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WDS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WDS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WDS3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De volgende informatie is beschikbaar in de verzendings/ontvangsttabel:

- Netwerkiterface - Hiermee wordt de naam van de Ethernet-interface, de virtuele access point (VAP) interface of de WDS-interface weergegeven.

- Totale pakketten — Hiermee wordt het totale aantal pakketten weergegeven dat door het access point op de corresponderende netwerkinterface wordt verzonden of ontvangen.
- Totale bytes — Hiermee wordt het totale aantal bytes weergegeven dat door het access point op de corresponderende netwerkinterface wordt verzonden of ontvangen.
- Totale hoeveelheid verloren pakketten — Hiermee wordt het totale aantal pakketten weergegeven dat door het toegangspunt is verzonden of ontvangen en dat op de netwerkinterface is gevallen.
- Totale aantal verloren bytes — Hiermee wordt het totale aantal bytes weergegeven dat door het access point is verzonden of ontvangen en dat op de netwerkinterface is gevallen.
- fouten — Hiermee worden de fouten weergegeven die betrokken zijn bij het verzenden of ontvangen van gegevens door het access point.

Stap 2. (Optioneel) Klik voor de huidige informatie op **Vernieuwen**.