

Herstart en Fabric Default Reset op 300 Series Managed-switches

Doelstellingen

Sommige functies zoals ondersteuning van jumbo-frames vereisen dat de switch opnieuw opgestart wordt; echter, wanneer een schakelaar wordt herstart, wordt het actieve configuratiebestand verwijderd. Om het verlies van het actieve configuratiebestand te voorkomen, klikt u op **Opslaan** in de rechterbovenhoek van een pagina. Hiermee slaat u het actieve configuratiebestand op de opstartconfiguratie op.

Dit artikel legt uit hoe de 300 Series Managed-switches opnieuw moeten worden opgestart.

Toepasselijke apparaten

- SG300-10PP
- SG300-10MPP router
- SG300-28PP-R router
- SG300-28SFP-R switch
- SF302-08MPP router
- SF302-08PP
- SF300-24PP-R switch
- SF300-48PP-R switch

Softwareversie

- 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]
- 6.2.10.18 [Alle andere apparatuur]

Herstart

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Administratie > Herstart**. De pagina *Herstart* wordt geopend:

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM
 In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Reboot Cancel Reboot Cancel

Stap 2. Klik op de radioknop die correspondeert met het gewenste tijdstip waarop de switch opnieuw wordt opgestart in het veld Herstart.

- Direct — De herstart van de schakelaar wordt onmiddellijk herstart nadat op de computer is gedrukt.
- Datum — De schakelaar herstart op de ingestelde datum en tijd. Kies de maand en de datum waarop u wilt dat de schakelaar wordt herstart en de specifieke tijd op die bepaalde dag om de schakelaar opnieuw op te starten.
- In - De schakelaar herstart nadat de ingestelde tijd is verstreken. Kies het aantal dagen en uren dat de schakelaar wacht om te herstarten. Zodra die vaste tijd is verstreken, herstart de schakelaar.

Stap 3. (optioneel) Om de standaardinstelling van de schakelaar op de fabriek opnieuw op te starten, dient u te controleren of **de fabriekswaarden zijn hersteld**

Stap 4. (optioneel) Om de configuratie van de schakelaar na het opnieuw opstarten te verwijderen, controleert u **Opstartconfiguratiebestand wissen**

Stap 5. Klik op **Herstart**.

Opmerking: De automatische configuratie van DHCP is standaard ingeschakeld in de fabrieksinstellingen. Om de standaardinstellingen van de switch naar een fabriek opnieuw op te starten, moet u de DHCP-automatische configuratie uitschakelen zodat de switch niet automatisch een configuratie downloaden van een lokale server. Raadpleeg de [automatische configuratie van de DHCP-server \(Dynamic Host Configuration Protocol\) op de 200/300 Series Managed-switches](#) voor verdere uitleg van de DHCP-automatische configuratie.

De productpagina voor Cisco Business 300 Series-switch bevat koppelingen naar alle verwante zaken en documentatie van Cisco Business. [Bekijk de productpagina van Cisco Business 300 Series switches.](#)