

Bluetooth inschakelen op SPA525G IP-telefoon

Doel

Het doel van dit document is om uit te leggen hoe u de Bluetooth-functie kunt inschakelen op de SPA525G IP-telefoon. De telefoon ondersteunt Bluetooth. De Bluetooth-headset kan worden gebruikt om een mobiele telefoon aan te sluiten op de SPA525G. De SPA525G kan als Bluetooth-handgreep voor de mobiele telefoon worden gebruikt; De contacten van de mobiele telefoon kunnen ook aan SPA525G worden overgebracht als die eigenschap door de telefoon wordt voorzien.

Toepasselijke apparaten

- SPA525G

Schakel Bluetooth in.

Stap 1. Druk op de knop **Setup** aan de telefoon. Het *menu Informatie en Instellingen* verschijnt.

Stap 2. Gebruik de navigatietoetsen en ga naar de gebruikersvoorkeuren. Druk op de **selectiesets**.

Stap 3. Gebruik de navigatietoetsen en ga naar Bluetooth. Druk op de **selectiesets**. Het menu *Bluetooth-configuratie* verschijnt.

Stap 4. Wanneer de optie Bluetooth is geselecteerd, drukt u op de selectieknop RECHTER op de pijltjesknoppen totdat een blauw pictogram verschijnt.

Stap 5. Druk op de knop **Set** om de gewenste instellingen op te slaan of Druk op de toets **Terug** om de instellingen te annuleren en terug te gaan naar het vorige menu.