

Status voor systeemoverzicht op Cisco WAP121 en WAP321 access points

Doel

De systeemsamenvatting stelt de gebruiker in staat de basisinformatie over het access point te weten, zoals de hardware- en softwareinformatie. Dit document helpt om de systeemsummiere status op Cisco WAP121 en WAP321 access points te bekijken.

Toepasselijke apparaten


- WAP121
- WAP321

Softwareversie

- v1.0.1.10 [WAP121 en WAP321]

Status systeemoverzicht

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma Access Point Configuration, kiest u **Status en Statistieken > systeemoverzicht**.



System Summary	
PID VID:	WAP121-A-K9 V01
Serial Number:	SER15510KYC
Base MAC Address:	CC:EF:48:87:2A:90
Firmware Version:	1.0.0.3
Firmware MD5 Checksum:	88145cd65885bae396e2e57d57370ebd
Host Name:	wap872a90
System Uptime:	0 days, 2 hours, 8 minutes
System Time:	Fri Dec 31 1999 14:08:28 PST

De volgende informatie wordt weergegeven onder het gebied met systeemsamenvatting:

- PID VID — Hiermee wordt de productidentificatie (PID) en de versienummers (VID) van het toegangspunt weergegeven.

- Serienummer — Hiermee wordt het serienummer van het access point weergegeven.
- Base MAC Address — Hiermee wordt het MAC-adres van het access point weergegeven.
- Versie firmware — Hiermee wordt de huidige versie van het access point weergegeven.
- Firmware MD5-checksum — Hiermee geeft u de som van de huidige firmware weer van het bericht Digest5 (MD5). Deze checksum is de hashwaarde die wordt gecreëerd nadat de upgrade van de firmware is voltooid. Dit wordt gemaakt om te controleren met de waarde van de checksum shash die wordt verstrekt door de website waarvan de firmware werd gedownload. Als de waarden overeenkomen, betekent dit dat de firmware is gedownload.

Opmerking: Het MD5 nummer wordt gebruikt om de integriteit van de firmware te controleren.

- Host Name — Hiermee wordt de hostnaam weergegeven die aan het apparaat is toegewezen.
- System Uptime — hiermee wordt de tijd in dagen, uren en minuten weergegeven die het access point sinds de laatste herstart continu in gebruik is.
- Systeemtijd — Hier wordt de huidige systeemtijd weergegeven.

Stap 2. (Optioneel) Klik op **Vernieuwen** om de recente status van de pagina te bekijken.