

E-mail waarschuwing met operationele status op WAP121 en WAP321 access points

Doel

De operationele status e-mail geeft informatie over de e-mailberichten die worden verstuurd op basis van de systeemmeldingen die in het access point worden gegenereerd. Met deze informatie weet je hoeveel e-mails zijn verstuurd en hoeveel e-mails er niet zijn verzonden. U kunt ook weten wanneer de laatste e-mail is verstuurd.

In dit artikel wordt de status van een e-mailalarm op WAP121 en WAP321 access points uitgelegd.

Opmerking: Raadpleeg voor het configureren van een e-mailbericht de *configuratie van het artikel e-mail over WAP121 en WAP321 access points*.

Toepasselijke apparaten


- WAP121
- WAP321

Softwareversie

- 1.0.3.4

Waarschuwingsstatus e-mail

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **Status en Statistieken > Waarschuwingsstatus e-mail**. De pagina *met de e-mailwaarschuwingsstatus* wordt geopend:



De volgende informatie wordt weergegeven in de pagina met de status van e-mailbericht:

- Waarschuwingsstatus e-mail — De operationele status van een e-mailalarm.
- Aantal verzonden e-mails — Het aantal verzonden e-mails tot nu toe. Het bereik is een niet-getekend integer van 32 bits.
- Aantal mislukte e-mails — het aantal mislukte e-mails tot nu toe. Het bereik is een niet-getekend integer van 32 bits.

- Tijd sinds laatste e-mail verzonden is — De tijd sinds de laatste e-mail verzonden is.

Stap 2. (optioneel) Klik voor de status van recent e-mailalarm op **Vernieuwen**.