



Batterijduur-app

- [Overzicht batterijduur-app, op pagina 1](#)
- [Het alarmvolume van de batterijlevensduur aanpassen, op pagina 2](#)
- [Het alarm voor batterijduur stoppen, op pagina 2](#)

Overzicht batterijduur-app

Wanneer de systeembeheerder de batterijmonitoring inschakelt, doet de app **Levensduur van de batterij** het volgende:

- de huidige omstandigheden van de batterij van de telefoon weergeven.
- een alarm inschakelen dat aangeeft wanneer de batterij bijna leeg is.

Als u geen details voor de **Levensduur van de batterij** ziet, neemt u contact op met de systeembeheerder.



Opmerking

De Webex Wireless Phone 860 en 860S heeft een interne secundaire batterij die de telefoon bedient tijdens een hot swap. In de app-dashboard **Batterijduur** wordt de algemene status van de interne batterij weergegeven. Tik voor meer informatie over de secundaire batterij op **Extra meetcriteria en opties openen**.



Voorzichtig

Gebruik de modus **Batterijbesparing** van Android niet. Het beperkt de functionaliteit om de levensduur van de batterij te verlengen. In de modus **Batterijbesparing** werken functies waarop u vertrouwt mogelijk niet. Als u meer dan één keer per dienst moet opladen, neemt u contact op met de systeembeheerder voor een tweede batterij.


Voor uw Webex Wireless Phone 860 en 860S kunt u de batterij hotswappen om de verbinding zonder verlies van functionaliteit te behouden.

De Webex Wireless Phone 840 en 840S heeft geen interne batterij, dus de hot-swap-functie wordt niet ondersteund.

Het alarmvolume van de batterijlevensduur aanpassen

De systeembeheerder beheert de alarminstellingen voor de **Batterijlevensduur**, zoals het alarmsignaal, de toon en trilling. U kunt echter wel het volume van het alarm voor de **levensduur van de batterij** aanpassen.

Procedure

-
- Stap 1** Toegang tot de **batterijduur** -app
 - Stap 2** Tik op het menu **Overloop**.
 - Stap 3** Tik op **Instellingen**.
 - Stap 4** Veeg over de schuifregelaar **Alarmvolume**.
-

Het alarm voor batterijduur stoppen

Als de systeembeheerder de functie voor het controleren van de batterij met hoorbare alarmen inschakelt, klinkt er een geluidssignaal met alarm als de batterijlading onder de ingestelde drempel valt.

Wanneer het alarmsignaal klinkt, kunt u het alarm tijdelijk sluimeren. Het alarm gaat echter door tot de batterijlading boven de ingestelde drempelwaarde voor laag batterijniveau komt.



Opmerking Als u een gesprek voert, wordt het alarm geactiveerd in de modus trillen met een visuele melding. Wanneer het gesprek is beëindigd en u het alarm niet hebt gesluimerd, klinkt de geluidsmelding.



Opmerking Als u uw telefoon instelt op **Niet storen** en de waarschuwing voor laag batterijvermogen wordt geactiveerd, wordt Niet storen genegeerd en klinkt het geluidssignaal. Nadat u het alarm hebt gesluimerd, wordt de telefoon in de normale modus gezet en blijft deze in de normale modus staan, waardoor Niet storen in feite wordt geannuleerd.

Procedure

-
- Stap 1** Veeg over het alarm om het alarm te sluimeren.
 - Stap 2** Als u het batterijalarm wilt stoppen, sluit u de telefoon aan op een lader of vervangt u de batterij door een batterij met een hogere drempelwaarde voor laag batterijniveau.
-

Verwante onderwerpen

- [Opladen van de telefoonbatterij](#)
- [De batterij plaatsen](#)

De batterij verwijderen
Hotswap van de batterij voor Webex Wireless Phone 860 en 860S

