



Accessoires

- [Ondersteunde accessoires, op pagina 1](#)
- [Headsets, op pagina 1](#)

Ondersteunde accessoires

De Cisco IP-telefoon 7800-serie ondersteunt zowel accessoires van Cisco als van derden.

In de volgende tabel geeft een X ondersteuning voor een accessoire door een specifiek model telefoon aan en geeft een koppelteken (-) geen ondersteuning aan.

Tabel 1: Ondersteuning voor accessoires voor de Cisco IP-telefoon 7800-serie

Accessoire	Type	Cisco IP-telefoon 7811	Cisco IP-telefoon 7821	Cisco IP-telefoon 7841
Accessoires van derden				
Headsets	Analoog	-	X	X
	Analoge breedband	-	X	X
Microfoon	Extern	-	-	-
Luidsprekers	Extern	-	-	-
Wandmontage	Extern	X	X	X

Headsets

Vraag na bij de headsetfabrikant of u de headset kunt gebruiken met uw Cisco-telefoon.

Als u tijdens een actief gesprek een headset op de telefoon aansluit, wijzigt het audiopad automatisch in het pad naar de headset.

Standaardheadsets


U kunt een standaardheadset gebruiken bij uw bureautelefoon. Standaardheadsets kunnen met een RJ-connector op de achterkant van de telefoon worden aangesloten.

Een standaardhoofdtelefoon aansluiten

Procedure

Sluit de headsets aan op de aansluiting aan de achterkant van de telefoon en plaats de kabel in het kabelkanaal.

Figuur 1: Standaardheadsetaansluiting



Voorzichtig Wanneer u de kabel niet in het kanaal van de telefoon drukt, kan de printplaat in de telefoon beschadigd raken. Het kabelkanaal vermindert de druk op de verbinding en de printplaat.

Draadloze hoofdtelefoons

U kunt de meeste draadloze hoofdtelefoons met uw telefoon gebruiken. Een lijst met ondersteunde hoofdtelefoons vindt u op

http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

Raadpleeg de documentatie van uw draadloze hoofdtelefoon voor informatie over het aansluiten en gebruiken.

Headsets verwisselen tijdens een gesprek

U kunt een analoge headset of een draadloze headset verbinden met uw telefoon. U kunt niet beide headsets tegelijk verbinden met uw telefoon.

Als u meerdere hoofdtelefoons aansluit op de telefoon, kunt u in een gesprek afwisselen tussen de hoofdtelefoons door op de toets **Hoofdtelefoon** op de telefoon te drukken. Ook al is de telefoon verbonden met meerdere apparaten, kunt u zien dat een bepaalde headset is gekozen als het voorkeursaudioapparaat op basis van de volgende prioriteitsvolgorde:

- Wanneer u alleen een draadloze headset op de telefoon aansluit, kun u de draadloze headset instellen als voorkeursaudioapparaat.
- Wanneer u alleen een analoge headset op de telefoon aansluit, stelt u de analoge headset in als voorkeursaudioapparaat.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Hoofdtelefoon** voordat u belt of een gesprek aanneemt.
- Stap 2** (Optioneel) Kies het nummer om een gesprek te starten.
-

Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.