

Como eu ajusto a zona de horas correta no TANDBERG E20?

Índice

[Introdução](#)

[Como eu ajusto a zona de horas correta no TANDBERG E20?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo relaciona-se ao telefone de vídeo E20 IP de Cisco.

Q. Como eu ajusto a zona de horas correta no TANDBERG E20?

A. Você pode ajustar a zona de horas correta em seu TANDBERG E20 selecionando a **data e hora** no menu das **configurações de sistema**. Do menu **home**, selecione **ajustes > configurações de sistema > data e hora**.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)