

Encontrando dificuldades fazer ou responder a uma segunda chamada na linha terrestre

Índice

[Introdução](#)

[Que posso eu fazer se eu estou tendo os problemas que fazem ou que respondem a uma segunda chamada na linha terrestre?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Que posso eu fazer se eu estou tendo os problemas que fazem ou que respondem a uma segunda chamada na linha terrestre?](#)

R.

Os problemas que fazem ou que respondem a uma segunda chamada são causados por fatores tais como uma seleção inativa do aviso do serviço e incorretamente da instalação da segunda chamada. Verifique com seu provedor de serviços da linha terrestre para ativar o serviço da segunda chamada. Se ainda não trabalhou, siga as etapas abaixo.

Respondendo a uma segunda chamada recebida da linha terrestre

Passo 1:

Quando há uma chamada recebida de uma outra linha quando você estiver na primeira chamada, você ouvirá um tom de espera de chamada.

Passo 2:

Ao recolhimento a chamada recebida, seleciona o **atendimento**. A primeira chamada será posta sobre a posse.

Passo 3:

Você pode pressionar a chave do atendimento para comutar entre atendimentos.

Passo 4:

Pressione a **potência/a** chave **atendimento do fim** terminar o atendimento atual.

Fazendo um segundo atendimento da linha terrestre

Isto aplica-se somente se você subscreveu a este serviço de seu fornecedor do telefone. Para fazer um segundo atendimento da linha terrestre, siga as etapas abaixo.

Passo 1:

Pressione a chave do **atendimento** a seguir discar o número que você quer.

Passo 2:

Pressione a chave do **atendimento** para deslocar entre atendimentos.

Passo 3:

Pressione a **potência/a** chave **atendimento do fim** terminar o atendimento atual.

Ajustando a duração do aviso**Passo 1:**

Selecione o menu.

Passo 2:

O rolo aos **ajustes** pressiona então **seleto**.

Passo 3:

O rolo **avançado** então pressiona **seleto**.

Passo 4:

O rolo à **linha terrestre** pressiona então **seleto**.

Passo 5:

O **aviso** seleto pressiona então **seleto**.

Passo 6:

Rolo ao novo ajustando então a imprensa **APROVADA**. O ajuste novo salvar agora.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)