

Luzes de status LED do SPA901

Índice

[Introdução](#)

[Que é o significado das luzes de indicador em meu SPA-901?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Que é o significado das luzes de indicador em meu SPA-901?](#)

R.

As tabelas a seguir descrevem os indicadores de status e os controles na parte dianteira do dispositivo e as portas no painel traseiro do dispositivo.

Luz de espera da mensagem - Em: você tem um mensagem do correio de voz.

ESTADO - Off: faça um atendimento. Ligado: faça um atendimento; a linha é compartilhada. Piscamento: linha compartilhada na posse. No vermelho: linha no uso. Piscamento vermelho: o local chama a posse. Na laranja: telefone não registrado.

FLASH - Pressione ao recolhimento uma segunda chamada recebida, transfira um atendimento, ou setup uma teleconferência tripartido.

REDIAL - Pressione o redial que o último número chamou.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)